Ardes

Keramický ohřívač
Keramický ohrievač

AR4P10

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu


1
2
Ardes

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
Poškozený přívodní kabel smí měnit pouze autorizované servisní středisko schválené výrobcem.

Děti do 3 let držte mimo dosah, nebo je mějte pod neustálým dohledem. Děti starší 3 let a mladší 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze pokud je umístěný nebo instalovaný v běžné provozní pozici a byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případnému nebezpečí. Děti starší 3 let a mladší 8 let nesmí připojovat, nastavovat a čistit tento spotřebič ani provádět jakoukoliv údržbu.

UPOZORNĚNÍ - některé části mohou být během provozu velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvyšte pozornost zejména v přítomnosti dětí nebo nezpůsobilých osob.
Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výhradně výrobcem pověřený servisní technik.



NEZAKRÝVEJTE

VAROVÁNÍ: abyste zabránili přehřátí, ohřívač nezakrývejte.

Spotřebič neumisťujte přímo pod síťovou zásuvku.

Tento ohřívač nepoužívejte v blízkém okolí vany, sprchy nebo bazénu.

Varování

UPOZORNĚNÍ: **přečtěte si pozorně tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.**

Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a tyto pokyny pro případné použití v budoucnosti.
Po vybalení zkontrolujte spotřebič z hlediska poškození.
V případě viditelného poškození spotřebič nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet se zvýšenou opatrností.
Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení spotřebiče parametrům elektrické sítě. Pokud není zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaná osoba za vhodný typ.
Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům nebo ty, které překračují platní kapacitní limity.
Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě a vypněte vypínač.
Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.
Použití elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování základních pravidel, zejména:
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrýma ani vlhkýma rukama.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o správném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Spotřebič nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (déšť, sluneční záření).
- Zacházejte s ním jemně.

V případě závady nebo poškození spotřebiče jej ihned odpojte od elektrické sítě.
Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.
Pokud již nebudete tento spotřebič používat, deaktivujte jej odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě, po odpojení od elektrické sítě.
Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili jeho přehřátí.
Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit pouze výrobcem schválené servisní středisko.
Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy neotvírejte.
Spotřebič byl navržený a vyrobený pro použití v domácnosti.
Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.
Přes vstupní a výstupní vzduchové otvory nevkládejte žádné předměty.
Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.
Spotřebič nestavte přímo pod síťovou zásuvku.
Tento ohřívač nepoužívejte s programátory, časovači, samostatnými systémy dálkového ovládání (jinými než na spotřebiči) nebo jinými zařízeními, která automaticky zapínají spotřebič, protože hrozí riziko požáru za předpokladu, že je spotřebič překrytý nebo nesprávně umístěný.
Nepoužívejte ohřívač v blízkosti umyvadla, vany, sprchy a bazénu.
Ohřívač nepoužívejte v místě s výskytem hořlavých látek (benzín, barvy apod.).
Kabel nedávejte do blízkosti zdrojů tepla.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ ZÁCLONAMI ANI JINÝMI HOŘLAVÝMI MATERIÁLY.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE ANI NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.



NEZAKRÝVEJTE

Technické informace

1 - Volič funkcí
2 - Oscilace

CE

Tento spotřebič byl vyrobený v souladu s platnými směrnicemi 2014/35/EU a 2014/30/EU.
Výrobní štítek je na spotřebiči.

Pokyny k použití

Obsluha
Ze spotřebiče může proudit jak studený tak i horký vzduch, v závislosti na nastavení.
Před připojením nebo odpojením spotřebiče se ujistěte, zda je volič funkcí ve vypnuté pozici („0“).

K zapnutí spotřebiče postupujte následovně:
- Připojte zástrčku k síťové zásuvce.
- Zvolte požadovanou funkci pomocí voliče funkcí: studený vzduch (ventilátor), teplý vzduch s minimálním výkonem (I), teplý vzduch s maximálním výkonem (II).
- K aktivaci oscilace otočte přepínač oscilace: spotřebič se začne natáčet zleva doprava a obráceně. K zastavení ohřívače v požadované pozici pouze otočte přepínač oscilace zpět do vypnuté pozice „0“.

K vypnutí spotřebiče nastavte volič funkcí do vypnuté pozice „0“.

Spotřebič je vybavený spínačem, který automaticky vypne spotřebič při náhodném převrácení.
Před uložením spotřebiče do krabice se ujistěte, zda zcela vychladnul.

Údržba

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
Před údržbou a čištěním ohřívače jej nejdříve vypněte, odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout.
K čištění spotřebiče použijte suchou nebo mírně navlhčenou měkkou utěrku.
Nikdy nepoužívejte drsné prostředky a chemická rozpouštědla.
Nepoužívejte nadměrné množství vody, tekutiny ani utěrky, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho následnému poškození.
SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSČ/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

.....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

☐ Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐ Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819


1
2
Ardes

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Poškodený sieťový kábel musí vymeniť iba autorizované servisné stredisko schválené výrobcom.

Deti do 3 rokov držte mimo dosahu, alebo ich majte pod neustálym dohľadom. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu zapínať/vypínať spotrebič iba ak je umiestnený alebo inštalovaný v bežnej prevádzkovej pozícii a boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov nesmú pripájať, nastavovať a čistiť tento spotrebič ani vykonávať akúkoľvek údržbu.

UPOZORNENIE - niektoré časti môžu byť počas používania veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie. Zvýšte pozornosť hlavne v prítomnosti detí alebo nespôsobilých osôb.
Pokiaľ je poškodený sieťový kábel, musí ho vymeniť výhradne výrobcom poverený servisný technik.



NEZAKRÝVAJTE

VAROVANIE: aby ste zabránili prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.

Spotrebič neumiestňujte priamo pod sieťovú zásuvku.

Tento ohrievač nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.

Varovanie

UPOZORNENIE: **prečítajte si pozorne tento návod, obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.**

Uschovajte si záručný list, doklad o kúpe a tieto pokyny pre prípadné použitie v budúcnosti.
Po vybalení skontrolujte spotrebič z hľadiska poškodenia.
V prípade viditeľného poškodenia spotrebič nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Nenechávajte časti obalu v blízkosti detí. Tento spotrebič nie je detská hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať so zvýšenou opatrnosťou.
Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke skontrolujte, či zodpovedajú hodnoty napájania spotrebiča parametrom elektrickej siete.
Pokiaľ nie je zástrčka a zásuvka kompatibilná, zásuvku musí vymeniť kvalifikovaná osoba za vhodný typ.
Nepoužívajte adaptér alebo predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú platným bezpečnostným štandardom alebo tie, ktoré prekračujú platné kapacitné limity.
Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete a vypnite vypínač.
Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za sieťový kábel, iba za zástrčku.
Použitie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie základných pravidiel, hlavne:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými ani vlhkými rukami.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o správnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Spotrebič nenechávajte vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné žiarenie).
- Zaobchádzajte s ním opatrne.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča ho ihneď odpojte od elektrickej siete.
Nepokúšajte sa spotrebič opravovať, odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.
Pokiaľ už nebudete tento spotrebič používať, znefunkčnite ho odrezaním sieťového kabelu - samozrejme, po odpojení od elektrickej siete.
Sieťový kábel roztiahnite na plnú dĺžku, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
Pokiaľ je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť iba výrobcom schválené servisné stredisko.
Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nikdy neotvárajte.
Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený pre použitie v domácnosti.
Akékoľvek iné použitie je nevhodné a nebezpečné.
Cez vstupné a výstupné vzduchové otvory nevkladajte žiadne predmety.
Počas použitia postavte spotrebič na rovný povrch.
Spotrebič nestavajte priamo pod elektrickú zásuvku.
Tento ohrievač nepoužívajte s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania (inými ako na spotrebiči) alebo inými zariadeniami, ktoré automaticky zapínajú spotrebič, pretože hrozí riziko požiaru za predpokladu, že je spotrebič prekrytý alebo nesprávne umiestnený.
Nepoužívajte ohrievač v blízkosti umývadla, vane, sprchy a bazénu.
Ohrievač nepoužívajte na mieste s výskytom horľavých látok (benzín, farby a pod.).
Kábel nedávajte do blízkosti zdrojov tepla.

VAROVANIE: NEZAKRÝVAJTE TENTO SPOTREBIČ ZÁCLONAMI ANI INÝMI HORĽAVÝMI MATERIÁLMI.

VAROVANIE: SPOTREBIČ NEZAKRÝVAJTE ANI NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY, ABY STE ZABRÁNILI PREHRIATIU.



NEZAKRÝVAJTE

Technické informácie

1 - Ovládač funkcií
2 - Oscilácia

CE

Tento spotrebič bol vyrobený v súlade s platnými smernicami 2014/35/EU a 2014/30/EU.
Výrobný štítok je na spotrebiči.

Pokyny na obsluhu

Obsluha
Zo spotrebiča môže prúdiť ako studený tak aj horúci vzduch, v závislosti od nastavenia.
Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča sa uistite, či je ovládač funkcií vo vypnutej pozícii („0“).

Pre zapnutie spotrebiča postupujte následovne:
- Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
- Zvoľte požadovanú funkciu pomocou ovládača funkcií: studený vzduch (ventilátor), teplý vzduch s minimálnym výkonom (I), teplý vzduch s maximálnym výkonom (II).
- Pre aktiváciu oscilácie otočte prepínač oscilácie: spotrebič sa začne natáčať zľava doprava a naopak. Pre zastavenie ohrievača v požadovanej pozícii len otočte prepínač oscilácie späť do vypnutej pozície „0“.

Pre vypnutie spotrebiča nastavte ovládač funkcií do vypnutej pozície „0“.

Spotrebič je vybavený spínačom, ktorý automaticky vypne spotrebič pri náhodnom prevrátení.
Pred uložením spotrebiča do krabice sa uistite, či celkom vychladol.

Údržba

Tento spotrebič nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.
Pred údržbou a čistením ohrievača ho najskôr vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
Na čistenie spotrebiča použite suchú alebo mierne navlhčenú mäkkú utierku.
Nikdy nepoužívajte drsné prostriedky a chemické rozpúšťadlá.
Nepoužívajte nadmerné množstvo vody, tekutiny ani utierky, aby ste zabránili vniknutiu vody do spotrebiča a jeho následnému poškodeniu.
SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, žehličiek, zvlňovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil: +421 905 259213
+421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00
e-mail: certes.sk@gmail.com
certes@eslovakia.sk

Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ: .....

Priezvisko/meno: .....

Štát/PSČ/obec/ulica: .....

Telefónne číslo: .....

Číslo/označenie (tovaru) položky: .....

Dátum/miesto predaja: .....

Popis poruchy: .....

.....

Dátum/podpis: .....

Záruka sa nevzťahuje.

☐ Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐ Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819