HW-F350
HW-F355

Crystal Surround Air Track

(Aktivní reproduktory)

uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

SAMSUNG

charakteristiky

SoundShare

Funkce SoundShare produkuje zvuk televizoru na systému SAT prostřednictvím připojení Bluetooth a umožňuje ovládání zvuku.

3D SOUND PLUS

Funkce 3D SOUND PLUS přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

Speciální zvukové režimy

Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, a OFF (původní zvuk) - podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Multifunkční dálkové ovládání

Dodávané dálkové ovládání lze využít i k ovládání televizoru připojeného k tomuto přístroji. (Pracuje pouze s televizory Samsung)
Dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem TV, jehož jedním stiskem lze provádět řadu operací.

Aktivní reproduktory

Tento přístroj obsahuje aktivní reproduktory, které přehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky.
Přístroj nevyžaduje žádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u běžných systémů prostorového zvuku.

Podpora USB portu

Funkce USB HOST přístroje Crystal Surround Air Track umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému SAT a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

LICENCI

DOLBY DIGITAL

Vyrobeno v rámci licence společnosti DolbyLaboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DolbyLaboratories.

dts 2.0 Channel

Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 a dalších uznaných a přihlášených patentů ve Spojených státech amerických a dalších zemích. DTS-HD, symbol a DTS-HD spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Tento produkt zahrnuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.





Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.


UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ




Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7 – 10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.



Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.




Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.



Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití.

Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.



Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

obsah

CHARAKTERISTIKY 2

2 Charakteristiky
2 Licenci

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3

3 Bezpečnostní Varování
4 Bezpečnostní Opatření

ZAČÍNÁME 6

6 Než se pustíte do čtení této příručky
6 Součásti dodávky

POPIS 7

7 Přední panel
8 Zadní panel
8 Instalace feritového jádra na kabel reproduktoru subwooferu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 9

9 Průvodce dálkovým ovládáním

PŘIPOJENÍ 11

11 Instalace držáku na zeď
12 Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu

FUNKCE 13

13 Režim vstupu
13 Bluetooth (Pouze model HW-F355)
15 SoundShare (Pouze model HW-F355)
16 USB
17 Použití dálkového ovládání
20 Aktualizace softwaru

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 21

21 Řešení problémů

DODATEK 22

22 Technické údaje

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi.

Symboly použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	Výstraha	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 21)

Autorská práva

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.


Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

SOUČÁSTI DODÁVKY


Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.




Dálkové ovládání / Baterie (AAA)



Uživatelská příručka




Konzola pro montáž na stěnu




Šroub




Kabel USB



Napájecí kabel




Adaptér



Kabel AUX



Prstencové feritové jádro




USB převaděč

- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externí zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

popis


PŘEDNÍ PANEL



1	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ	Zapíná a vypíná systém Crystal Surround Air Track.
2	TLAČÍTKO FUNKCÍ	Výběr vstupu D.IN, AUX, BT, TV nebo USB. - Když je přístroj zapnutý, při stisku tlačítka (**F.**) na více než 3 sekund začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko **MUTE (ZTLUMENÍ)**. Chcete-li vypnout funkci **MUTE (ZTLUMENÍ)**, opět stiskněte tlačítko (**F.**) na více než 3 sekund.
3	HLASITOST +/-	Ovládání hlasitosti.
4	DISPLEJ	Zobrazuje aktuální režim.

▪ Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.


ZADNÍ PANEL



1	KONEKTOR SUBWOOFERU	Připojuje konektor subwooferu.
2	VSTUP NAPÁJENÍ	Řádně připojte konektor adaptéru napájení do přístroje a poté připojte adaptér napájení do zásuvky.
3	PORT USB	Sem připojte zařízení USB jako jsou přehrávače MP3 pro přehrání souborů ze zařízení. - Při instalaci přístroje na stěnu použijte dodávaný převaděč USB.
4	OPTICKÝ VSTUP	Připojte digitální (optický) výstup vnějšího zařízení.
5	VSTUP AUX	Slouží k připojení analogového výstupu externího zařízení.

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.

INSTALACE FERITOVÉHO JÁDRA NA KABEL REPRODUKTORU SUBWOOFERU




Zvednutím uvolněte západku a otevřete jádro.		Vložte kabel reproduktoru subwooferu do otevřeného jádra.	Opět uzavřete západku.

dálkové ovládání

PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

HW-F350



TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapíná a vypíná systém Crystal Surround Air Track.

AUX
Stiskněte tlačítko režimu AUX.

OPTICAL (OPTICKÉ PŘIPOJENÍ)
Stiskněte tlačítko režimu optického připojení.

REPEAT
Výběr opakování jednoho nebo všech souborů, opakované přehrávání v náhodném pořadí.

HLASITOST TELEVIZORU
Ovládání hlasitosti televizoru.

KANÁL TELEVIZORU, AUDIO SYNC
Přepnutí kanálu na televizoru. Slouží k synchronizaci videa a zvuku při připojení k digitálnímu televizoru.

TV MUTE
Vypnutí zvuku televizoru. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Přehrávání, pozastavení nebo zastavení přehrávání hudebního souboru, procházení hudebního souboru směrem vpřed nebo vzad.

SOUND EFFECT
Výběr zvukového efektu: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Původní Zvuk))

S/W LEVEL, VOLUME
Nastavuje hlasitost subwooferu. Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

3D SOUND PLUS
Tato funkce přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.

Tlačítko TV POWER
Zapíná a vypíná televizoru Samsung.

USB
Stiskněte tlačítko režimu USB.

TV SOURCE
Stiskněte pro výběr zdroje videa připojeného televizoru.

AUTO POWER, DIMMER
Synchronizuje zapnutí systému Crystal Surround Air Track s televizorem prostřednictvím optického spojení. Jas displeje lze nastavit.

TV EXIT (OPUŠTĚNÍ NABÍDKY TELEVIZORU)
Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládat jiná zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung. Opuštění nabídky televizoru (stejná funkce jako tlačítko EXIT na dálkovém ovládání televizoru)


TV INFO, TV PRE-CH (PŘEDCHOZÍ TELEVIZNÍ KANÁL)
Zobrazení aktuálního stavu televizoru. Přechod na předchozí televizní kanál.

SMART VOLUME
Reguluje a stabilizuje hlasitost a zabraňuje tak drastickým změnám hlasitosti.

DRC
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí (Standard, MAX, MIN).

MUTE
Vypnutí zvuku přístroje. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

Vložení baterií do dálkového ovládání



1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládání nahoru podle obrázku.
2. Vložte dvě baterie AAA. Při vkládání baterie orientujte podle značek "+" a "-" vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
3. Vraťte kryt na místo. Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.

Provozní dosah dálkového ovládání

Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovládání.

dálkové ovládání

PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

HW-F355

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapíná a vypíná systém Crystal Surround Air Track.

AUX
Stiskněte tlačítko režimu AUX.

OPTICAL (OPTICKÉ PŘIPOJENÍ)
Stiskněte tlačítko režimu optického připojení.

REPEAT
Výběr opakování jednoho nebo všech souborů, opakované přehrávání v náhodném pořadí.

HLASITOST TELEVIZORU
Ovládání hlasitosti televizoru.

KANÁL TELEVIZORU
Přepnutí kanálu na televizoru.


TV MUTE
Vypnutí zvuku televizoru. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Přehrávání, pozastavení nebo zastavení přehrávání hudebního souboru, procházení hudebního souboru směrem vpřed nebo vzad.

SOUND EFFECT
Výběr zvukového efektu: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Původní Zvuk))

S/W LEVEL, VOLUME
Nastavuje hlasitost subwooferu. Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

3D SOUND PLUS
Tato funkce přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.



Tlačítko TV POWER
Zapíná a vypíná televizoru Samsung.

USB, BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko režimu USB/ BLUETOOTH.

TV SOURCE
Stiskněte pro výběr zdroje videa připojeného televizoru.

SoundShare
Tato funkce produkuje zvuk televizoru na systému SAT prostřednictvím připojení Bluetooth a umožňuje ovládání zvuku.

AUTO POWER
Synchronizuje zapnutí systému Crystal Surround Air Track s televizorem prostřednictvím optického spojení.

AUDIO SYNC
Slouží k synchronizaci videa a zvuku při připojení k digitálnímu televizoru.

DIMMER
Jas displeje lze nastavit.

TV INFO, TV PRE-CH (PŘEDCHOZÍ TELEVIZNÍ KANÁL)
Zobrazení aktuálního stavu televizoru. Přechod na předchozí televizní kanál.

SMART VOLUME
Reguluje a stabilizuje hlasitost a zabraňuje tak drastickým změnám hlasitosti.

DRC
Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí (Standard, MAX, MIN).

MUTE
Vypnutí zvuku přístroje. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

- SAT znamená "Surround Air Track", což je obchodní značka společnosti Samsung.
- Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
- V závislosti na používaném televizoru se ovládání televizoru tímto dálkovým ovládáním nemusí podařit. Pokud to není možné, ovládejte televizor jeho vlastním dálkovým ovladačem.

připojení


INSTALACE DRŽÁKU NA ZEĎ

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.


Opatření při instalaci

- Instalujte pouze na svislé stěny.
- Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunese hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo hmoždinky odpovídající typu stěny (sádrokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

1. Držák na zeď umístěte na povrch zdi a zajistěte jej dvěma šrouby (nejsou součástí dodávky).
Pokud zavěšujete přístroj pod televizor, nainstalujte montážní konzolu tak, aby šipka (⬆) na ní byla umístěna proti středu televizoru.
Přístroj nainstalujte minimálně 5 cm pod televizor.




2. Zarovnejte otvory pro šrouby na obou stranách HLAVNÍ JEDNOTKY s otvory pro šrouby na DRŽÁKU a spojte obě součásti pomocí šroubů.



3. Před instalací přístroje na stěnu do něj namontujte převaděč USB.

4. Poté přístroj zasuňte do odpovídajících výřezů na držáku na stěnu. V zájmu bezpečnosti montáže se ujistěte, že montážní čepy zcela zapadly na dno výřezů.

5. Instalace je dokončena.




- Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty. Zabraňte nárazům do nainstalovaného přístroje.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Pro optimální výkon při instalaci na stěnu by vzdálenost mezi reproduktory a televizorem měla být alespoň 5 cm.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Tato sekce popisuje dva způsoby (digitální a analogový) připojení přístroje k televizoru.

Přístroj je vybaven jedním optickým digitálním konektorem a jedním analogovým zvukovým konektorem pro připojení televizoru.



VSTUP AUX

Připojte konektor vstupu AUX (zvuk) na hlavním přístroji ke konektoru výstupu zvuku na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.
Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.

nebo,

OPTICKÝ VSTUP


Připojte konektor digitálního vstupu na přístroji ke konektoru optického výstupu na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

funkce

REŽIM VSTUPU

Lze vybrat vstup D.IN, AUX, BT, TV nebo USB.
Stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim nebo stiskněte tlačítko (**F.**) a vyberte režim z následující nabídky:
D.IN, AUX, BT, TV nebo USB.



Režim vstupu	Displej
Optický digitální vstup	D.IN
Vstup AUX	AUX
Režim BLUETOOTH	BT (Pouze model HW-F355)
TV mode (Režim televizoru)	TV (Pouze model HW-F355)
Režim USB	USB

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- REŽIM BT/TV/USB/D.IN
  - pokud není 20 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
  - pokud není 8 hodin zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel připojen.
  - pokud není po dobu 20 minut připojen kabel AUX.

▪ Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

BLUETOOTH (POUZE MODEL HW-F355)

Můžete využít přehrávání obsahu zařízení s Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!


Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
  - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Crystal Surround Air Track.
  - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Crystal Surround Air Track se zařízením Bluetooh udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Crystal Surround Air Track a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- PřipojeníBluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení přístroje Crystal Surround Air Track k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.



1. Stiskem tlačítka **USB/Bluetooth** na dálkovém ovládání přístroje Crystal Surround Air Track zobrazte zprávu **BT**.
   - Na předním panelu přístroje Crystal Surround Air Track se na 4 sekundy zobrazí zpráva **WAIT** a poté **BT READY**.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
   - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu zvolte položku **"[Samsung] AirTrack"**.
   - Když je systém Air Track připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **BT CONNECTED ➡ BT**.
   - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Crystal Surround Air Track nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení "[Samsung] AirTrack" a vyhledejte přístroj Crystal Surround Air Track znovu.
5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
   - Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Crystal Surround Air Track.
   - V režimu Bluetooth nejsou funkce přehrávání, opakování, zastavení, přechodu vpřed a přechodu zpět dostupné.

- Při připojování zařízení Bluetooth k přístroji Crystal Surround Air Track můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
- Systém Air Track podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkce AVRCP není podporována.
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Po vypnutí přístroje Crystal Surround Air Track a rozpojení páru nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
- Přístroj Crystal Surround Air Track nemusí v následujících situacích správně provést vyhledání nebo připojení:
  - Pokud je v okolí přístroje Crystal Surround Air Track silné elektrické pole.
  - Pokud je s přístrojem Crystal Surround Air Track spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
  - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od přístroje Crystal Surround Air Track

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Crystal Surround Air Track odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Crystal Surround Air Track se odpojí.
- Když je přístroj Crystal Surround Air Track odpojen od zařízení Bluetooth, zobrazí se na jeho předním displeji zpráva **BT DISCONNECTED**

Odpojení přístroje Crystal Surround Air Track od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka (**F.**) na předním panelu přepněte přístroj Crystal Surround Air Track z režimu **BT** do jiného režimu nebo přístroj Crystal Surround Air Track vypněte.


- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Crystal Surround Air Track a poté ukončí spojení.
  (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)
- Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno..

- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Crystal Surround Air Track a zařízením Bluetooth přesáhne 5 metrů.
- Když se zařízení Bluetooth vrátí do dosahu a znovu se připojí, lze párování obnovit zapnutím zařízení.
- Přístroj Crystal Surround Air Track se po 20 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

SOUNDSHARE (POUZE MODEL HW-F355)

Tato část popisuje připojení systému Crystal Surround Air Track k televizorům SAMSUNG s podporou Bluetooth.

Připojení systému CrystalSurround Air Track k televizoru Samsung s podporou Bluetooth, modelový rok



Stisknutím tlačítka (**F.**) vyberte režim TV a připojte televizor k systému CrystalSurround Air Track.

- Přístroj přehrává zvuk z televizoru, když je k němu připojen.
- Pokud přepnete na jiný režim než TV SoundShare nebo jej vypnete, bude zvuk opět vystupovat z reproduktorů televizoru.

<Párování s televizorem>


Chcete-li, aby systém Air Track reprodukoval zvuk přes připojení Bluetooth, je třeba jej nejprve spárovat s televizorem s podporou technologie Bluetooth. Po spárování jsou informace o párování uloženy a při příštím připojení se již nezobrazí zpráva o připojení Bluetooth. Systém Air Track musí být při párování blízko televizoru.

1. Zapněte televizor Samsung a systém Air Track.
   - Nastavte položku Add New Device (Přidat nové zařízení) v nabídce SoundShare Setting (Nastavení SoundShare) televizoru na On (Zap.).
2. Pokud změníte režim systému Air Track na **TV,** zobrazí se dotaz, zda chcete zahájit párování se zařízením Bluetooth. Na obrazovce televizoru se zobrazí text "[Samsung] AirTrack".
3. Na obrazovce televizoru vyberte položku **<Yes>(Ano).** Párování se systémem Air Track bude dokončeno.
   - Po spárování dojde po přechodu z jiného režimu vstupu na režim vstupu televizoru k automatickému připojení k televizoru.
   - Přepnutí systému Air Track z režimu televizoru na jiný režim zruší připojení funkce Sound Share.
   - Chcete-li zrušit stávající spárování systému SAT a spárovat systém SAT k jinému televizoru:
     - Ii zrušit stávající párování, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/POZASTAVIT)** systému SAT na 5 sekund v režimu vstupu televizoru. Nyní můžete provést spárování s jiným televizorem.
   - Hlasitost i ztlumení zvuku lze v režimu SoundShare ovládat jak pomocí dálkového ovládání televizoru, tak pomocí dálkového ovládání systému SAT.



- Provozní dosah funkce SoundShare televizoru
  - doporučený dosah pro párování: do 50 cm
  - doporučený provozní dosah: do 5 m
- Pokud je vzdálenost mezi systémem SAT a televizorem Samsung větší než 5 m, může dojít k přerušení spojení nebo zvuku. Pokud k tomu dojde, opět připojte zařízení Bluetooth v provozním dosahu.
- Než tuto funkci použijete, zkontrolujte, že je na televizoru Samsung zapnutá funkce SoundShare.
- V režimu SoundShare nebudou tlačítka **PLAY (PŘEHRÁT), NEXT (NÁSLEDUJÍCÍ), PREV (PŘEDCHOZÍ)** a **STOP (ZASTAVIT)** fungovat.
- Funkce zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth v pohotovostním režimu.
  - Pokud jsou televizor a systém Air Track propojeny pomocí funkce SoundShare, systém AirTrack se automaticky zapne při zapnutí televizoru.
  - Tuto funkci lze zapnout a vypnout stiskem a přidržením tlačítka (**F.**) na předním panelu na alespoň 5 sekund, s vypnutým systémem AirTrack. Pokud tuto funkci vypnete, přístroj se automaticky vypne, ale nedojde k jeho automatickému zapnutí.
  - Tuto funkci podporují televizory uvedené na trh po roce 2013.
- Funkci SoundShare podporují vybrané modely uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tuto funkci. Další informace naleznete v uživatelské příručce televizoru.

USB




1. Připojte zařízení USB k portu USB na boku přístroje.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko (**F.**) na předním panelu přístroje Crystal Surround Air Track, až se zobrazí text **USB.**
3. Na displeji se zobrazí text **USB** a pak zase zmizí.
   - Připojení přístroje Crystal Surround Air Track ke dokončeno.
   - Pokud po dobu 20 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Crystal Surround Air Track se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název složky nebo souboru na zařízení USB delší než 10 znaků, není na OLED zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Jsou podporována souborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Souborový systém NTFS není podporován.



- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji.
  Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během čtení z něj.
- Soubory WMA s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty

Formát	Kodek
*.mp3	MPEG-1 Layer 2
	MPEG-1 Layer3
	MPEG- 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Podporuje vzorkovací frekvenci nad 16 kHz

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

HW-F350
HW-F355



Přehrávání, pozastavení a zastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítka ►II,■.

- Dalším stiskem tlačítka ►II dočasně pozastavíte přehrávání souboru. Stiskem tlačítka ►II spustíte přehrávání vybraného souboru.
- Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka zastavení (■).

HW-F350
HW-F355




Přeskočení vpřed a vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítka I◄◄,►►I.

- Pokud je v zařízení uloženo více souborů, stiskem tlačítka ►►I vyberete následující soubor.
- Pokud je v zařízení uloženo více souborů, stiskem tlačítka I◄◄ vyberete předcházející soubor.

HW-F350
HW-F355



Použití funkce REPEAT

Funkce opakování slouží k opakovanému přehrávání souboru nebo všech souborů, přehrávání souborů v náhodném pořadí nebo k vypnutí opakování.

Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

- **OPAKOVÁNÍ VYPNUTO** : Zrušení opakovaného přehrávání.
- **OPAKOVÁNÍ SOUBORU** : Opakované přehrávání stopy
- **OPAKOVÁNÍ VŠECH** : Opakované přehrávání všech stop
- **NÁHODNÉ OPAKOVÁNÍ** : Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)

▪ Funkci OPAKOVÁNÍ lze aktivovat během přehrávání hudby ze zařízení USB.

HW-F350
HW-F355



Vypnutí zvuku

Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.

1. Chcete-li vypnout zvuk tohoto přístroje, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.
2. Chcete-li vypnout zvuk televizoru, stiskněte tlačítko **TV MUTE** (🔇) na dálkovém ovládání.
3. Dalším stiskem tlačítek **MUTE / TV MUTE** (🔇) na dálkovém ovládání (nebo stiskem tlačítka **VOLUME +/–**) obnovíte původní hlasitost.

HW-F350
HW-F355



Použití funkce 3D SOUND PLUS

Funkce 3D Sound Plus přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.

Stiskněte tlačítko **3D SOUND PLUS** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
  3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Po zapnutí funkce 3D Sound Plus se zvukové efekty automaticky vypnou.

HW-F350
HW-F355



Použití funkce INTELIGENTNÍ HLASITOST

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **SMART VOLUME** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
  SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

HW-F350
HW-F355



Použití funkce zvukových efektů

Můžete si vybrat ze 7 režimů zvukového pole - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, a OFF (Původní Zvuk) - podle toho, jaký typ zdroje posloucháte.

Stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládání.

- Pro poslech původního zvuku vyberte režim **OFF**.

▪ Doporučujeme vybrat zvukový efekt odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu vkusu.

▪ Při výběru zvukového efektu (s výjimkou režimu OFF) se funkce 3D Sound Plus automaticky vypne.


HW-F350
HW-F355



Použití funkce S/W LEVEL

Hlasitost basů lze ovládat pomocí tlačítka S/W Level na dálkovém ovládání.

1. Stiskněte tlačítko **S/W LEVEL** na dálkovém ovládání.
2. Na displeji se zobrazí zpráva **“SW 0”**.
3. Chcete-li zvýšit či snížit hlasitost subwooferu, stiskněte **<** nebo **>** na tlačítku **LEVEL** (hlasitost subwooferu). Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW -6 až SW +6.



Využití funkce AUTO POWER LINK


Přístroj Crystal Surround Air Track se automaticky zapne při zapnutí televizoru nebo jiného zařízení připojeného k systému Crystal Surround Air Track optickým kabelem.

Stiskněte tlačítko **AUTO POWER** na dálkovém ovládání tohoto přístroje.

- Funkce automatického propojení zapnutí a vypnutí se zapne, respektive vypne, při každém stisku tlačítka **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Displej
ZAP	POWER LINK ON
VYP	POWER LINK OFF

▪ Pokud je televizor nebo jiné zařízení připojené k systému Crystal Surround Air Track optickým kabelem a není zjištěn žádný digitální vstup, systém Crystal Surround Air Track se po 20 minutách vypne.



Použití funkce DIMMER

Jas displeje lze nastavit stiskem tlačítka Dimmer.

Stiskněte tlačítko **DIMMER** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
  DIMMER ON ➡ DIMMER OFF



Použití funkce AUDIO SYNC

Když je systém Crystal Surround Air Track připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění za zvukem.

Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

Stiskněte tlačítko **AUDIO SYNC +/–**. na dálkovém ovládání.

- Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí tlačítek + a -.

▪ Funkce Audio Sync (Synch. zvuku) nemusí pracovat v režimech USB, TV a Bluetooth.




Použití funkce DRC

Tato funkce vyrovnává hlasitost tichých a hlasitých scén.

Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí.

Stiskněte tlačítko **DRC** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
  DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN



Použití funkcí televizoru (pouze pro televizory Samsung)

- Stiskem tlačítka **TV SOURCE** na dálkovém ovládání přepněte zdroj vstupu televizoru.
- Stiskem tlačítka **TV INFO** na dálkovém ovládání zobrazíte informace o televizním kanálu.
- Stiskem tlačítka **TV CH** na dálkovém ovládání vyberte kanál.
- Stiskem tlačítka **TV VOL** na dálkovém ovládání zvyšte nebo snižte hlasitost.
- Stiskem tlačítka **TV PRE-CH** v režimu televizoru přejděte na předchozí televizní kanál.
- Pro odchod z nabídky televizoru stiskněte tlačítko **TV EXIT**. (Stejná funkce jako tlačítko EXIT na dálkovém ovládání televizoru)

- Při stisku tlačítka **SoundShare** je zvuk televizoru směrován do systému Air Track prostřednictvím připojení Bluetooth. Systém Air Track také ovládá hlasitost a kvalitu zvuku a další parametry.
- Dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.


AKTUALIZACE SOFTWARU

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Crystal Surround Air Track.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Crystal Surround Air Track.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizačních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizačních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.



- Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud probíhá aktualizace. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní jednotka automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty nastavené při výrobě. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a resetujte jej stiskem a přidržením tlačítka (■).
- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Ppro potřeby upgrade neformátujte data na USB v NTFS, protože toto není podporováno souborovým systémem.
- Někter USB zařízení nemusí být podporovány, záleží na výrobci.

řešení problémů

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Příznak	Příčina	Náprava
Přístroj se nezapne.	• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?	• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Je ve vzduchu statická elektřina?	• Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.	• Je přístroj správně připojen k televizoru? • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? • Je hlasitost nastavena na minimum?	• Správně je připojte. • Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypněte tuto funkci. • Nastavte hlasitost.
Po výběru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjeví obraz.	• Je televizor správně připojen?	• Správně je připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Jsou baterie vybité? • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká?	• Vyměňte baterie za nové. • Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje.
Zvuk pravého a levého kanálu je zaměněn.	• Jsou kabely levého/pravého zvukového výstupu televizoru správně připojeny?	• Zkontrolujte levý a pravý kanál a správně je připojte.
Funkce SoundShare (párování televizoru) se nezdařila.	• Podporuje váš televizor funkci SoundShare? • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? • Došlo při připojování k chybám? • Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu.	• Funkci SoundShare podporují modely televizorů Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tuto funkci. • Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. • Obraťte se na středisko podpory. • Chcete-li resetovat přístroj, stiskněte na 5 sekund tlačítko ▶II.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-F350/ HW-F355		
OBECNÉ	USB		5 V / 0,5 A
	Hmotnost	Hlavní jednotka	1,75 kg
		Subwoofer (PS-EW1-1)	3,0 kg
	Rozměry (Š x V x H)	Hlavní jednotka	943 x 49 x 59,9 mm
		Subwoofer (PS-EW1-1)	152 x 300 x 284 mm
	Rozsah provozních teplot		+5 °C až +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti		10 % až 75 %
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	Hlavní jednotka	30W/kanál, 8 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer (PS-EW1-1)	60W, 3 Ω, celk. harm. zkreslení = 10%, 100Hz
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		60 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)		50 dB

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

*: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

<Pouze model HW-F355>

CE

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj typu Crystal Surround Air Track splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Oficiální Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.samsung.com: klikněte na položky Podpora > Vyhledávání > Podpora produktu a zadejte název modelu.
Tento přístroj lze provozovat ve všech zemích Evropské unie.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

ENERGY STAR PARTNER

Jakožto účastník programu ENERGY STAR společnost Samsung prohlašuje, že tento přístroj či modelová řada splňuje požadavky programu ENERGY STAR na energetickou efektivitu.

HW-F350
HW-F355

Crystal Surround Air Track
(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnikh

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani
www.samsung.com/register

SAMSUNG

značilnosti

SoundShare

Funkcija SoundShare proizvaja zvok televizorja na satelitskem sprejemniku prek povezave Bluetooth in nadzira zvok.

3D SOUND PLUS

S funkcijo 3D SOUND PLUS poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.

Posebni zvočni način

Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja – GLASBA, NOVICE, DRAMA, KINO, ŠPORT, IGRA in IZKLOP (izvirni zvok) – odvisno od vrste vsebine, ki jo želite poslušati.

Večfunkcijski daljinski upravljalnik

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, ki je priklopljen na to enoto. (Deluje samo s televizorji znamke Samsung)

Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.

Sistem aktivnih zvočnikov

Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.

Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok.

Podpora funkcije Gostitelj USB

Air Track vsebuje funkcijo USB HOST (Gostitelj USB), ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, bliskovni pomnilnik USB itd.

Funkcija Bluetooth

SAT lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave!

LICENCI

DOLBY DIGITAL

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Ime Dolby in simbol dveh D-jev sta zaščiteni blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Izdelano po licenci v skladu z ameriškimi patenti št.: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi ali svetovnimi patenti. Znak DTS ter ime in oznaka DTS so zaščitene blagovne znamke, DTS 2.0 Channel pa blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

- Vprašanja o odprtokodni programski opremi pošljite družbi Samsung na elektronski naslov oss.request@samsung.com.

varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.





Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara..


POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.


POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.


PREVIDNOSTNI UKREPI




Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.




Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.



Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.



Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.



Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

vsebina

ZNAČILNOSTI 2
2 Značilnosti
2 Licenci

VARNOSTNI PODATKI 3
3 Varnostna opozorila
4 Previdnostni ukrepi

ZAČETEK 6
6 Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
6 Kaj vključuje

OPIS 7
7 Nadzorna plošča
8 Hrbtna plošča
8 Namestitev protimagnetnega obročka na kabel nizkotonskega zvočnika

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 9
9 Pregled daljinskega upravljalnika

PRIKLJUČKI 11
11 Namestitev stenskega nosilca
12 Povezava zunanje naprave z avdio (analognim) kablom ali optičnim (digitalnim) kablom

FUNKCIJE 13
13 Vhodni način
13 Bluetooth (samo model HW-F355)
15 SoundShare (samo model HW-F355)
16 USB
17 Uporaba daljinskega upravljalnika
20 Posodobitev programske opreme

ODPRAVLJANJE TEŽAV 21
21 Odpravljanje težav

DODATEK 22
22 Tehnične lastnosti

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	Pozor	Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

varnostni napotki in odpravljanje težav

1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 3. stran.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 21. stran.)

Avtorske pravice

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.


Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

KAJ VKLJUČUJE


Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.




Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)



Uporabniški priročnik



Stenski nosilec




Vijak




Kabel USB



Napajalni kabel




Pretvornik



Kabel AUX



Protimagnetni obroček




USB-pretvornik

- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
- S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.

opis


NADZORNA PLOŠČA



1	**GUMB ZA VKLOP**	Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.
2	**FUNKCIJSKI GUMB**	Izbiranje med vhodi D.IN, AUX, BT, TV in USB. - Ko je enota vključena in gumb (**F.**) pritisnete in ga držite dlje kot 3 sekund, bo gumb deloval kot gumb **MUTE (NEMO)**. Za preklic nastavitve gumba **MUTE (NEMO)**, ponovno pritisnite in zadržite gumb(**F.**) za dlje kot 3 sekund.
3	**GLASNOST + / -**	Upravlja stopnjo glasnosti.
4	**ZASLON**	Prikaže trenutni način.

▪ Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.


HRBTNA PLOŠČA



1	PRIKLJUČEK ZA NIZKOTONSKI ZVOČNIK	Za priklop priključnega vtiča nizkotonskega zvočnika.
2	NAPAJALNI VHOD	Priključite priključek napajalnika v električno napajanje in nato vtikač napajalnika v stensko vtičnico.
3	USB-VRATA	Sem povežite naprave USB, kot so MP3-predvajalniki, za predvajanje datotek na napravah. - Če ste izdelek namestili na zid, uporabite priložen USB-pretvornik.
4	VHOD OPTICAL IN	Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
5	VHOD AUX IN	Ta vhod povežite z analognim izhodom zunanje naprave.

- Ko želite izključiti napajalni kabel napajalnika iz stenske vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.

NAMESTITEV PROTIMAGNETNEGA OBROČKA NA KABEL NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA



Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.

V odprt obroček namestite kabel nizkotonskega zvočnika.

Znova zaprite zapah.

daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

HW-F350

GUMB ZA VKLOP
Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.

AUX
Izberite način AUX.

OPTICAL (OPTIČNI)
Izberite optični način.

REPEAT
Izberite med možnostmi Ponovi datoteko, Ponovi vse in Naključno ponavljanje.

TV VOLUME
Prilagoditev stopnje glasnosti televizorja.

GUMB TV CHANNEL, AUDIO SYNC
Preklop med razpoložljivimi televizijskimi kanali.
Uporablja se za sinhronizacijo videa in avdia, ko je priključen na digitalni TV.


TV MUTE
Izklop zvoka na televizorju. Ponovno pritisnite gumb, če želite zvok vrniti na prejšnjo stopnjo glasnosti.

GUMB CONTROL
Predvajajte, začasno ustavite ali zaustavite predvajanje glasbene datoteke oziroma poiščite glasbeno datoteko s preskakovanjem naprej ali nazaj.

SOUND EFFECT
Izberite zvočni učinek: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Sound))

S/W LEVEL, VOLUME
Prilagodi stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.
Prilagodite glasnost enote.

3D SOUND PLUS
Ta funkcija zvoku doda globino in prostornost.



GUMB ZA VKLOP TELEVIZORJA
Vključi in izključi Samsung televizor.

USB
Izberite način USB.

TV SOURCE
Ta gumb pritisnite, če želite izbrati priključen video vir televizorja.

AUTO POWER, DIMMER
Sinhronizira napravo Air Track prek optične povezave in optičnega priključka tako, da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor. Prilagodite lahko osvetlitev zaslona.

TV EXIT
Izhod iz menija televizorja (deluje enako kot gumb EXIT na daljinskem upravljalniku televizorja)


TV INFO, TV PRE-CH
Prikaz trenutnega stanja televizorja. Pomik na prejšnji televizijski kanal.

SMART VOLUME
Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti in prepreči večjo spremembo glasnosti.

DRC
S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer (Standard, MAX, MIN).

MUTE
Izključi zvok na napravi. Ponovno pritisnite gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da se oznaki "+" in "–" na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
3. Ponovno namestite pokrovček. Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.


Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

HW-F355



GUMB ZA VKLOP
Vklopi in izklopi Crystal Surround Air Track.

AUX
Izberite način AUX.

OPTICAL (OPTIČNI)
Izberite optični način.

REPEAT
Izberite med možnostmi Ponovi datoteko, Ponovi vse in Naključno ponavljanje.

TV VOLUME
Prilagoditev stopnje glasnosti televizorja.

GUMB TV CHANNEL
Preklop med razpoložljivimi televizijskimi kanali.

TV MUTE
Izklop zvoka na televizorju. Ponovno pritisnite gumb, če želite zvok vrniti na prejšnjo stopnjo glasnosti.

GUMB CONTROL
Predvajajte, začasno ustavite ali zaustavite predvajanje glasbene datoteke oziroma poiščite glasbeno datoteko s preskakovanjem naprej ali nazaj.

SOUND EFFECT
Izberite zvočni učinek: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Sound))

S/W LEVEL, VOLUME
Prilagodi stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.
Prilagodite glasnost enote.

3D SOUND PLUS
Ta funkcija zvoku doda globino in prostornost.

GUMB ZA VKLOP TELEVIZORJA
Vključi in izključi Samsung televizor.

USB, BLUETOOTH
Izberite način USB/BLUETOOTH.

TV SOURCE
Ta gumb pritisnite, če želite izbrati priključen video vir televizorja.

SOUNDSHARE
Ta funkcija proizvaja zvok televizorja na satelitskem sprejemniku prek povezave Bluetooth in nadzira zvok.

AUTO POWER
Sinhronizira napravo Air Track prek optične povezave in optičnega priključka tako, da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor.

AUDIO SYNC
Uporablja se za sinhronizacijo videa in avdia, ko je priključen na digitalni TV.

DIMMER
Prilagodite lahko osvetlitev zaslona.

TV INFO, TV PRE-CH
Prikaz trenutnega stanja televizorja. Pomik na prejšnji televizijski kanal.

SMART VOLUME
Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti in prepreči večjo spremembo glasnosti.

DRC
S to možnostjo lahko upor abljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer (Standard, MAX, MIN).

MUTE
Izključi zvok na napravi. Ponovno pritisnite gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.

- SAT pomeni Surround Air Track, ki je zaščiteno ime družbe Samsung.
- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
- S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja (odvisno od proizvajalca). Če to ni mogoče, televizor upravljajte z njegovim daljinskim upravljalnikom.

priključki


NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.

Previdnostni ukrepi


- Namestite ga lahko samo na navpično steno.
- Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
- Preverite trdnost zidu. Če zid ni dovolj trden, da bi podpiral enoto, ga ojačajte ali enoto namestite na drugi zid, ki lahko podpira težo enote.
- Kupite in uporabite pritrdilne vijake ali vložke, ustrezne za vašo vrsto zidu (mavčna plošča, železna plošča, les itd.). Če je mogoče, v zidne vložke pritrdite podporne vijake.
- Kable zunanjih naprav priključite v napravo, preden jo namestite na steno.
- Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

1. Stenski nosilec namestite na zid in ga nato z dvema vijakoma (nista priložena) pritrdite na zid.
Če boste napravo namestili pod televizor, pritrdite stenski nosilec tako, da bo puščica (⬆) na sredini televizorja.
Poleg tega poskrbite, da bo naprava nameščena vsaj 5 cm pod televizorjem.




2. Poravanjte luknje za vijake na obeh straneh GLAVNE ENOTE z luknjami za vijake na DRŽALU in ga pritrdite z vijaki.

3. USB-pretvornik vstavitve v enoto, preden ga namestite na zid.



4. Nato namestite enoto v ustrezne reže nosilca.
Za varno namestitev preverite, da so nosilni vijaki trdno priviti na dno rež.



5. Namestitev je končana.




- Ne obešajte ničesar na nameščeno enoto in preprečite kakršne koli udarce.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.
- Za najboljše delovanje pri montiranem izdelku na steni naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm oddaljen od TV.

priključki

POVEZAVA ZUNANJE NAPRAVE Z AVDIO (ANALOGNIM) KABLOM ALI OPTIČNIM (DIGITALNIM) KABLOM

V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV.
Ta naprava je opremljena z optičnim digitalnim in avdio analognim priključkom za povezavo s televizorjem.



VHOD AUX IN

Vhod AUX IN (avdio) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira.
Upoštevajte barve priključkov.

ali,

VHOD OPTICAL IN

Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.

- Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.


funkcije

VHODNI NAČIN

Izbirate lahko med vhodi D.IN, AUX, BT, TV in USB.

Pritisnite ustrezni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način, ali pa pritisnite (**F.**), da boste lahko izbrali med načini:

Način D.IN, AUX, BT, TV ali USB.



Vhodni način	Prikaz
Optični digitalni vhod	D.IN
Vhod AUX	AUX
Način BLUETOOTH	BT (samo model HW-F355)
Način TV	TV (samo model HW-F355)
Način USB	USB

Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:

- NAČIN BT/TV/USB/D.IN MODE
  - Če 20 minut ni zvočnega signala.
- AUX Mode
  - Če v 8 urah ne vnesete ničesar prek TIPK, ko je kabel priključen.
  - Če kabel AUX ni priključen 20 minut.

▪ Če bliskovnega pomnilnika USB ni mogoče priključiti neposredno v napravo, uporabite priloženi kabel.

BLUETOOTH (SAMO MODEL HW-F355)

Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave.


Kaj je Bluetooth?

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
  - je del ohišja v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali Air Track;
  - je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
  - je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Napravo Air Track seznanite z napravo Bluetooth tako, da ju približate drugo drugi.
- Večja kot je razdalja med napravo Air Track in napravo Bluetooth, slabša je kakovost povezave. Če je razdalja večja kot obseg delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Povezovanje naprave Air Track z napravo Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.



1. Na daljinskem upravljalniku naprave AirTrack pritisnite gumb **USB/Bluetooth**, da se prikaže sporočilo **BT**.
   - Na sprednjem zaslonu naprave Air Track se za dve 4 prikaže **WAIT**, nato pa **BT READY**.
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth)
3. Izberite meni stereo slušalk na napravi Bluetooth.
   - Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. S seznama izberite **"[Samsung] AirTrack"**.
   - Ko sistem Air Track povežete z napravo Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu prikazalo **BT CONNECTED ➡ BT**.
   - Če seznanitev med napravo Bluetooth in sistemom Air Track ni bila uspešna, izbrišite napravo "[Samsung] AirTrack", ki jo je zaznala naprava Bluetooth, in znova poskusite najti napravo Air Track.
5. Predvajajte glasbo na povezani napravi.
   - Prek sistema Crystal Surround Air Track lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani napravi Bluetooth.
   - V načinu BT funkcije predvajanje/ponovi/zaustavi/naprej/nazaj niso na voljo.

- Morda boste ob povezavi naprave Bluetooth z napravo Air Track morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže okno za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
- Sistem Air Track podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcija AVRCP ni podprta.
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Povezave ni mogoče vzpostaviti z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
- Ko napravo Air Track izklopite in se povezava prekine, se ta ne bo samodejno obnovila. Če jo želite znova vzpostaviti, morate napravi ponovno seznaniti.
- Iskanje ali povezovanje se na napravi Air Track morda ne bo pravilno izvedlo v naslednjih primerih:
  - Če je v bližini naprave Air Track močno električno polje;
  - Če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z napravo AirTrack;
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
  - Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in napravo Air Track

Povezavo med napravo Bluetooth in napravo Air Track lahko prekinete.. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava naprave Air Track bo prekinjena.
- Ko se povezava med napravo Air Track in napravo Bluetooth prekine, se na sprednjem zaslonu naprave Air Track prikaže **BT DISCONNECTED**.

Prekinitev povezave med napravo Air Track in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb (**F.**) na sprednji plošči naprave Air Track, da preklopite iz načina **BT** v drug način, oziroma da izklopite napravo Air Track.


- Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv naprave Air Track, nato pa prekine povezavo. (Čas za prekinitev povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
- Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.

- V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto Air Track in napravo Bluetooth večja od 5 m.
- Če napravo Bluetooth premaknete v domet sprejema in jo po prekinitvi povezave znova povežete, jo lahko znova zaženete, da obnovite komunikacijo z napravo Bluetooth.
- Naprava Air Track se po 20 minutah mirovanja samodejno izklopi.

SOUNDSHARE (SAMO MODEL HW-F355)

V tem poglavju je razloženo, kako povezati sistem Crystal Surround Air Track s SAMSUNGOVIMI televizorji, združljivimi z Bluetoothom.

Povezava sistema Crystal Surround Air Track s Samsungovim televizorjem združljivim z Bluetoothom



Pritisnite gumb (**F.**), da izberete način **TV**, nato pa povežite televizor s sistemom Crystal Surround Air Track.

- Enota bo predvajala zvok televizorja, če jo boste povezali s televizorjem.
- Če način TV SoundShare izklopite ali preklopite v drug način, boste zvok znova slišali preko televizorja.


<Združevanje z vašim televizorjem>

Če želite zvok iz televizorja poslušati preko povezave Bluetooth na sistemu Air Track, morate sistem najprej združiti s televizorjem, združljivim s funkcijo Bluetooth. Ko končate z združitvijo, se bodo podatki o združitvi shranili in naslednjič se sporočilo za povezavo Bluetooth več ne bo prikazalo. Sistem Air Track in TV morata biti med združevanjem blizu.

1. Vklopite Samsungov televizor in sistem Air Track.
   - Nastavite možnost Add New Device (Dodaj novo napravo) v nastavitvenem meniju SoundShare televizorja na On (Vklopljeno).
2. Ko način sistema Air Track spremenite na **TV**, se bo prikazalo sporočilo, ki vas bo spraševalo, ali želite nadaljevati z združevanjem Bluetooth. Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo "[Samsung] AirTrack".
3. Na zaslonu televizorja izberite **<Yes> (Da)** in združevanje s sistemom Air Track se bo zaključilo.
   - Ko se združitev vzpostavi in način TV-ja spremenite na drugi način vhoda, se bo samodejno vzpostavila povezava s televizorjem.
   - Če spremenite sistem Air Track iz načina TV na drugi način, se bo povezava SoundShare prekinila.
   - Če želite preklicati obstoječe združevanje v satelitskem sprejemniku in združiti svoj satelitski sprejemnik z novim televizorjem:
     - V načinu TV-vhoda pritisnite gumb **PLAY/PAUSE (PREDVAJAJ/PREMOR)** na sistemu SAT in ga zadržite za 5 sekund, da prekličete obstoječo povezavo. Sedaj ga lahko združite z drugim televizorjem.
   - Glasnost in izklop zvoka lahko v načinu souporabe zvoka SoundShare upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja in satelitskega sprejemnika.

- Območje delovanja funkcije SoundShare
  - priporočeno območje združevanja: znotraj 50 cm
  - priporočeno območje delovanja: znotraj 5 m
- Če je razdalja med satelitskim sprejemnikom in Samsungovim televizorjem večja od 5 m, se lahko povezava ali zvok izključita. Če se to zgodi, ponovno povežite z napravo Bluetooth znotraj območja delovanja.
- Pred uporabo te funkcije preverite, da je način souporabe zvoka SoundShare na Samsungovem televizorju vključen.
- Gumbi **PLAY, NEXT, PREV, STOP (PREDVAJAJ, NAPREJ, NAZAJ, ZAUSTAVITEV)** v načinu SoundShare ne bodo delovali.
- Funkcija Bluetooth Standby On (Vklop stanja pripravljenosti Bluetooth)
  - Če ste televizor in AirTrack povezali prek funkcije SoundShare, se bo AirTrack samodejno vklopil, ko boste prižgali televizor.
  - Funkcijo On/Off (Vklop/izklop) lahko preklopite tako, da pritisnete gumb (**F.**) na sprednji plošči 5 sekund po izklopu AirTracka. Če izključite to funkcijo, se bo izdelek samodejno izklopil. Samodejno se izdelek ne bo vklopil.
  - To funkcijo podpirajo televizorji, narejeni po letu 2013.
- Funkcijo SoundShare podpirajo izbrani modeli, narejeni po letu 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira to funkcijo. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik za TV.

USB




1. Napravo USB priključite v vrata USB na bočni strani naprave.
2. Pritiskajte gumb (**F.**) na sprednji plošči enote Air Track, dokler se ne prikaže **USB**.
3. Na zaslonu se prikaže **USB** in nato izgine.
   - Priključitev naprave Crystal Surround Air Track je končana.
   - Če več kot 20 minut ne priključite nobene naprave USB, se sistem izklopi (Samodejni izklop).

Pred priključitvijo naprave USB

Upoštevajte naslednje:

- Če ime mape ali datoteke v napravi USB vsebuje več kot 10 znakov, se ime ne prikaže na zaslonu OLED.
- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških medijev USB.
- Podprta sta datotečna sistema FAT16 in FAT32.
  - Datotečni sistem NTFS ni podprt.



- Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka.
  V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave USB.
- Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.
- Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
- Naprave USB ne odstranjujte med branjem.
- Glasbene datoteke (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), se ne bodo predvajale.
- Zunanji trdi diski niso podprti.
- Mobilni telefoni niso podprti.
- Seznam združljivosti

Oblika zapisa	Kodek
*.mp3	MPEG 1 sloj 2
	MPEG 1 sloj 3
	MPEG 2 sloj 3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Podpira hitrost vzorčenja nad 16 kHz.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA



Predvajanje/premor/zaustavitev

Med predvajanjem pritisnite gumb ►II ali ■.


- Če želite začasno ustaviti predvajanje datoteke, znova pritisnite gumb ►II. Za predvajanje izbrane datoteke pritisnite gumb ►II.
- Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite gumb za zaustavitev (■).



Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb I◄◄ ali ►►I.

- Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb ►►I, bo izbrana naslednja datoteka.
- Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb I◄◄, bo izbrana prejšnja datoteka.



Uporaba funkcije PONAVLJANJA

Funkcija ponavljanja vam omogoča ponovno predvajanje posamezne datoteke, vseh datotek, naključno predvajanje datotek ali izklop ponavljanja.

Pritisnite gumb **REPEAT**.

- **IZKLOP PONAVLJANJA:** preklic ponovnega predvajanja.
- **PONAVLJANJE DATOTEKE:** ponovno predvajanje skladbe
- **PONAVLJANJE VSEH:** ponovno predvajanje vseh skladb
- **NAKLJUČNO PONAVLJANJE:** Predvajanje skladb v naključnem zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.)

▪ Funkcijo PONAVLJANJA lahko nastavite med predvajanjem glasbe iz pogona USB.

HW-F350
HW-F355



Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

1. Če želite izklopiti zvok naprave, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE**.
2. Če želite izklopiti zvok televizorja, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV MUTE** (🔇).
3. Za ponovni vklop zvoka na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE / TV MUTE** (🔇) (ali gumb **VOLUME +/–**).

HW-F350
HW-F355



Uporaba funkcije 3D SOUND PLUS

Funkcija 3D Sound Plus zvoku doda globino in prostorskost.

Pritisnite gumb **3D SOUND PLUS** na daljinskem upravljalniku.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : 3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Ko vklopite 3D Sound Plus, se funkcija zvočnega učinka samodejno izklopi.

HW-F350
HW-F355



Uporaba funkcije PAMETNE GLASNOSTI

S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SMART VOLUME**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

HW-F350
HW-F355



Uporaba funkcije zvočnih učinkov

Izbirate lahko med 7 različnimi načini zvočnega polja -MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Original Sound)- odvisno od vrste virov, ob katerem želite uživati.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SOUND EFFECT**.

- Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način **OFF**.

▪ Priporočamo vam, da zvočni učinek izberete glede na vrsto vsebine in vaš osebni okus.

▪ Ko izberete zvočni učinek (razen v načinu IZKL.), se funkcija 3D Sound Plus samodejno IZKLOPI.


HW-F350
HW-F355



Uporaba funkcije S/W LEVEL

Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite gumb **S/W LEVEL** na daljinskem upravljalniku.
2. Na zaslonu se prikaže **"SW 0"**.
3. Pritisnite gumb **<** ali **>** na tipki **LEVEL**, če želite povečati ali zmanjšati stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW -6 do SW +6.



Uporaba funkcije AUTO POWER LINK


Crystal Surround Air Track se vklopi samodejno, ko vklopite televizor ali katero koli napravo, ki je na Air Track priključena z optičnim kablom.

Pritisnite gumb **AUTO POWER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Prikaz
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

▪ Če je televizor ali naprava, priključena na Air Track z optičnim kablom, izključena in ni digitalnega vhoda, se bo Air Track po 20 minutah izključil.



Uporaba funkcije DIMMER

Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.

Pritisnite gumb **DIMMER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : DIMMER ON ➡ DIMMER OFF



Uporaba funkcije SINHRONIZACIJE ZVOKA

Pri povezavi sistema Air Track z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

Pritisnite gumb **AUDIO SYNC +/–**. na daljinskem upravljalniku naprave.

- Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in 300 ms.

▪ V načinu USB, TV ali BT funkcija Audio Sync (Sinhronizacija zvoka) morda ne bo delovala.




Uporaba funkcije DRC

Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.

Pritisnite gumb **DRC** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : DRC STANDARD ➡ DRC MAX ➡ DRC MIN



Uporaba funkcij televizorja (samo s Samsungovimi televizorji)

- Pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku, da spremenite vir vhoda televizorja.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV INFO**, da se prikažejo informacije o televizijskem kanalu.
- S pritiskom gumba **TV CH** na daljinskem upravljalniku izberite televizijski kanal.
- Pritisnite gumb **TV VOL** na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšate glasnost.
- S pritiskom gumba **TV PRE-CH** v načinu TV preklopite na prejšnji televizijski kanal.
- Za izhod iz menija televizorja pritisnite gumb **TV EXIT**. (Deluje enako kot gumb EXIT (ZAPRI) na daljinskem upravljalniku televizorja)

- Ko pritisnete gumb **SoundShare**, se bo zvok televizorja oddajal skozi enoto Air Track prek povezave Bluetooth. Enota Air Track prav tako nadzira glasnost zvoka, kakovost zvoka itd.
- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo televizorje znamke Samsung.


POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Podjetje Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo sistema Crystal Surround Air Track.

Če je na voljo nadgradnja, lahko vdelano programsko opremo nadgradite tako, da v vrata USB naprave Air Track priključite pogon USB z nadgradnjo vdelane programske opreme.

Če je datotek za nadgradnjo več, jih morate v napravo USB naložiti vsako posebej in nadgradnjo izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.

Za več informacij o prenosu datotek za nadgradnjo obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na Samsungov klicni center.



- Vstavite USB-pogon s posodobitvijo vdelane programske opreme v USB-vrata na glavni enoti.
- Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po koncu posodobitve strojno-programske opreme samodejno izključila. Ko je programska oprema posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporočamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
- Po koncu nadgradnje programske opreme izdelka slednjega izključite in pritisnite ter za nekaj trenutkov zadržite gumb (■), da ponastavite izdelek.
- Če ne uspete posodobiti vdelane programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-napravo v FAT16 in poskusite znova.
- Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

Simptom	Pregled	Odprava težav
Naprava se ne vključi.	• Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico?	• Priključite napajalni kabel v vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb.	• Ali je v zraku statična elektrika?	• Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.	• Je enota pravilno priključena na vaš televizor? • Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena? • Ali je glasnost nastavljena na minimum?	• Pravilno jih priklopite. • S pritiskom gumba Mute prekličite funkcijo. • Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na televizorju slika ne prikaže.	• Je televizor pravilno priključen?	• Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Ali so baterije prazne? • Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika?	• Namestite nove baterije. • Približajte se enoti.
Zvok iz levih/desnih kanalov je obrnjen.	• Ali je levi/desni kabel za avdio izhod televizorja pravilno priključen?	• Preverite levi/desni kanal in ga/jih pravilno priključite.
Povezava SoundShare (združevanje televizorja) ni uspela.	• Ali vaš televizor podpira SoundShare? • Ali je različica vdelane programske opreme vašega televizorja najnovejša? • Ali pri povezavi pride do napake? • Ponastavite NAČIN TV in znova vzpostavite povezavo.	• Funkcijo SoundShare podpirajo modeli Samsungovih televizorjev, izdelani po letu 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira to funkcijo. • Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo. • Stopite v stik s klicnim centrom. • Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb ▶II, da ponastavite izdelek.

dodatek

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ime modela	HW-F350/ HW-F355		
SPLOŠNO	USB		5 V / 0,5 A
	Teža	Glavna enota	1,75 kg
		Nizkotonski zvočnik (PS-EW1-1)	3,0 kg
	Mere (Š x V x G)	Glavna enota	943 x 49 x 59,9 mm
		Nizkotonski zvočnik (PS-EW1-1)	152 x 300 x 284 mm
	Območje obratovalne temperature		+ 5 °C do 35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti		10 % do 75 %
AMPLIFIER	Nazivna izhodna moč	Glavna enota	30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Nizkotonski zvočnik (PS-EW1-1)	60W, 3OHM, THD = 10%, 100Hz
	Razmerje signal/šum (analogni vhod)		60dB
	Ločevanje (1kHz)		50dB

* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

<samo model HW-F355>

CE

Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com.
Pojdite na Support > Search Product Support in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Območje	Služba za pomoč strankam ☎	Spletni naslov
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Območje	Služba za pomoč strankam ☎	Spletni naslov
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

ENERGY STAR PARTNER

Kot partner ENERGY STAR je Samsung zagotovil, da so ta izdelek ali modeli izdelka v skladu s smernicami ENERGY STAR za energetsko učinkovitost.

AH68-02614M-00