

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit si přístroj **Moulinex**, který slouží výlučně k přípravě pokrmů.

Popis

a Motorový blok

- a1 Bezpečnostní víko horního pohonu
- a2 Horní pohon
- a3 Spodní pohon
- a4 Tlačítko sloužící k otevření bezpečnostního víka (a1) a pro příslušenství upevněné na horním pohonu
- a5 Elektronický ovladač rychlosti, polohy 1 až 5
- a6 Start / Stop / spínač Vari Pulse (momentový pohon)
- b Pracovní nádoba**
- b1 Prostor pro protlačování potravin opatřen měrnou stupnicí
- b2 Víko s plnicím otvorem
- b3 Pracovní nádoba
 - b3-1 unášec
 - b3-2 gumová spojka
 - b3-3 matice
- b4 Odnímatelná rukojeť
 - b4-1 Tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti

c Hnací šroub

PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE POUŽITO V ZÁVISLOSTI NA DANÉM MODELU:

d Nůž

- d1 Univerzální kovový nůž
- d2 Speciální hnětač těsta

e Řezací systém

- e1 Nosný kotouč pro řezací nástavce
- e2 4 řezací nástavce:
 - . Jemné strouhání (A)
 - . Jemné krájení (D)
 - . Strouhání nahrubo (C)
 - . Krájení nahrubo (H)
- e3 Kotouče
 - A/D: jemné strouhání / jemné krájení
 - C/H: strouhání nahrubo / krájení nahrubo
 - E: kráječ na pomfrity
 - G: strouhání parmezánu, kokosového ořechu, čokolády, brambor

f Kovová šlehací metla

- f1 Jednotka hnacího pohonu
- f2 Kovová šlehací metla

g Emulgační kotouč

h Lis na citrusy

- h1 Lisovací kužel
- h2 Filtrační koš
- h3 Unášec

i Mixovací nástavec

- i1 Odměrka opatřená měrnou stupnicí
- i2 Víko
- i3 Mixovací nádoba
- i4 Odnímatelná rukojeť
 - i4-1 Tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti

j Odšťavňovač

- j1 Pěchovátka
- j2 Víko
- j3 Těsnění víka
- j4 Filtrační páska
- j5 Nosič pro upevnění filtru

k Mini-drťka

- k1 Víko
- k2 Pracovní nádoba

l «Maxipress»

- l1 nůž
- l2 2 mřížky

m Mlýnek

- m1 Víko
- m2 Mísa

n Redukční převod

o Mlýnek na maso

- o1 Tělo
- o2 Snímací plošinka
- o3 Šnek
- o4 Čtyřramenný nůž
- o5 Mřížky
 - o5-1 Mřížka s malými otvory: jemné mletí
 - o5-2 Mřížka s velkými otvory: hrubé mletí

o6 Matice

o7 Pěchovadlo

p Nástavec na plnění klobás

q Protlačovadlo na sušenky

q1 Stojan

q2 Forma

r Nástavec na přípravu kebbe

r1 Kroužek

r2 Objímka

s Škrabka na těsto

t Úložný prostor pro příslušenství

Příslušenství obsažené v modelu, který jste si koupili, je zobrazeno na nálepce na horní části krabice.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím Vašeho přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. V případě nesprávného používání přístroje zaniká ze strany firmy Moulinex jakákoliv záruka.
- Nikdy nedovolte, aby děti manipulovaly s přístrojem bez dozoru. Malé děti nebo in-

validní osoby směji používat tento přístroj pouze pod dozorem.

- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí Vašeho přístroje odpovídá napětí na Vašem domácím elektrickém měřiču.

Na škody vzniklé v důsledku nesprávného připojení se nevztahuje záruka.

- Váš přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a v uzavřených prostorách, a pouze pro kulinářské účely.
- Váš přístroj je konstruovaný pro provoz pod dozorem jeho uživatele.
- Po použití přístroje a před jeho čištěním (také v případě přerušení dodávky elektrické energie) vyndejte vždy zástrčku ze sítě.
- Nepoužívejte přístroj, vykazuje-li závady nebo je-li viditelně poškozen. V takovém případě se obraťte na servis Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Každý zásah do přístroje, kromě běžného čištění nebo údržby, musí provést servis Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Nikdy nenamáchejte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo do jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby k přívodnímu kabelu neměly přístup děti.
- Přívodní kabel nesmí být veden v blízkosti tepelných zdrojů nebo se dotýkat nějaké ostré hrany.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka. Abyste se vyhnuli jakémukoliv nebezpečí, nechejte bezpodmínečně tyto díly vyměnit c servisu Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).
- Je-li držák filtru odšťavňovače poškozený, přístroj nepoužívejte.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti používejte výlučně příslušenství a náhradní díly Moulinex, protože jsou s Vaším přístrojem kompatibilní.
- K protlačování potravin plnicím otvorem **používejte vždy pěchovátka**; nikdy neprotlačujte potraviny svými prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem.
- **Jednotlivé díly příslušenství demontujte až když je přístroj v klidové poloze.**
- Nezasouvajte do plnicího otvoru žádné kuchyňské náčiní (lžíce, škrabky na těsto, atd.).
- Nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby kovové díly příslušenství.
- **Používejte najednou pouze jeden díl příslušenství.**
- Při manipulaci s kovovým nožem a kráječem buďte opatrní: jsou velmi ostré.
- **Z pracovní nádoby nejprve vyndejte nůž (d) a hnací šroub (c) a až poté vyndejte její obsah.**

- **Před odpojením rukojeti vyprázdněte mísu nebo mixovací nádobu.**
- Nedotýkejte se žádného rotujícího dílu.
- Nenechte běžet přístroj naprázdno.
- Dbejte, aby se během provozu nenacházely v oblasti bezprostředně nad příslušenstvím dlouhé vlasy, šála, šátek, apod.

Uvedení do provozu

- Před prvním použitím všechny části příslušenství omyjte ve vlažné saponátové vodě. Poté je opláchněte a osušte.
- Tělo motoru umístěte na plochu, čistou a suchou pracovní plochu.
- Připojte přístroj k elektrické síti.
- **Vari Pulse (momentový pohon):** přepněte spínač (a6) do polohy «Vari Pulse» - použitím opakovaných impulsů několikrát za sebou můžete lépe kontrolovat přípravu určitých pokrmů.
- **Nepřetržitý chod:** přepněte spínač (a6) do polohy «1».
- **Vypnutí přístroje:** otočte spínačem (a6) do polohy «0».
- **Ovladač rychlosti (a5):** nastavte doporučenou rychlost nebo ji podle potřeby v průběhu přípravy potravin změňte.
- **Používání horního pohonu (a2):** ujistěte se, zda na spodním pohonu není instalován žádný z dílů příslušenství.

Funkce přístroje

1 MONTÁŽ ODNÍMATELNÝCH DÍLŮ

. MONTÁŽ / DEMONTÁŽ PRACOVNÍ NÁDOBY (b3)

Pracovní nádoba se používá spolu s následujícími díly příslušenství (podle modelu):

- univerzální nůž (d), řezací systém (e), kovová šlehací metla (f), emulgační kotouč (g), lis na citrusy (h), odšťavňovač (j), «Maxipress» (l).
- Jestliže spojka (b3-2) ještě není na svém místě na dně mísy, umístěte ji na dno mísy. Okraj spojky musí být otočen vzhůru.
- Umístěte unášec (b3-1).
- Zajistěte tuto sestavu maticí (b3-3) až po zarážku.
- Po každém použití díly rozeberte a vyčistěte je.

. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ RUKOJETI PRACOVNÍ NÁDOBY (b4) A RUKOJETI MIXOVACÍ NÁDOBY (i4)

Za účelem snadnějšího čištění a skladování jsou rukojeť pracovní nádoby (b4) a rukojeť mixovací nádoby (i4) odnímatelné.

- Nasadte rukojeť tím, že ji umístíte na výčnělky nádoby.

- Potom rukojeť posuňte směrem nahoru až do jejího zacvaknutí.
- Demontáž rukojeti proveďte tím, že stisknete tlačítko sloužící k uvolnění rukojeti (**b4-1**) nebo (**i4-1**) a posuňte rukojeť směrem dolů. (Pozor: aby bylo možné rukojeť (**i4**) sejmut, musí být víko mixovací nádoby odjištěné.)

Aby bylo možné zajistit bezpečnostní víko horního pohonu (a1), musí být rukojeť (b4) namontovaná na pracovní nádobě.

2 MIXOVÁNÍ/MÍCHÁNÍ/SEKÁNÍ/HNĚTENÍ

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)

- Pracovní nádoba (**b**), hnací šroub (**c**) a univerzální nůž (**d**):
- univerzální kovový nůž (**d1**) určený k mixování nebo sekání.
- speciální hnětač těsta (**d2**) určený k hnětení nebo míchání.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Nasadte pracovní nádobu (**b3**) na spodní pohon (**a3**).
- Nasadte hnací šroub (**c**) na unášec v pracovní nádobě (**b3-1**).
- Nasadte univerzální kovový nůž (**d1**) nebo speciální hnětač (**d2**) na hnací šroub (**c**) tak, aby dosedly až na dno pracovní nádoby.
- Nyní vložte do pracovní nádoby potřebné přísady.
- Na pracovní nádobu nasadte víko (**b2**).
- Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**). Musíte slyšet cvaknutí.

Při demontáži nože (**d**) z hnacího šroubu (**c**) postupujte následujícím způsobem:

- Postavte jednotku na stabilní plochu.
- Otáčejte hnacím šroubem (**c**) ve směru hodinových ručiček, a přitom rukou přidržujte nůž (**d**) za jeho horní část.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

Mixování

- Nastavte rychlost 3 až 5 (**a5**) a zapněte spotřebič otočením spínače (**a6**) do polohy «1».
- V přístroji lze rozmixovat během cca 20 sekund 1 l polévky nebo kompotu.

Sekání

- Nastavte rychlost 5 (**a5**) a zapněte spotřebič otočením spínače (**a6**) do polohy «1». Lepší kontrolu nad sekáním vám poskytne přepnutí spínače do polohy «Vari Pulse» (**a6**).
- V přístroji lze nasekat během 15 až 30 sekund až 600 g následujících druhů potravin:
- tvrdé produkty: sýr, sušené ovoce, určité druhy zeleniny (mrkev, celer, atd.).

- měkké produkty: určité druhy zeleniny (cibule, špenát, atd.).
- syrové nebo vařené maso (bez kostí a šlach, nakrájeno na kostky).
- syrovou nebo vařenou rybu...

Hnětení/míchání

- Nastavte rychlost 5 (**a5**) a zapněte spotřebič otočením spínače (**a6**) do polohy «1».
- Jakmile se během hnětení vytvořila z těsta koule, přístroj vypněte.

V přístroji lze:

- uhnést až 1.2 kg těžkého těsta (křehký koláč, křehké těsto, a chlebové těsto) za dobu cca 60 sekund.
- umíchat až 1 litr palačinkového, oplatkového těsta, atd., za min. 1 minutu až 1 minutu 30 sekund.
- umíchat až 1.5 kg lehkého těsta (biskvit, omeleta) za 1 minutu 30 sekund až 3 minuty 30 sekund.

3 STROUHÁNÍ / ŘEZÁNÍ / KRÁJENÍ

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pracovní nádoba (**b**), hnací šroub (**c**) a řezací systém (**e**)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Nasadte pracovní nádobu (**b3**) na spodní pohon (**a3**).

S nosným kotoučem (**e1**) a čepelemi (**e2**).

- Nasadte požadovanou čepel (**e2**) na nosný kotouč (**e1**).

- Umístěte tyčku unášече (**c**) na unášec mísy (**b3-1**) a potom nasadte nosný kotouč (**e1**) na tyčku unášече (**c**).

S kotouči (**e3**)

- Umístěte tyčku unášече (**c**) do středového otvoru kotouče (**e3**).
- Upevněte tyčku pootočením o čtvrt otáčky, potom sestavu nasadte na unášec mísy (**b3-1**).

Potom:

- Nasadte víko (**b2**) na pracovní nádobu.
- Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**). Musíte slyšet cvaknutí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Vložte potraviny do plnicího hrdla a zatlačte je pěchovátkem (**b1**).
 - Pro řezání nastavte rychlost 3 až 5 (**a5**) a otočte spínač (**a6**) do polohy «1».
 - Pro řezání na jemno nastavte rychlost 2 (**a5**) a otočte spínač (**a6**) do polohy «1».
- Pomocí řezacích nástavců můžete (podle modelu):

- nakrájet na silnější kolečka (H) / tenká kolečka (D): brambory, cibuli, okurky, červenou řepu, jablka, mrkev, zelí, atd.
- nastrohat nahrubo (C) / jemně nastrohat (A): celer, brambory, mrkev, sýry, atd.

④ ŠLEHÁNÍ/KVEDLÁNÍ/EMULGOVÁNÍ

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PODLE MODELU)

- Pracovní nádoba (b) a kovová šlehací metla (f) nebo
- Pracovní nádoba (b), emulgační kotouč (g) a hnací šroub (c).

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Nasadte pracovní nádobu (b3) na spodní pohon (a3).

④a Použití kovové šlehací metly (f):

- nasadte ji na nášec pracovní nádoby (b3-1).

④b Použití emulgačního kotouče (g):

- nasadte hnací šroub (c) na nášec pracovní nádoby (b3-1).
- klouzavým pohybem nasadte emulgační kotouč na hnací šroub.

Poté:

- Vložte do pracovní nádoby potřebné přísady.
- Nasadte víko (b2) na pracovní nádobu.
- Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1). Musíte slyšet cvaknutí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Podle druhu připravovaného pokrmu nastavte rychlost 1 až 5 (a5) a zapněte spotřebič otočením spínače (a6) do polohy «1».
- Nikdy nepoužívejte kovovou šlehací metlu nebo emulgační kotouč k hnětení těžkého těsta nebo k míchání lehkého těsta.

Lze připravit následující pokrmy: majonézu, česnekovou omáčku, omáčky, sníh z bílků (z 1 až 7 vajec), šlehačku (až 0,5 litru).

⑤ LISOVÁNÍ CITRUSOVÝCH PLODŮ (podle modely)

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pracovní nádoba (b3) a lis na citrusy (h)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Nasadte pracovní nádobu na spodní pohon (a3).
- Nasadte nášec (h3) lisu na citrusy na nášec pracovní nádoby.
- Na pracovní nádobu nasadte filtrační koš (h2).
- Nasadte lisovací kužel (h1) do otvoru filtračního koše.

- Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1). Musíte slyšet cvaknutí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Položte půlku citrusového plodu na lisovací kužel (h1).
- Nastavte rychlost 1 (a5) a zapněte spotřebič otočením spínače (a6) do polohy «1».

Tímto způsobem můžete připravit až 1 litr šťávy, aniž byste během lisování museli pracovní nádobu vyprazdňovat.

⑥ MÍCHÁNÍ/VELMI JEMNÉ MIXOVÁNÍ

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Mixovací nástavec (i)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Vložte přísady do mixovací nádoby (i3) a zajistěte víko (i2) na nádobě.
- Nasadte mixovací nástavec (i) na horní pohon (a2) (musí být slyšet cvaknutí).

Pokud není víko nainstalované, případně je nainstalované nesprávně na mixovací nádobě, přístroj se nespustí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Nastavte rychlost 1 až 5 (a5) a spotřebič zapněte otočením spínače (a6) do polohy «1».
 - Lepší kontroly nad mixováním dosáhnete otočením spínače do polohy «Vari Pulse» (a6).
- Potravinové přísady lze přidávat otvorem malé odměrky s měrnou stupnicí (i1) během zpracovávání potravin.

- Nikdy nelijte do mixovací nádoby vařící tekutiny.
- Nikdy nepoužívejte mixér na suché produkty (lískové oříšky, mandle, arašidy, atd.).

Tímto způsobem můžete:

- připravit až 1,5 litru velmi jemně rozmixované polévky, krémovou polévku, krém, kompot, mléčný koktejl a koktejly.
- umíchat tekutá těsta všech druhů (těsto na palačinky, na koblíhy, odpalované těsto).
- drtit led při rychlosti «5».

Mixovací nádobu sejmete z přístroje tím, že jej uchopíte za rukojeť a potom stisknete uvolňovací tlačítko (a4).

⑦ ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY (PODLE MODELŮ)

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pracovní nádoba (b3), hnací šroub (c) a odšťavňovač (j)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (a1).

- Nasadte pracovní nádobu (**b3**) na spodní pohon (**a3**).
- Nasadte hnací šroub (**c**) na unášec pracovní nádoby.
- Lehkým klozavým pohybem nasadte smontovaný držák filtru (**j3+j4+j5**) na hnací šroub (**c**).
- Na pracovní nádobu nasadte víko (**j2**).
- Zavřete bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**). Musíte slyšet cvaknutí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Nastavte rychlost 5 (**a5**) a zapněte spotřebič otočením spínače (**a6**) do polohy «1».
- Vložte potraviny do plnicího otvoru a protlačujte je pomalu do nádoby pomocí pýchovátka (**j1**).
- Občas odstraňte z nosiče pro upevnění filtru zbytky ovoce, zeleniny, apod., a vyčistěte filtrační pásku.
- Nikdy nezpracovávejte více než 250 g potravin najednou.

8 VELMI JEMNÉ SEKÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ (PODLE MODELU)

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Mini-drtička (**k**) nebo mlýnek (**m**)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4**) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**).**

- Vložte potravinové přísady do pracovní nádoby (**k2** nebo **m2**), a zajistěte víko (**k1** nebo **m1**) na pracovní nádobě.
- Nasadte příslušenství na horní pohon (**a2**) (musí být slyšet cvaknutí).

Pokud není víko nainstalované, případně je nainstalované nesprávně, přístroj se nespustí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Nastavte rychlost 5 (**a5**) a spotřebič zapněte otočením spínače (**a6**) do polohy «1». Lepší kontroly nad sekáním dosáhnete otočením spínače do polohy «Vari Pulse» (**a6**).

V mini-drtičce lze:

- během několika sekund jemně rozdrtit stroužky česneku, kuchyňské bylinky, petrželku, sušené ovoce, chléb, šunku, atd. nebo připravit strouhanku.
- připravit pyré pro malé děti.
- Maximální množství sušeného ovoce (lískové oříšky, mandle, atd.): 80 g.

Tato mini-drtička není určena pro drcení tvrdých potravin, jako např. kávová zrna.

Mlýnkem lze umlít:

- během několika sekund koriandr, kuličky pepře, papričky chilli, sušené ovoce, apod.
- Maximální množství a doba zpracování u sušených meruněk: 140 g / 10 sek.
- Sušené fíky: 90 g / 8 sek.

Příslušenství sejmete z přístroje tím, že stisknete uvolňovací tlačítko (**a4**).

9 MLETÍ/LISOVÁNÍ/DRCENÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pracovní nádoba (**b**), hnací šroub (**c**), a «Maxipress» (**l**)

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stisknutím tlačítka (a4**) otevřete bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**).**

- Nasadte pracovní nádobu (**b3**) na spodní pohon (**a3**).
- Nasadte hnací šroub (**c**) na unášec (**b3**).
- Nasuňte požadovanou mřížku (**l2**) na hnací šroub (**c**), a jemně ji pootočte tak, aby drážky na mřížce zapadly do výstupků na pracovní nádobě.
- Namontujte nůž (**l1**) do otvoru ve středu mřížky (**l2**) a zatlačte jej dolů (musí být slyšet cvaknutí).
- Pracovní nádobu přikryjte víkem (**b2**).
- Nasadte bezpečnostní víko horního pohonu (**a1**). Měli byste slyšet cvaknutí.

ZPŮSOBY POUŽITÍ A PRAKTICKÉ POKYNY

- Před zpracováním potraviny nakrájejte na malé kousky.
- Nastavte rychlost 1 (**a5**) a otočením spínače (**a6**) přístroj zapněte.

Volba mřížky:

- Velké otvory: pro pyré (do 1 kg vařených brambor a ovoce) - brambory, mrkev, květák.
- Malé otvory: pro kaše nebo ovocné kompoty (do 500 g) - rajská jablka, hroznové víno, jahody, maliny, červený rybíz, meruňky, broskve.

Upozornění: v případě, že nůž ovoce nedrtí, zkontrolujte, zda je řádně upevněn v mřížce.

10 ČISTĚNÍ A ROZEBRÁNÍ «MAXIPRESSU»

- Přidržte hnací šroub (**c**) a vyjměte nůž (**l1**) a mřížku (**l2**).
- Vysuňte mřížku / nůž z hnacího šroubu (**c**).
- Zatlačte na úchyty na každé straně nože a uvolněte jej z mřížky.

11 MLECÍ HLAVA (PODLE TYPU JE HLAVA KOVOVÁ NEBO PLASTOVÁ)

POUŽÍVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Soustava redukčního převodu (**n**) a mlecí hlavy (**o**)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Umyjte mlecí hlavu a ihned ji pečlivě osušte.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 11a **Umístění redukčního převodu na robot**
 - Stiskněte otevírací tlačítko (**a4**) a otevřete kryt horního otvoru (**a1**).

- Umístěte redukční převod na dolní otvor (**a3**).
- Uzavřete kryt horního otvoru (**a1**).

11b SESTAVENÍ MLÝNKU NA MASO

- Uchopte tělo (**o1**) za komínek tak, že největší otvor směřuje nahoru. Potom nasuňte šnek (**o3**) (nejprve dlouhou hřídel) do těla (**o1**).
- Nasadte nůž (**o4**) na krátkou osu ostrými hranami ven.
- Umístěte zvolenou mřížku (**o5-1** nebo **o5-2**) na nůž (**o4**) tak, aby čepy zapadly do zářezů.
- Našroubujte matici (**o6**) na tělo (**o1**) ve směru otáčení hodinových ručiček a na doraz, avšak bez blokace.
- Zkontrolujte sestavení. Hřídel nesmí mít vůli ani se nesmí protáčet. V opačném případě zopakujte předchozí postup.

11c NAsAZENÍ MLÝNKU NA MASO DO PŘÍSTROJE

- Proti redukčnímu převodu (při vypnutém bloku motoru robotu) dejte mlecí hlavu s komínkem nakloněným vpravo. Nasuňte mlecí hlavu na doraz na redukční převod.
- Pootočte komínek zpět do svislé polohy, až zapadne.
- Nasadte snímatelnou plošinku (**o2**) na komínek.
- Přístroj zapněte.

Použití

- Připravte si potraviny na mletí. Odstraňte kosti, chrupavky a šlachy.
- Nakrájejte maso na kousky (přibližně 2 x 2 cm) a umístěte je na plošinku (**o2**).
- Umístěte nádobu pod mlýnek.
- Nastavte ovládací knoflík na «5» (**a5**) a přepněte knoflík (**a6**) do polohy «1».
- Maso vkládejte do komínku kousek po kousku za pomoci pěchovadla (**o7**).
- Nikdy potraviny nepostrkujte prstem nebo kuchyňským nástrojem.
- Nepoužívejte přístroj při mletí masa po dobu delší než 15 minut.

Trik: v závěru operace můžete vložit několik kousků chleba, abyste dostali ven všechno namleté maso.

ČISTĚNÍ

- Před čištěním vypněte přístroj.
- Odblokujte mlýnek tak, že jej nakloníte na pravo, aby bylo možno jej vyjmout z bloku redukčního převodu.
- Chcete-li demontovat mlýnek, sejměte plošinku (**o2**) z komínku, odšroubujte matici (**o6**), sejměte mřížku (**o5**), nůž (**o4**) a šnek (**o3**).
- S ostrými součástmi zacházejte opatrně.

- Omyjte všechny díly teplou mýdlovou vodou, opláchněte je a pečlivě je osušte.
- Mřížka (**o5**) a nůž (**o4**) musejí zůstat mastné. Pořete je olejem.
- Nikdy nepřipusťte, aby do redukčního převodu pronikla vlhkost. Osušte jej prostě mírně vlhkým hadříkem.
- Jestliže máte kovovou hlavu, nedávejte mlýnek do myčky nádobí, tedy tělo (**o1**), šnek (**o3**), nůž (**o4**), mřížky (**o5**) a matici (**o6**).
- Jestliže máte plastovou hlavu, nedávejte šnek (**o3**), nůž (**o4**) a mřížky (**o5**) do myčky.

12 NÁSTAVEC NA PLNĚNÍ KLOBÁS (PODLE TYPU)

Toto příslušenství, které se nasazuje na kovovou mlecí hlavu, vám dovoluje vyrábět klobásky všeho druhu přizpůsobené vaší osobní chuti.

POUŽÍVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástavec na přípravu klobás (**p**), soustava redukčního převodu (**n**) a mlýnku na maso (**o**)

SESTAVENÍ

- Upevněte šnek (**o3**) v těle (**o1**) kovové mlecí hlavy.
- Dejte na místo nástavec (**p**), potom matici (**o6**) a velmi silně ji utáhněte.
- Takto namontovanou hlavu nasadte na redukční převod (**n**).

Poznámka: toto příslušenství se používá bez mřížky a bez nože.

Použití

Toto příslušenství je určeno k použití tehdy, kdy jste si namleli maso a sekanou okořenili podle své chuti.

- Nechte sřívko máčet ve vlažné vodě, aby zvláčnělo, a navlékněte je přes nástavec (**p**) tak, aby ji asi o 5 cm přesahovalo.
- Naplňte sekanou komínek těla (**o1**) mlýnku, uveďte přístroj do provozu a zatlačte pěchovadlem sekanou až na konec násypky.
- Strojek vypněte.
- Uvažte na uzel přesahujících 5 cm sřívka. Uzel zatlačte až na konec násypky, abyste se vyhnuli tomu, že ve sřívku zůstane vzduch.
- Uveďte znovu do chodu a dále přidávejte sekanou. Sřívko se plní. Aby se sřívko nezaplnilo příliš, nedělejte klobásky příliš velké.
- Tato práce se snáze dělá ve dvou: jeden přidává sekanou a druhý přidržuje plnicí se sřívko.
- Když je všechna sekaná spotřebována, vypněte přístroj, stáhněte sřívko, které zůstalo na nástavci, a udělejte uzel.
- Požadované délky klobásek dosáhnete tak, že sřívko svíráte a otáčíte jím z místa na místo.

13 PROTlačOVADLO NA SUŠENKY (PODLE TYPU)

Toto příslušenství, které se nasazuje na kovovou mlecí hlavu, vám dovoluje tvarovat sušenky.

POUŽÍVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Protlačovadlo na sušenky (**q**), soustava redukčního převodu (**n**) a mlecí hlavy (**o**)

SESTAVENÍ

- Upevněte šnek (**o3**) v těle (**o1**) kovové mlecí hlavy.
- Umístěte formu (**q2**) do držáku (**q1**).
- Zabezpečte, aby oba čepy držáku (**q1**) zapadly do obou zářezů v mlecí hlavě (**o1**).
- Našroubujte na doraz, ale bez blokace, matici (**o6**) na tělo přístroje (**o1**).
- Takto namontovanou hlavu nasadte na redukční převod (**n**).

Poznámka: toto příslušenství se používá bez mřížky a bez nože.

Použití

- Připravte těsto (nejlepších výsledků dosáhnete s poněkud měkkým těstem).
- Zvolte si vzor a nastavte šipku na zvolený tvar.
- Přidávejte těsto, až budete mít požadované množství sušenek.

14 NÁSTAVEC NA PŘÍPRAVU KEBBE (PODLE TYPU)**POUŽÍVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- Nástavec na přípravu kebbe (**r**), soustava redukčního převodu (**n**) a mlecí hlavy (**o**)

SESTAVENÍ

- Upevněte šnek (**o3**) v těle (**o1**) kovové mlecí hlavy.
- Umístěte objímku protlačovadla (**r2**) na hlavu tak, aby oba čepy zapadly do obou zářezů na mlecí hlavě.
- Dejte kroužek (**r1**) na místo na objímku protlačovadla (**r2**), potom matici (**o6**) a velmi silně ji utáhněte.
- Takto namontovanou hlavu nasadte na redukční převod (**n**).

Poznámka: toto příslušenství se používá bez mřížky a bez nože.

Čištění

- Vyndejte zástrčku z elektrické sítě.
- Jednotlivé díly příslušenství opláchněte vodou ihned po jejich použití, usnadníte si tak pozdější čištění přístroje.
- Opláchněte jednotlivé díly příslušenství vodou a osušte je (s výjimkou jednotky hnacího pohonu šlehací metly (**f1**) lze jednotlivé díly umýt také v myčce nádobí).
- Do nádoby mixéru nalijte horkou vodu s několika kapkami tekutého saponátu. Uzavřete

víkem. Několikrát stlačením pulzního tlačítka přístroj spusťte. Odpojte přístroj ze zásuvky. Nádoby umyjte pod tekoucí vodou a nechte oschnout.

- Mísa (**b3**) je vybavena spojkou (**b3-2**). Chcete-li ji vyčistit, můžete dát mísu do myčky nádobí nebo ji umýt v teplé vodě. **Při zpětné montáži spojky na mísu zabezpečte, aby byl okraj spojky vždy otočen vzhůru.**
- Za účelem snadnějšího čištění a skladování jsou rukojeť pracovní nádoby (**b4**) a rukojeť mixovací nádoby (**i4**) odnímatelné (a omyvatelné v myčce na nádobí).
- Jsou-li díly příslušenství zabarveny potravinami (mrkev, pomeranč, atd.), vydrhněte je hadříkem namočeným v jedlém oleji a poté umyjte obvyklým způsobem.
- Nenamáchejte motorový blok (**a**) ani jednotku hnacího pohonu kovové šlehací metly (**f1**) do vody ani je neoplachujte pod tekoucí vodou. Tyto díly ořete pouze vlhkým hadříkem.
- **Nože příslušenství jsou velmi ostré. Zacházejte s nimi s největší opatrností.**

Skladování

Váš kuchyňský robot Odacio je vybaven:

- úložným prostorem pro příslušenství (**t**), které lze uložit do pracovní nádoby (**b**). Můžete tam uložit nástavce řezacího systému (**e2**), nosný kotouč pro řazací nástavce (**e1**), univerzální kovový nůž (**d1**) i hnací šroub (**c**).
- zařízením pro navíjení přívodního kabelu, které se nachází v motorovém bloku a jehož pomocí lze kabel uložit a také určit potřebnou délku kabelu od přístroje po elektrickou zásuvku.

Co dělat v případě poruchy?

- Zkontrolujte:
- připojení k elektrické síti a pojistku.
- zda je příslušenství správně nainstalované na motorovém bloku.
- zda jsou správně nasazená víka.
- při použití sestavy misky (**b**) nebo redukčního převodu mlýnku (**n**), že je kryt horního otvoru (**a1**) dobře uzavřen.

Ještě stále Váš přístroj nefunguje? Obrat se, prosím, na servisní službu Moulinex (viz seznam adres v Servisním sešitě).

Příslušenství

Kuchyňský robot si podle svých představ můžete rozšířit a zakoupit si u Vašeho specializovaného

prodejce nebo v servisu Moulinex následující příslušenství:

Příslušenství	Moulinex zákaznický servis
Kotouč na tvoření hranolků (disc E)	5980678
Kotouč na strouhání kokosových orechů a parmezánu (disc G)	5980679
Řezací nástavec, hrubé struhadlo (disc C)	5966358
Řezací nástavec, hrubé krájení (disc H)	5966356
Řezací nástavec, jemné struhadlo (disc A)	5980676
Řezací nástavec, jemné krájení (disc D)	5980677
Mlýnek na obilí	5909800
Mini-drťička	5909801
Kovová šlehací metla	5980652
Speciální hnětač těsta	5980640
Lis na citrusy	5909802
Mixovací nádoba	5909803
Univerzální kovový nůž	A11D09
Emulgační kotouč	5980642
Odšťavňovač	0697254
Škrabka na těsto	4909610
Úložný prostor pro příslušenství	5909804
Maxipress	5980671
Sada 2 mřížek	
Nůž	



**Podílejme se na ochraně
životního prostředí!**

- ① Váš přístroj obsahuje čtené zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ➔ Svěťte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.