SAMSUNG

SGH-i560

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje. Stručné pokyny naleznete ve stručné příručce.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ *Viz* – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená "viz strana 12")

→ *Následující krok* – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte [☎] → **Média** → **Hudeb. př.** (znamená [☎], potom **Média**, potom **Hudeb. př.**)

[ ] *Hranaté závorky* – tlačítka telefonu; například: [ⓘ] (znamená vypínací tlačítko)

< > *Lomené závorky* – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Autorská práva a ochranné známky

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento produkt obsahuje software licencovaný společností Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian a Symbian OS jsou ochranné známky společnosti Symbian Ltd.



- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B013277
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 4

Komunikace 10
Volání 10
Zprávy 12
Protokoly 25
Možnosti komunikace 28

Média..... 32
Hudební přehrávač 32
Foto-Video 34
Galerie 36
Flash® Player 37
RealPlayer® 37
Záznamník 38
PC Studio 39

Správa času..... 40
Kontakty 40
Kalendář 44
Quickoffice® 45
Adobe® Reader® 47
Poznámky 47

Web..... 49
Procházení webových stránek 49
Změna nastavení prohlížeče 51
Přidání záložky 51
Používání záložek 52
Uložení webové stránky a její zobrazení offline 52
Stahování souborů z webu 53

Připojení 54
Používání bezdrátové funkce Bluetooth ...54
Připojení přes USB 57
Synchronizace přístroje 58

Doplňkové programy..... 60
Kalkulačka 60
Hodiny 60
Převodník 62
Voice Signal 63
GPS data 65
Orientační body 67

Správci..... 68
Správce souborů 68
Správce aplikací 69
Správce přístroje 70
Správce aktivačních klíčů 71
Správce paměťové karty 72
Správce připojení 74

Nastavení 75
Obecné nastavení 75
Nastavení telefonu 79
Nastavení připojení 82
Nastavení aplikací 84

Řešení problémů..... 87

Rejstřík..... 91

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon svého přístroje, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.

Uchovávejte přístroj a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní přístroj udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš přístroj ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte přístroj ve výbušném prostředí

Nepoužívejte přístroj u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte přístroj pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Přístroj by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v přístroji držte přístroj uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilních přístrojů během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození přístroje nebo k zranění.

Vypněte přístroj v blízkosti zdravotnického vybavení

Přístroj může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte přístroj nebo jeho bezdrátové funkce

Přístroj může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte přístroj nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s přístrojem opatrně a rozumně

- Chraňte přístroj před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte přístroj v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Přístroj obsahuje komplexní elektronické součásti – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na přístroj barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na přístroji v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození přístroje a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiného elektronického zařízení

Přístroj vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla a lékařské přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte přístroj v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény přístroje.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,928 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této uživatelské příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto přístroje. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním přístrojům Samsung.

kapitola 1

Komunikace

Váš přístroj podporuje přenos mnoha druhů volání a zpráv přes mobilní sítě a Internet.

Volání

Naučte se používat funkce související s voláním. Informace o základních funkcích souvisejících s voláním naleznete ve stručné příručce.

Volání na mezinárodní číslo

1. Dvojitým stisknutím [*] vložíte znak **+** (ten nahrazuje kód pro mezinárodní přístup).
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání ze seznamu kontaktů

1. Chcete-li otevřít seznam kontaktů, stiskněte v pohotovostním režimu [ ] → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt nebo jej vyhledejte zadáním několika prvních písmen jména kontaktu.
3. Stisknutím [ ] zavoláte na výchozí číslo kontaktu.

Můžete také stisknout ◯, čímž zobrazíte informace o kontaktu a budete moci vybrat jiné číslo nebo typ volání (např. videohovor).

Vložení mezery

Při volání na automatické systémy můžete mezi číslo zařízení a ostatní čísla vložit mezeru.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte [*], abyste mohli vybrat typ mezery:

- **p** (automatická mezera) – trojitým stisknutím [*] vložíte automatickou mezeru. Přístroj se na dvě sekundy zastaví, potom automaticky odešle čísla za mezerou.
- **w** (ruční mezera) – čtyřnásobným stisknutím [*] vložíte ruční mezeru. Po mezeře musíte odeslat zbývající čísla stisknutím <**Odeslat**>.

Zobrazení nepřijatých hovorů a zpětné volání

Přístroj na displeji zobrazuje nepřijaté hovory.

Chcete-li zavolat na číslo nepřijatého hovoru, postupujte takto:

1. Stiskněte ◯.
2. Přejděte na nepřijatý hovor.
3. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Volání na poslední volané číslo

1. V pohotovostním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na číslo a stiskněte [ ].

Přesměrování hovorů

Poskytovatel služeb nebo sítě tuto funkci může nebo nemusí podporovat.

Chcete-li přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo, postupujte takto:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [ ] → **Nastavení** → **Telefon** → **Přesm. hovoru**.
2. Přejděte na typ hovoru a stiskněte ◯.
3. Přejděte na typ přesměrování a stiskněte <**Volby**> → **Aktivovat**.

4. V případě hlasových hovorů přejděte na cíl přesměrování (hlasová schránka nebo jiné číslo) a stiskněte ◯.
5. Pokud je to nutné, zadejte telefonní číslo a stiskněte <**OK**>.

Zákaz (blokování) hovorů

Abyste mohli tuto funkci aktivovat, potřebujete heslo pro zákaz od poskytovatele služeb.

Zablokování příchozích hovorů z určitého čísla:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [☏] → **Nastavení** → **Telefon** → **Blokov. hovoru**.
2. Přejděte na typ blokování a stiskněte ◯.
3. Zadejte heslo pro zákaz a stiskněte <**OK**>.

Zadáte-li třikrát nesprávné heslo pro zákaz, přístroj se zablokuje. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zprávy

Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete ve stručné příručce. Vysvětlení možností naleznete v části "Možnosti komunikace," ▶ 28.

Složky zpráv

Po otevření části Zprávy uvidíte funkci **Nová zpráva** a seznam složek:

- **Přijaté**: přijaté zprávy, kromě e-mailů a zpráv informační služby
- **Mé složky**: šablony zpráv a uložené zprávy
- **Schránka**: přijaté e-maily; po vytvoření schránky se zde zobrazí zadané jméno
- **Koncepty**: zprávy, které jste ještě neodeslali
- **Odeslané**: poslední odeslané zprávy
- **K odeslání**: dočasné úložiště zpráv, které čekají na odeslání

- **Potvrzení**: potvrzení o doručení zpráv SMS a MMS; před odesláním musíte požádat o potvrzení doručení v možnostech zprávy



- Zprávy odeslané přes Bluetooth se ve složkách **Koncepty** a **Odeslané** neukládají.
- Odešlete-li zprávu MMS na e-mailovou adresu, nemusíte potvrzení o doručení obdržet.

Ikony schránky

Ve schránce můžete vedle zpráv vidět následující ikony:

Ikona	Popis
	Nepřečtená zpráva SMS
	Oznámení zprávy MMS
	Nepřečtená zpráva MMS

Ikona	Popis
	Nepřečtená zpráva smart message
	Nepřečtená zpráva služby
	Data přijata přes připojení Bluetooth
	Neznámý typ zprávy

Stav složky K odeslání

Nacházíte-li se v oblasti bez signálu nebo nemáte-li připojení k síti nebo e-mailovému serveru, vaše zprávy zůstanou ve složce K odeslání, dokud se připojení neobnoví. Stav složky K odeslání vysvětluje, proč je zpráva ve složce uložena:

- **Odesílá se**: přístroj se připojuje a zpráva bude okamžitě odeslána
- **Čeká**: zpráva je ve frontě za jinou zprávou a bude odeslána co nejdříve

- **Znovu odeslat v (čas)**: zprávu se nepodařilo odeslat a bude odeslána ve stanovený čas. Chcete-li odeslat zprávu okamžitě, stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**
- **Odloženo**: pro zprávu je nastaveno pozdější odeslání
- **Chyba**: přístroj se několikrát pokusil zprávu odeslat, ale odeslání se nezdařilo

Zprávy SMS

Textové zprávy delší než 160 budou odeslány jako dvě nebo více zpráv a mohou být dodatečně zpoplatněny.

Odeslání textové zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Zpráva SMS**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt stisknutím ◯.
3. Přejděte dolů a zadejte text.
4. Stisknutím ◯ zprávu odešlete.

Čtení textové zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte ◯.

Načtení zpráv z karty SIM

Máte-li na kartě SIM uloženy textové zprávy, musíte je před zobrazením zkopírovat do přístroje.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Zprávy SIM**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Označit/Odznačit** → **Označit** (chcete-li vybrat jednu) nebo **Označit vše** (chcete-li vybrat všechny).

3. Stiskněte <**Volby**> → **Kopírovat** → **Přijaté** nebo jiná složka.

Nyní můžete zprávy zobrazit z této složky v přístroji.

Zprávy MMS

Před tím, než budete moci odesílat zprávy MMS, musíte definovat přístupový bod.

Nastavení přístupového bodu

Poskytovatel služeb může poskytovat nastavení přístupových bodů přes zprávu smart message. Informace o automatickém nastavení přístupového bodu pomocí zprávy smart message naleznete v části "Uložení dat nebo nastavení zprávy smart message v přístroji," ▶ 24.

Ruční nastavení přístupového bodu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [🖃] → **Nastavení** → **Připojení** → **Přístupové body**.
2. Přejděte dolů a stisknutím ◯ vyberte existující přístupový bod nebo stiskněte <**Volby**> → **Nový přístup. bod**.
3. Nastavte možnosti přístupového bodu podle pokynů poskytovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [🖃] → **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Multimed. zpráva**.
2. Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt stisknutím ◯.
3. Přejděte dolů a zadejte předmět.

4. Přejděte dolů a zadejte text.
5. Chcete-li vložit existující multimediální objekt, stiskněte <**Volby**> → **Vložit objekt** → typ objektu. Chcete-li vytvořit a vložit nový multimediální objekt, stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → typ objektu.
6. Stisknutím ◯ → **Odeslat** zprávu odešlete.

Přidávat lze pouze obrázky s rozlišením 176 x 144 bodů nebo nižším.

Úpravy multimediální zprávy

Zprávu MMS můžete před odesláním upravit:

- Chcete-li přidat pole do záhlaví zprávy, stiskněte <**Volby**> → **Pole adresy** → typ pole
- Chcete-li změnit rozvržení zprávy, stiskněte <**Volby**> → polohu textu
- Chcete-li zobrazit náhled zprávy, stiskněte <**Volby**> → **Náhled**
- Chcete-li odebrat položku, stiskněte <**Volby**> → **Odebrat přílohu** → položka

Na jednotlivé stránky můžete přidávat obrázky, zvuky nebo videa; na jednu stránku lze ale vložit pouze jeden typ média.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [✉] → **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte ◯.

Poslech hlasové zprávy

Pokud je číslo hlasové schránky přednastaveno, můžete se ke schránce připojit stisknutím a podržením [**1**].

Pokud není číslo hlasové schránky přednastaveno nebo pokud chcete číslo změnit, postupujte takto:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Nástroje** → **Schr. volání**.
2. Zadejte číslo hlasové schránky, které vám poskytl poskytovatel služeb.
3. Stiskněte <**OK**>.

K hlasové schránce se nyní můžete připojit z pohotovostního režimu stisknutím a podržením [**1**].

E-mailové zprávy

Před tím, než budete moci odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte si vytvořit schránku.

Vytvoření schránky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Nastavení** → **E-mail**.
2. Přejděte na položku **Používaná schránka** a stiskněte ◯.
3. Stiskněte <**Ano**>.
4. Spusťte průvodce schránky stisknutím ◯ a postupujte podle zobrazených pokynů.

Nová schránka se automaticky zobrazí v části Zprávy. Chcete-li změnit aktuální schránku, vraťte se do nastavení e-mailů a nastavte položku "Používaná schránka" na jinou schránku (kroky 1 a 2 uvedené výše).

Pokud používáte protokol POP3, schránka se neaktualizuje automaticky, když jste připojeni k Internetu. Abyste měli k dispozici nové zprávy, musíte se odpojit a znovu připojit.

Odeslání e-mailu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Zprávy** → **Nová zpráva** → **E-mail**.

2. Zadejte e-mailovou adresu nebo vyberte kontakt stisknutím ◯.
3. Přejděte dolů a zadejte předmět.
4. Přejděte dolů a zadejte text.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → typ přílohy (volitelné).
6. Stiskněte ◯ → **Odeslat**.

Pokud nejste připojeni k Internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do složky K odeslání, dokud nebude připojení k dispozici.

Zobrazení e-mailu

Po otevření schránky můžete prohlížet dříve stažené e-maily nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet i bez připojení k Internetu.

Prohlížení nových zpráv online:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → vaše schránka.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Připojit se**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Načíst e-mail**.

Prohlížení nových zpráv offline:

1. Opakujte kroky 1 až 3 uvedené výše.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odpojit se**.

Prohlížení a ukládání příloh e-mailů



Přílohy e-mailů (📎) mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš přístroj. Chraňte svůj přístroj tak, že budete otevírat pouze přílohy od důvěryhodných odesilatelů. Další informace naleznete v části "Správa certifikátů," ▶ 78.

Zobrazení přílohy:

1. V otevřeném e-mailu stiskněte <**Volby**> → **Přílohy**.
2. Přejděte na přílohu a stiskněte ◯.

   Příloha se otevře v příslušné aplikaci.

Uložení přílohy:

1. V otevřeném e-mailu stiskněte <**Volby**> → **Přílohy**.
2. Přejděte na přílohu a stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Odstranění e-mailu

E-mailové zprávy můžete odstranit jen z přístroje nebo z přístroje a poštovního serveru.

Odstranění zprávy pouze z přístroje:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → vaše schránka.
2. Přejděte na e-mail a stiskněte <**Volby**> → **Odstranit** → **Pouze z telefonu**.

Záhlaví zůstane ve schránce, dokud zprávu neodstraníte z poštovního serveru.

Odstranění zprávy ze zařízení a z poštovního serveru:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Zprávy** → vaše schránka.
2. Přejděte na e-mail a stiskněte <**Volby**> → **Odstranit** → **Z telefonu i serveru**.

Pokud nejste připojeni k Internetu, zprávy se odstraní ze serveru při příštím připojení. Pokud používáte protokol POP3, odstraněné zprávy zmizí po odpojení od schránky.

Rychlé zasílání zpráv

Pokud to váš poskytovatel služeb podporuje, můžete zasílat a přijímat rychlé zprávy (chat). Před tím, než budete moci odesílat a přijímat rychlé zprávy, musíte nastavit server.

Nastavení serveru

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Chat**.

   Zobrazí se zpráva s dotazem na to, zda chcete definovat server. Stiskněte <**Ano**> (pokud se zpráva nezobrazí, stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Servery**).

2. Nastavte možnosti serveru podle pokynů poskytovatele služeb.

Přihlášení k serveru pro rychlé zasílání zpráv

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Chat**.
2. Pokud se přístroj nepřihlásí automaticky, stiskněte <**Volby**> → **Přihlášení**.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a potom stiskněte <**OK**>.
4. Chcete-li se odhlásit, stiskněte <**Volby**> → **Odhlášení**.

Zahájení konverzace

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Chat** → **Konverzace**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nová konverzace** → **Zadat ID uživatele** nebo **Zvolit z kontaktů**.
3. Zadejte ID uživatele nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
4. Stisknutím <**Volby**> během konverzace zobrazíte následující možnosti:
   - **Vložit smajlík**: použití jednoho z přednastavených smajlíků

- **Odeslat fotografii**: odeslání obrázku na kontakt v chatu
- **Zaznamenat chat**: záznam konverzace a její uložení do části Poznámky
- **Volby blokování → Přidat do sezn. blok.**: blokování zpráv od kontaktu z chatu
- **Změnit vlastní dostup.**: změnit stav, který vidí ostatní kontakty z chatu

5. Konverzaci ukončíte stisknutím <**Volby**> → **Ukončit konverzaci**.

Přijetí pozvánky

Jste-li přihlášeni k serveru pro rychlé zasílání zpráv a obdržíte-li pozvánku k chatu, přístroj zobrazí upozornění na "1 nová zpráva chatu". Chcete-li pozvánku přijmout, stiskněte <**Ukázat**>. Pokud máte více pozvánek, stiskněte <**Ukázat**>, přejděte na pozvánku a stiskněte <**OK**>.

Přidání kontaktů pro chat

Informace o kontaktu z chatu můžete uložit tak, že během konverzace stisknete <**Volby**> → **Přid. do kont. chatu**. V části Kontakty chatu můžete také přidat informace stisknutím <**Volby**> → **Nový kontakt chatu**.

Při prohlížení kontaktů chatu můžete vidět následující ikony:

Ikona	Popis
	kontakt je online
	kontakt je offline

Pokud vedle jména kontaktu není zobrazena žádná ikona, kontakt je neznámý.

Změna možností chatu

Při chatování můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** změnit následující možnosti:

- **Předvolby**: nastavení předvoleb pro kontakty chatu a zprávy
- **Servery**: přidání nového serveru nebo úprava nastavení stávajícího serveru
- **Výchozí server**: nastavení výchozího serveru pro rychlé zasílání zpráv
- **Typ přihl. k chatu**: nastavení automatického nebo ručního přihlášení

Zvukové zprávy

Pomocí hlasových poznámek a zvukových klipů můžete zasílat zvukové zprávy. Informace o záznamu hlasové poznámky nebo zvukového klipu naleznete v části "Záznamník," ▶ 38.

Odeslání zvukové zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [✉] → **Zprávy** → **Nová zpráva** → **Zvuková zpráva**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat příjemce**.
3. Přejděte na příjemce a stiskněte ◯ → <**OK**>.
4. Vložení existujícího zvukového klipu:
   a. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit zvuk. klip** → **Z Galerie**.
   b. Přejděte na zvukový klip a stiskněte ◯ (přejděte ke kroku 6).
5. Záznam a vložení nového zvukového klipu:
   a. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit zvuk. klip** → **Nový zvukový klip**.
   b. Až budete se záznamem hotoví, stiskněte <**Stop**> a zvukový klip se automaticky přidá ke zvukové zprávě.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.

Zprávy informační služby

Pokud váš poskytovatel služeb podporuje tuto funkci, můžete se přihlásit k informační službě, která nabízí automatická oznámení a aktuality. Chcete-li získat informace o dostupných informačních službách, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přidání tématu informační služby

Názvy témat a čísla získáte od svého poskytovatele služeb.

Přidání tématu do seznamu informačních služeb:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [☰] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Informační služba**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Téma** → **Přidat manuálně**.
3. Zadejte název tématu a číslo a potom stiskněte <**OK**>.

Přihlášení k informační službě

1. V pohotovostním režimu stiskněte [☰] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Informační služba**.
2. Přejděte na téma a stiskněte <**Volby**> → **Objednat**.

   Přístroj bude nyní automaticky přijímat nové zprávy.
3. Chcete-li přihlášení zrušit, stiskněte <**Volby**> → **Odhlásit**.

Některá nastavení připojení mohou blokovat informační služby. Informace o vhodném nastavení připojení získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení tématu informační služby

1. V pohotovostním režimu stiskněte [☰] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Informační služba**.
2. Přejděte na složku tématu a stiskněte ◯.
3. Přejděte na téma a stiskněte ◯.

Nastavení automatického oznámení nových zpráv informační služby

Nastavení oznámení nových přijatých zpráv informační služby:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Zprávy** → <**Volby**> → **Informační služba**.
2. Přejděte na téma a stiskněte <**Volby**> → **Aktuální**.
3. Chcete-li automatická oznámení zrušit, stiskněte <**Volby**> → **Odebrat aktuální**.

Zprávy smart message

Váš přístroj může přijímat mnoho druhů zpráv smart message, včetně zpráv s obrázky, vizitkami, vyzváněcími tóny, logy operátora, událostmi kalendáře, záložkami prohlížeče a s nastavením. Poskytovatel služeb vám může zaslat zprávy smart message, pomocí kterých můžete v přístroji načíst určité nastavení.

Uložení dat nebo nastavení zprávy smart message v přístroji

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Přejděte na zprávu a stiskněte ◯.
3. Stiskněte <**Volby**> a uložte data nebo nastavení podle typu zprávy smart message:
   - **Obrázková zpráva**: do složky **Obrázk. zprávy** ji můžete uložit vybráním možnosti **Uložit**
   - **Vizitka**: vyberte možnost **Uložit vizitku**
   - **Vyzváněcí tón**: pro uložení do **Galerie** zvolte **Uložit**
   - **Logo operátora**: chcete-li nahradit logo pohotovostního režimu, vyberte možnost **Uložit**

- **Záznam kalend.**: vyberte možnost **Uložit do Kalendáře**
- **WAP zpráva**: vyberte možnost **Uložit do záložek**, **Uložit**
- **Číslo střed. zpráv**: vyberte možnost **Uložit**
- **Číslo hlas. schránky**: vyberte možnost **Uložit do Kontaktů**
- **Nastavení přístup. bodu**: vyberte možnost **Uložit** do nastavení
- **Nastavení e-mailu**: vyberte možnost **Uložit** e-mail nastavení

Můžete také obdržet e-mailové oznámení, které vás informuje o počtu nových e-mailů ve schránce.

Zprávy služby

Od poskytovatele služeb můžete obdržet zprávy služby, které se automaticky odstraní po vypršení platnosti. Zprávy služby můžete nalézt ve složce Přijaté (zprávu může být nutné stáhnout od poskytovatele služeb). Další informace o zprávách služby získáte od poskytovatele služeb.

Protokoly

Naučte se prohlížet informace o hovorech, datech a další komunikaci.

Poslední hovory

Můžete zobrazit a vymazat protokoly posledních zmeškaných hovorů, přijatých hovorů a odchozích hovorů.

Prohlížení protokolů o posledních hovorech

Zobrazení posledních zmeškaných, přijatých nebo odchozích hovorů:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Protokol** → **Poslední hov**.
2. Přejděte na typ hovoru a stiskněte ◯.

> Chcete-li zavolat na číslo z protokolu hovorů, přejděte na číslo a stiskněte [↷].

Vymazání protokolů posledních hovorů

Protokoly o posledních hovorech můžete vymazat všechny najednou nebo jednotlivě, nebo můžete vymazat jednotlivá čísla z protokolu.

Vymazání všech protokolů posledních hovorů:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Protokol** → **Poslední hov.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Smazat posl. hov.**.

Vymazání jednoho protokolu hovorů:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Protokol** → **Poslední hov.** → typ hovoru.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Smazat seznam**.

Vymazání jednoho čísla z protokolu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Protokol** → **Poslední hov.** → typ hovoru.
2. Přejděte na číslo a stiskněte [**C**].

Délka hovoru

Chcete-li zjistit délku posledního hovoru, odchozích hovorů, přijatých hovorů nebo všech hovorů, stiskněte [⏎] → **Protokol** → **Délka hovorů**.

Vynulování měřičů hovorů:

1. Stiskněte <**Volby**> → **Vynulovat měřiče**.
2. Zadejte zamykací kód (výchozí zamykací kód je **00000000**).

Paketová data

Chcete-li zjistit objem odeslaných nebo přijatých dat, stiskněte [⊞] → **Protokol** → **Paketová data**.

Vynulování měřičů paketových dat:

1. Stiskněte <**Volby**> → **Vynulovat čítače**.
2. Zadejte zamykací kód (výchozí zamykací kód je **00000000**).

Protokol komunikace

Pomocí protokolu komunikace můžete zjistit podrobnosti o komunikaci a filtrovat protokoly.

Zobrazení protokolu komunikace

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Protokol**.
2. K protokolu komunikace přejdete přechodem doprava.

Některé položky, například textová zpráva rozdělená do více částí, se zobrazí jako jedna komunikační položka.

Filtrování položek v protokolu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Protokol**.
2. K protokolu komunikace přejdete přechodem doprava.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Filtr**.
4. Přejděte na typ filtru a stiskněte ◯.

Vymazání protokolu komunikace

Chcete-li natrvalo vymazat veškerý obsah protokolu, stiskněte <**Volby**> → **Smazat protokol**.

Délka protokolu

Můžete změnit dobu, po kterou budou položky v protokolech uloženy. Po této době se položky automaticky vymažou, aby se uvolnila paměť.

Nastavení délky protokolu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Protokol**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Změnit**.
4. Přejděte na dobu a stiskněte ◯.

Vyberete-li možnost **Bez protokolu**, v protokolu se nebudou ukládat žádné položky komunikace.

Možnosti komunikace

Možnosti zpráv SMS

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **Zpráva SMS** zobrazit následující možnosti:

- **Střediska zpráv**: zobrazení všech definovaných středisek a přidání nového střediska (stiskněte <**Volby**> → **Nové stř. zpráv**)
- **Použité střed. zpráv**: nastavení střediska zpráv, které se bude používat k odeslání textových zpráv
- **Kódování znaků**: nastavení typu kódování znaků (**Úplná podpora** pro Unicode zkracuje maximální délku zprávy přibližně o polovinu)
- **Přijmout potvrzení**: nastavení příjmu potvrzení toho, že zpráva byla doručena

- **Platnost zprávy**: nastavení doby platnosti zprávy; pokud zprávu nelze doručit ve stanovené době, bude ze střediska zpráva odstraněna
- **Zprávu odeslat jako**: nastavení převodu textových zpráv do jiného formátu
- **Primární připojení**: nastavení typu připojení k síti
- **Odp. přes totéž stř.**: nastavení použití stejného střediska zpráv pro příjem odpovědi

Možnosti zpráv MMS

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **Multimediální zpráva** zobrazit následující možnosti:

- **Velikost fotografie**: nastavení velikosti obrázků přidaných do multimediálních zpráv (při odesílání zprávy na e-mailovou adresu je velikost automaticky nastavena na hodnotu **Malá**)
- **Režim vytváření MMS**: nastavení režimu pro vytváření zpráv MMS
- **Použitý přístup. bod**: nastavení přístupového bodu, který se bude používat k odeslání zpráv MMS
- **Načítání multimédií**: nastavení možnosti pro příjem zpráv MMS
- **Povolit anon. zprávy**: nastavení povolení nebo zákazu zpráv od anonymních odesilatelů
- **Přijmout reklamu**: nastavení příjmu nebo blokování reklam
- **Přijmout potvrzení**: nastavení příjmu potvrzení toho, že zpráva byla doručena
- **Odepřít odesl. potvrz.**: odmítnutí potvrzení o doručení pro zprávy MMS
- **Platnost zprávy**: nastavení doby platnosti zprávy; pokud zprávu nelze doručit ve stanovené době, bude ze střediska zpráva odstraněna

Možnosti e-mailů

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **E-mail** zobrazit následující možnosti:

- **Schránky**: zobrazení seznamu definovaných schránek; pro každou schránku lze nastavit následující možnosti:

  Nastavení připojení

  - **Příchozí e-mail**: nastavení možností pro příchozí e-maily
  - **Odchozí e-mail**: nastavení možností pro odchozí e-maily

  Nastavení uživatele

  - **Mé jméno**: nastavení vašeho uživatelského jména
  - **Odeslat zprávu**: nastavení toho, zda se e-maily odešlou okamžitě nebo při příštím připojení k serveru
  - **Odeslat kopii i sobě**: nastavení ukládání kopií odchozích e-mailů
  - **Vložit podpis**: vytvoření podpisu, který se vloží do e-mailů
  - **Ozn. nového e-mailu**: nastavení zobrazení ikony při přijetí nového e-mailu

  Nastavení načítání

  - **Načíst e-maily**: nastavení toho, zda se mají stahovat záhlaví e-mailů nebo celé zprávy s přílohami (můžete nastavit limit pro velikost celých zpráv)
  - **Počet zpráv**: nastavení maximálního počtu záhlaví, která se načtou najednou
  - **Cesta ke složce IMAP4** (IMAP4): nastavení cesty ke složce, která se bude synchronizovat se serverem
  - **Objednání složky** (IMAP4): připojení ke schránce a aktualizace složek

  Automatické načítání

  - **Oznámení e-mailu**: nastavení oznámení o přijetí nového e-mailu

  - **Načítání e-mailu**: nastavení automatického načítání e-mailů ze serveru
- **Používaná schránka**: nastavení schránky pro zprávy

Možnosti zpráv služby

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **Zpráva služby** zobrazit následující možnosti:

- **Zprávy služby**: nastavení příjmu zpráv služby
- **Stáhnout zprávy**: nastavení automatického nebo ručního stahování nových zpráv služby

Možnosti zpráv informační služby

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **Informační služba** zobrazit následující možnosti:

- **Příjem**: nastavení příjmu zpráv informační služby
- **Jazyk**: nastavení příjmu zpráv informační služby ve **Všechny**, **Zvolené** nebo **Jiný** jazycích
- **Detekce témat**: nastavení automatického uložení čísla tématu při přijetí zprávy informační služby, která nepatří k existujícímu tématu

Ostatní možnosti zpráv

Při zobrazení menu **Zprávy** můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** → **Ostatní** zobrazit následující možnosti:

- **Uložit odesl. zprávy**: nastavení ukládání kopií odeslaných zpráv
- **Počet ulož. zpráv**: nastavení maximálního počtu zpráv uložených ve složce **Odeslané**; při ukládání nových zpráv se odstraní starší zprávy
- **Použitá paměť**: nastavení umístění pro ukládání zpráv

kapitola 2

Média

Níže naleznete informace o následujících mediálních aplikacích v přístroji: Hudební přehrávač, Foto-Video, Galerie, Flash přehrávač, RealPlayer, Záznamník a PC Studio.

Hudební přehrávač

S hudebním přehrávačem můžete přehrávat hudební soubory ve formátu MP3 nebo AAC.

Uložení souborů do přístroje

Do přístroje lze uložit hudební soubory jejich stažením z Internetu nebo přenesením z počítače pomocí aplikace PC Studio (viz nápověda k aplikaci PC Studio), paměťové karty microSD nebo aplikace Windows Media Player.

Uložení souborů do hudební knihovny

Automatické přidání souborů do hudební knihovny:

1. Uložte hudební soubory do přístroje.
2. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Média** → **Hudeb. př.**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Hudební knihovna**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Aktualiz. Hud. knihovnu**.

Přehrávání hudebních souborů

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Média** → **Hudeb. př.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Hudební knihovna**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Aktualiz. Hud. knihovnu**.

4. Přejděte na seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Přehrát**.
6. Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
◯	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Navigace (nahoru)	Přechod zpět; vyhledávání zpět (stisknutí a podržení)
Navigace (dolů)	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed (stisknutí a podržení)
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
0	Zastavení přehrávání

Můžete také použít následující možnosti:

- Chcete-li přehrát skladby v náhodném pořadí, stiskněte <**Volby**> → **Náhodné přehrávání**.
- Chcete-li skladbu nebo všechny skladby přehrát opakovaně, stiskněte <**Volby**> → **Opakování**.
- Chcete-li hudební přehrávač zavřít a nechat hudbu hrát na pozadí, stiskněte <**Volby**> → **Přehrát na pozadí**.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytvoření vlastního seznamu skladeb:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Média** → **Hudeb. př.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Hudební knihovna** → **Seznam skladeb**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nový sezn. skladeb** → typ paměti (je-li to nutné).
4. Zadejte název pro seznam skladeb a stiskněte ◯.
5. Přejděte na nový seznam skladeb a stiskněte ◯.

6. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat skladby**.
7. Chcete-li skladbu přidat do seznamu skladeb, přejděte na ní a stiskněte ◯.

Foto-Video

Váš přístroj umožňuje pořizovat digitální fotografie (formát JPG) a nahrávat videozáznamy (formát MP4).

Fotografování

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Média** → **Foto-Video**.
2. Otočte přístroj o 90 stupňů doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy (viz "Používání tlačítek v režimu Fotoaparát").
4. Pořiďte snímek stisknutím ◯ nebo [📷].

Používání tlačítek v režimu Fotoaparát

Tlačítko	Funkce
Navigace (doleva a doprava)	Přiblížení nebo oddálení
Navigace (dolů)	Přepnutí do režimu videokamery
1	Přepnutí mezi režimem sekvence a normálním režimem
2	Zapnutí nebo vypnutí blesku
3	Změna paměti pro ukládání fotografií
4	Upravení jasu
6	Změna režimu vyvážení bílé
7	Změna barevného tónu
8	Nastavení prodlevy před zhotovením snímku
✳	Viz zkratky úprav

Tlačítko	Funkce
0	Změna nastavení fotoaparátu (viz "Foto-Video," ▶ 85)
#	Skrytí nebo zobrazení ikon na displeji

Zobrazení fotografie

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Média** → **Galerie** → **Obrázky**.
2. Přejděte na obrázek a stiskněte ◯.

Nahrávání videozáznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Média** → **Foto-Video**.
2. Otočte přístroj o 90 stupňů doleva.
3. Videokameru aktivujete přechodem doprava (směrem k alfanumerickým tlačítkům).
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy (viz "Používání tlačítek v režimu videokamery").
5. Stisknutím ◯ nebo [⊙] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím [⊙] nahrávání zastavíte.

Používání tlačítek v režimu videokamery

Tlačítko	Funkce
Navigace (doleva a doprava)	Přiblížení nebo oddálení
Navigace (nahoru)	Přepnutí do režimu Fotoaparát
1	Ztlumení nebo zapnutí zvuku
2	Zapnutí nebo vypnutí blesku

Tlačítko	Funkce
3	Změna paměti pro ukládání videozáznamů
4	Upravení jasu
6	Změna režimu vyvážení bílé
7	Změna barevného tónu
✶	Viz zkratky úprav
0	Změna nastavení fotoaparátu (viz "Foto-Video," ▶ 85)
#	Skrytí nebo zobrazení ikon na displeji

Přehrávání videozáznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Média** → **Galerie** → **Videoklipy**.
2. Přejděte na video a stiskněte ◯.

Galerie

V aplikaci Galerie můžete spravovat všechny mediální soubory a odkazy na obsah přenášený z Internetu.

Otevření mediálního souboru

1. Chcete-li otevřít Galerii, stiskněte [⌂] → **Média** → **Galerie**. Mediální soubory se automaticky třídí podle typu souboru.
2. Přejděte na složku médií a stiskněte ◯.
3. Přejděte na mediální soubor a stiskněte ◯.

Přidání odkazu na obsah přenášený z Internetu do Galerie

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Média** → **Galerie**.
2. Přejděte na složku **Odkazy stream.** a stiskněte ◯.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Nový odkaz** → typ paměti (je-li to nutné).
4. Zadejte název a webovou adresu a stiskněte ◯.

Přehrávání obsahu přenášeného z Internetu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Média** → **Galerie**.
2. Přejděte na složku **Odkazy stream.** a stiskněte ◯.
3. Přejděte na odkaz a stiskněte ◯.

   Spustí se aplikace RealPlayer a zobrazí se dotaz na to, zda se chcete připojit k Internetu.
4. Stiskněte <**Ano**>.

Flash® Player

Přístroj obsahuje Flash přehrávač pro prohlížení souborů Flash (SWF).

Zobrazení souboru Flash:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Média** → **Flash přehr.**.
2. Přejděte na flashový soubor a stiskněte ◯ (chcete-li vyhledat soubory uložené na paměťové kartě, přejděte doprava).

RealPlayer®

Přístroj obsahuje aplikaci RealPlayer, pomocí které lze otevřít mnoho typů mediálních souborů a obsah přenášený z Internetu. Aplikace RealPlayer podporuje soubory s následujícími příponami: 3gp, mp4, rm, ram, ra a rv.

Přehrávání mediálního souboru v aplikaci RealPlayer

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊟] → **Média** → **RealPlayer**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Otevřít** → **Poslední klipy** nebo **Uložený klip**.
3. Vyhledejte mediální soubor a stiskněte ◯.

Přehrávání obsahu přenášeného z webu s aplikací RealPlayer

Po otevření odkazu na obsah přenášený z webu ve webovém prohlížeči aplikace RealPlayer obsah načte a přehraje (viz "Procházení webových stránek," ▶ 49). Možnosti pro přenášený obsah můžete potom ovládat pomocí kontextových tlačítek a tlačítka hlasitosti.

Záznamník

Pomocí Záznamníku můžete nahrát a přehrát hlasové poznámky a zvukové klipy.

Nahrání zvukového klipu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊟] → **Média** → **Záznamník**.
2. Stisknutím ◯ zahájíte nahrávání.
3. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

   Zvukový klip se automaticky uloží.

Přehrání zvukového klipu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊟] → **Média** → **Záznamník**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Otevřít Galerii**.

3. Přejděte na zvukový klip a stiskněte ◯.

   Přehrávání se automaticky spustí.

4. Přehrávání můžete ovládat podle zobrazených pokynů.

PC Studio

Program PC Studio, dodaný na disku CD-ROM PC Studio, je program pro systém Windows, který umožňuje spravovat osobní informace a synchronizovat soubory se zařízením. Další informace naleznete po nainstalování programu PC Studio v jeho nápovědě.

Instalace aplikace PC Studio

1. Vložte disk CD PC Studio do počítače se systémem Windows.
2. Vyberte jazyk pro instalační program.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.

> Během instalace program automaticky nainstaluje potřebné ovladače rozhraní USB.

Používání aplikace PC Studio

Chcete-li připojit telefon k počítači s aplikací PC Studio, musíte změnit režim USB telefonu (viz "Používání aplikace PC Studio," ▶ 57).

kapitola 3

Správa času

Naučte se spravovat kontakty, plánovat události v kalendáři, vytvářet poznámky a používat aplikace QuickOffice a Adobe® Reader®.

Kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Vytvoření nové karty kontaktu

Karty kontaktů lze uložit do paměti přístroje nebo na kartu SIM.

Vytvoření nové karty kontaktu v paměti přístroje

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový kontakt**.
3. Zadejte informace o kontaktu.

   Chcete-li vložit další pole s informacemi, stiskněte <**Volby**> → **Přidat detail** → typ detailu. Chcete-li ke kartě kontaktu přiřadit obrázek, stiskněte <**Volby**> → **Přidat miniaturu** → obrázek.

4. Po dokončení zadávání informací uložte kartu kontaktu stisknutím <**Hotovo**>.

Vytvoření nové karty kontaktu na kartě SIM

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Kontakty**.

2. Stiskněte <**Volby**> → **SIM kontakty** → **Adresář SIM** (karta SIM).
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nový kontakt SIM k**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Po dokončení zadávání informací uložte kartu kontaktu stisknutím <**Hotovo**>.

Hledání karty kontaktu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Kontakty**.
2. Zadejte do vyhledávacího pole několik prvních písmen jména kontaktu.

   Zobrazí se karty kontaktů, mezi kterými bude označeno jméno, které nejlépe odpovídá vašemu zadání.
3. Přejděte na kontakt a stisknutím ◯ jej otevřete.

Kopírování karet kontaktů

Zkopírování karet kontaktů z jednoho umístění do jiného:

1. Otevřete seznam kontaktů:
   a. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Kontakty** (paměť přístroje).
   b. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Kontakty** → <**Volby**> → **SIM kontakty** → **Adresář SIM** (karta SIM).
2. Přejděte na kontakt a stiskněte <**Volby**> → **Kopír. do Kontaktů** nebo **Kopír. do adr. SIM**.

Je-li vložena paměťová karta, můžete kontakty zkopírovat také na ni nebo z ní: stiskněte <**Volby**> → **Kopírovat** → **Do paměťové karty** nebo **Z paměťové karty**.

Nastavení výchozího čísla nebo adresy

Některé karty kontaktů mohou obsahovat více než jedno číslo nebo adresu.

Chcete-li přiradit jedno číslo nebo adresu jako výchozí, postupujte takto:

1. Otevřete seznam kontaktů (viz "Kopírování karet kontaktů," ▶ 41).
2. Přejděte na kontakt a stiskněte ◯.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Výchozí**.
4. Přejděte na výchozí typ a stiskněte ◯.
5. Přejděte na číslo nebo adresu a stiskněte ◯.

Přiřazení čísla rychlé volby kartě kontaktu

Čísla rychlé volby můžete přiřadit až osmi kartám kontaktů ([**2**] až [**9**]); tlačítko [**1**] je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Přiřazení čísla rychlé volby:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌨] → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a stiskněte ◯.
3. Přejděte na telefonní číslo a stiskněte <**Volby**> → **Přiř. zrychl. volbu**.
4. Přejděte na číslo rychlé volby a stiskněte ◯.

Přiřazení vyzváněcího tónu kartě kontaktu nebo skupině

Libovolné kartě kontaktu nebo skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón.

Přiřazení vyzváněcího tónu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌨] → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt nebo skupinu a stiskněte ◯.

3. Stiskněte <**Volby**> → **Vyzváněcí tón**.
4. Přejděte na vyzváněcí tón a stiskněte ◯.

> Přístroj použije pro jednotlivé kontakty vyzváněcí tón, který byl ke kartě kontaktu přiřazen naposled. Když například přiřadíte vyzváněcí tón skupině a potom přiřadíte jiný tón kartě kontaktu v této skupině, přístroj použije tón, který jste přiřadili ke kartě kontaktu.

Vytvoření skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupiny kontaktů a odesílat e-maily a zprávy celé skupině.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Kontakty**.
2. Na seznam skupin přepnete přechodem doprava.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nová skupina**.
4. Zadejte název a stiskněte ◯.
5. Přejděte na novou skupinu a stisknutím ◯ ji otevřete.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat členy**.
7. Přejděte ke každému kontaktu, který chcete přidat, a stiskněte ◯.
8. Až vyberete všechny kontakty, uložte je do skupiny stisknutím <**OK**>.

Synchronizace kontaktů

Synchronizace kontaktů s aktuálním synchronizačním profilem:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt a stiskněte <**Volby**> → **Synchronizace** → **Start**.

3. Přejděte na synchronizační profil nebo zařízení a stiskněte ◯.

Informace o změně synchronizačního profilu a nastavení naleznete v části "Synchronizace přístroje," ▶ 58.

Kalendář

Pomocí kalendáře si můžete uchovat přehled o schůzkách, narozeninách a dalších událostech.

Vytvoření události v kalendáři

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▤] → **Organizér** → **Kalendář**.
2. Přejděte na datum a stiskněte <**Volby**> → **Nový záznam** → typ události:
   - **Schůzka** – připomínka v určitý den a čas
   - **Poznámka** – obecný text
   - **Výročí** – každoroční připomínka významného dne
   - **Úkol** – poznámka k určitému úkolu
3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události.
4. Po dokončení uložte položku stisknutím <**Hotovo**>.

V poli **Synchronizace** můžete pro událost nastavit hodnotu **Soukromá** (můžete ji vidět pouze vy), **Veřejná** (může ji vidět každý s přístupem k vašim datům po synchronizaci) nebo **Žádná** (nesynchronizuje se).

Změna zobrazení kalendáře

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▤] → **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → typ zobrazení.

Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, aktivuje se v určený čas na dobu jedné minuty. Chcete-li upozornění vypnout, stiskněte <**Stop**>. Chcete-li upozornění ztišit, stiskněte <**Ticho**>. Chcete-li, aby upozornění po chvíli znovu zaznělo, stiskněte <**Ticho**> → <**Odložit**> → doba odložení.

Změna možností kalendáře

Při libovolném zobrazení kalendáře můžete stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** změnit následující možnosti:

- **Tón upoz. v kalendáři**: nastavení vlastního tónu upozornění
- **Odložení upozornění**: nastavení doby odložení pro upozornění v kalendáři
- **Výchozí zobrazení**: nastavení zobrazení, které bude aktivní při otevření kalendáře
- **První den týdne je**: nastavení dne, který bude v týdenním zobrazení na prvním místě
- **Název zobrazení týdne**: jako název týdenního zobrazení se může uvádět číslo týdne nebo datum

Quickoffice®

S aplikací Quickoffice můžete v přístroji otevřít soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint.

Otevření dokumentu aplikace Quickoffice

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Quickoffice**.
2. Přechodem doprava přepnete mezi aplikacemi (Quickword, Quicksheet a Quickpoint).
3. Přejděte na dokument a stiskněte ◯.

4. Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

Volba	Popis
Zoom	Zvětšení části dokumentu
Search	Hledání textu
Go to	Přechod k horní nebo dolní části dokumentu
Start Autoscroll	Automatický posun v dokumentu
Resize	Změna velikosti sloupce nebo řádku
Pan	Pohyb doprava nebo doleva
Full screen	K zobrazení se použije celý displej

Aktualizace aplikace Quickoffice

Pomocí aplikace Quickmanager můžete stáhnout aktualizace programu, nové produkty Quickoffice nebo zvláštní nabídky.

Aktualizace aplikace Quickoffice:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Quickoffice**.
2. Přejděte na možnost **Quickmanager** přechodem doprava.
3. Přejděte na položku Quickmanager a stiskněte ◯.

Adobe® Reader®

S aplikací Adobe Reader můžete otevřít a prohlížet dokumenty PDF.

Otevření dokumentu PDF:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Organizér** → **Adobe PDF**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vyhledat soubor**.
3. Přejděte na typ paměti a stiskněte ◯.
4. Přejděte na typ souboru a stiskněte ◯.
5. Přejděte na soubor a stiskněte ◯.
6. Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

Volba	Popis
Lupa	Zvětšení části dokumentu
Hledat	Hledání textu
Zobrazení	K zobrazení nebo otáčení dokumentu se použije celý displej
Jdi na	Přechod na další stránku

Poznámky

S nástrojem Poznámky můžete vytvářet textové poznámky a synchronizovat je s jinými zařízeními.

Vytvoření poznámky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Organizér** → **Poznámky**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nová poznámka**.

3. Zadejte text.
4. Po dokončení zadávání textu uložte poznámku stisknutím <**Hotovo**>.

Synchronizace poznámek s jinými zařízeními

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Poznámky**.
2. Přejděte na poznámku a stiskněte <**Volby**> → **Synchronizace** → **Start**.
3. Přejděte na synchronizační profil nebo zařízení a stiskněte ◯.

kapitola 4

Web

Váš přístroj umožňuje připojení k webu pomocí vestavěného webového prohlížeče. Chcete-li se připojit k webu, proveďte toto:

- Zaregistrujte se v bezdrátové síti, která podporuje datovou komunikaci
- Aktivujte pro svou kartu SIM datovou službu
- Získejte od poskytovatele služeb přístupový bod pro Internet
- Definujte nastavení webu

Přístroj je přednastaven pro přístup k webu. Pokud se k webu nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb a stáhněte si nová nastavení prohlížeče.

Procházení webových stránek

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Web**.

   Přístroj zobrazí seznam záložek a složek.

2. Otevření webové stránky:
   - Přejděte na záložku nebo složku a stiskněte ◯.
   - Zadejte webovou adresu a stiskněte ◯.
3. Při procházení webu můžete stisknutím a podržením ◯ zobrazit nebo skrýt panel nástrojů:

Ikona	Popis
	Často používané odkazy
	Dopředu

Ikona	Popis
	Domů
	Náhled stránky
	Znovu načíst
	Najít
	Stop

4. Připojení k webu můžete ukončit stisknutím <**Zavřít**>.



- Pokud přístroj zobrazí zprávu "Paměť je plná", ukončete ostatní spuštěné aplikace, aby se uvolnila systémová paměť, a prohlížeč restartujte.
- Při každém šifrovaném připojení bude přístroj zobrazovat indikátor zabezpečení ().

Stisknutím <**Volby**> během procházení můžete zobrazit následující možnosti:

- **Otevřít web. adresu**: přechod na zadanou webovou stránku
- **Záložky**: otevření seznamu záložek
- **Uložit jako záložku**: vytvoření nové záložky pro aktuální stránku
- **Otočit obrazovku**: přepnutí na zobrazení na šířku
- **Volby navigace**: zobrazení náhledů stránek, které jste naposledy otevřeli, a opakované načtení aktuální stránky
- **Volby změny velikosti**: přiblížení nebo oddálení webové stránky
- **Okno**: zablokování všech automaticky otevíraných oken při procházení webu nebo povolení zobrazení oken v prohlížeči

- **Smazat privátní data**: odstranění dat odeslaných během procházení webu, například soubory cookie, data v mezipaměti, historie a data formulářů nebo hesla
- **Nástroje**: uložení stránek pro zobrazení offline, odeslání webové stránky nebo zobrazení informací o webové stránce
- **Hledat**: hledání textu na webové stránce
- **Nastavení**: změna nastavení prohlížeče

Změna nastavení prohlížeče

Stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** v prohlížeči zobrazíte následující možnosti:

- **Obecná**: nastavení přístupového bodu, domovské stránky, historie, zabezpečení nebo Javy
- **Stránka**: nastavení možností pro načítání a zobrazování webového obsahu
- **Soukromí**: nastavení možností pro záložky a soubory cookie
- **Webové zdroje**: nastavení stránky pro automatickou aktualizaci

Přidání záložky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [🖷] → **Web**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Správce záložek** → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název záložky, adresu a přístupový bod. Pokud chcete, můžete také zadat uživatelské jméno a heslo.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání záložek

Během procházení můžete otevřít také záložky (viz "Přidání záložky," ▶ 51). Stisknutím <**Volby**> → **Záložky** zobrazíte následující možnosti:

Ikona	Popis
	Úvodní stránka přístupového bodu
	Složka automatických záložek
	Složka, kterou jste vytvořili
	Výchozí složka
	Složka webových zdrojů
	Záložka

Uložení webové stránky a její zobrazení offline

Když uložíte webovou stránku, můžete ji zobrazit offline bez připojení k webu. Uložená kopie se nebude automaticky aktualizovat, takže abyste získali aktuální verzi, musíte se připojit k webu.

Uložení webové stránky

1. Otevřete webovou stránku pomocí prohlížeče (viz "Procházení webových stránek," ▶ 49).
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nástroje** → **Uložit stránku**.

   Webová stránka se uloží do přístroje.

Zobrazení uložené webové stránky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Web**.
2. Přejděte na možnost **Uložené stránky** a stiskněte ◯.
3. Přejděte na uloženou webovou stránku a stiskněte ◯.
4. Chcete-li webovou stránku aktualizovat, stiskněte <**Volby**> → **Volby navigace** → **Znovu načíst**.

Stahování souborů z webu

Při stažení souborů z webu je přístroj uloží do příslušné složky v Galerii. Například stažené obrázky přístroj uloží do složky **Obrázky**.

CAUTION

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš přístroj. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

kapitola 5

Připojení

Naučte se přenášet data do přístroje a z něho přes bezdrátové rozhraní Bluetooth nebo datový kabel.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

K jiným bezdrátovým zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth se můžete připojit až na vzdálenost 10 metrů (30 stop). Bezdrátové připojení může být rušeno zdmi a jinými překážkami mezi zařízeními.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Bluetooth**.
2. Přejděte na možnost **Bluetooth** a stiskněte ◯.
3. Chcete-li, aby váš přístroj mohli vidět ostatní, přejděte na možnost **Viditelnost mého tel.** a stiskněte ◯.
4. Vyberte možnost viditelnosti a stiskněte ◯.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Bluetooth**.
2. Přechodem doprava otevřete seznam spárovaných zařízení.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nový spárov. přístr.**

   Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam:

Ikona	Typ zařízení
	Mobilní telefon

Ikona	Typ zařízení
	Počítač
	Sluchátka
	Sada handsfree do automobilu
	Zvukové zařízení
	Neznámé zařízení

4. Přejděte na zařízení a stiskněte ◯.
5. Zadejte heslo pro Bluetooth a stiskněte ◯.

Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth spárovat, musejí obě zařízení použít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat pevné heslo, například **0000**.

6. Chcete-li zařízení povolit odesílat a přijímat data bez potvrzení, stiskněte <**Ano**>. Jinak stiskněte <**Ne**> – bude tak vyžadováno potvrzení.

Změna možností spárovaného zařízení

Stisknutím <**Volby**> při zobrazení seznamu spárovaných zařízení zobrazíte následující možnosti:

- **Nový spárov. přístr.**: vyhledání nového zařízení Bluetooth
- **Připojit k audio zařízení**: spárovat se sluchátky nebo sadou do automobilu
- **Přiřadit zkr. jméno**: nastavení krátkého jména pro spárované zařízení
- **Autorizovaný**/**Neautorizovaný**: nastavení toho, zde se zařízení může připojovat automaticky nebo zda je nutné povolení
- **Odstranit**: odstranění zařízení ze seznamu
- **Odstranit vše**: odstranění všech zařízení ze seznamu
- **Konec**: zavření seznamu spárovaných zařízení

Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.
3. Přejděte na možnost **Přes Bluetooth** a stiskněte ◯.
4. Přejděte na spárované zařízení a stiskněte ◯.
5. Pokud je to nutné, zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Když se jiný přístroj pokusí připojit k vašemu, povolte připojení stisknutím <**Ano**>.
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijaté položky se umístí do schránky. Ikona označuje zprávy přijaté přes Bluetooth.

Aktivace režimu vzdálené SIM

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou handsfree, postupujte takto:

1. Připojte se ke svému přístroji z autorizované sady handsfree.
2. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Režim vzdálené SIM** → **Zapnutý**.

   Nyní můžete přes kartu SIM v přístroji volat a přijímat hovory pouze s připojenou sadou handsfree.

Chcete-li režim deaktivovat, stiskněte [ⓘ] → **Ukonč. rež. vzd. SIM**.

Připojení přes USB

Nastavení výchozí akce pro připojení USB

Nastavení výchozí akce, kterou přístroj provede při připojení přístroje k počítači datovým kabelem:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **USB**.
2. Nastavte výchozí režim USB (**Přehrávač médií**, **PC Studio** nebo **Přenos dat**).

Pokud vyberete možnost **Zeptat se při připoj.**, přístroj namísto použití výchozího režimu USB zobrazí při připojení výzvu k výběru režimu. Použijete-li toto nastavení, přístroj vyzve k výběru režimu USB při každém připojení k počítači.

Používání aplikace PC Studio

1. Změňte režim připojení USB na **PC Studio**.
2. Připojte přístroj k počítači datovým kabelem.
3. Spusťte aplikaci PC Studio a budete moci spravovat osobní data a mediální soubory.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace PC Studio.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Hudební soubory můžete zkopírovat do přístroje synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. Změňte režim připojení USB na **Přehrávač médií**.
2. Připojte přístroj k počítači datovým kabelem.

3. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
4. Zadejte název přístroje a klepněte na možnost **Dokončit**.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
7. Po dokončení synchronizace odpojte přístroj od počítače.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte do přístroje paměťovou kartu.
2. Změňte režim připojení USB na **Přenos dat**.
3. Připojte přístroj k počítači datovým kabelem.
4. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
6. Po dokončení odpojte přístroj od počítače.

Synchronizace přístroje

V této části naleznete informace o synchronizaci přístroje s daty v počítači nebo jiném bezdrátovém zařízení.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

Přístroj obsahuje synchronizační profil pro aplikaci PC Studio.

Vytvoření nového synchronizačního profilu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Synchron.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový synch. profil**.
3. Stisknutím <**Ano**> zkopírujte nastavení z existujícího profilu nebo stiskněte <**Ne**> a definujte nové nastavení.
4. Zadejte toto:
   - **Název synch. profilu**: zadání názvu pro profil
   - **Aplikace**: nastavení aplikací pro synchronizaci
   - **Nastavení spojení**: nastavení možností pro připojení k síti
5. Stisknutím <**Zpět**> nový profil uložíte.

Synchronizace dat

1. Připojte přístroj k jinému bezdrátovému zařízení Bluetooth (viz "Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth," ▶ 54).
2. Stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Synchron**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Synchronizovat**.
4. Je-li to nutné, přejděte na zařízení a stiskněte ◯.

   Přístroj zobrazuje průběh v dolní části displeje.

Po dokončení synchronizace můžete stisknutím <**Volby**> → **Zobrazit protokol** zobrazit seznam dat, která se změnila.

kapitola 6

Doplňkové programy

V této části naleznete informace o aplikacích Kalkulačka, Hodiny, Převodník, Voice Signal, GPS data a Orientační body.

Kalkulačka

Používání kalkulačky:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí alfanumerických tlačítek a navigačního tlačítka.

   Stisknutím [**#**] vložíte desetinnou čárku. Stisknutím [**C**] vymažete výsledek. Stisknutím [**✱**] přepnete funkce.

3. Stisknutím <**Volby**> při provádění výpočtů zobrazíte následující možnosti:
   - **Poslední výsledek**: vložení výsledku z posledního výpočtu
   - **Paměť**: uložení, vyvolání nebo vymazání dočasné paměti kalkulačky
   - **Smazat displej**: vymazání všech výpočtů na displeji

Hodiny

V aplikaci Hodiny můžete upravit nastavení hodin, nastavit budíky a vytvořit světové hodiny.

Změna nastavení hodin

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊡] → **Organizér** → **Hodiny**.

2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** (viz "Datum a čas," ▶ 77).

Nastavení nového budíku

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Hodiny**.
2. Přejděte doprava na zobrazení budíků.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nové buzení**.
4. Nastavte podrobnosti budíku.
5. Stiskněte <**Hotovo**>.

Vypnutí budíku

Když se rozezní budík, můžete jej vypnout stisknutím <**Stop**> nebo jej posunout stisknutím <**Odložit**>. Budík lze posunout maximálně pětkrát.

Aktuální nastavení profilu nemá vliv na hlasitost budíku.

Vytvoření světových hodin

Se světovými hodinami můžete sledovat čas v jiném městě nebo zemi.

Vytvoření světových hodin:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Hodiny**.
2. Přejděte doprava na světové zobrazení.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat město**.
4. Přejděte na město a stiskněte ◯ nebo jej vyhledejte v seznamu zadáním několika prvních písmen názvu města.
5. Další města můžete přidat opakováním kroků 3 a 4.
6. Po přidání všech měst stiskněte <**Konec**>.

Převodník

S převodníkem můžete převádět míry nebo měny. Chcete-li převádět měny, musíte nejdříve nastavit základní měnu a směnný kurz.

Přidání měn a směnných kurzů

Hodnota základní měny je vždy 1. Pro ostatní měny musíte zadat směnné kurzy podle vztahu k jedné jednotce základní měny. Směnné kurzy se často mění. Abyste zajistili přesný převod, musíte zadat aktuální směnný kurz.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Organizér** → **Převodník**.
2. Přejděte doprava, dokud se nezobrazí položka **Měna**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Kurzy měny**.
4. Přejděte na měnu a stiskněte <**Volby**> → **Přejmenovat měnu**.
5. Zadejte název základní měny a stiskněte ◯.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavit zákl. měnu**.
7. Potvrďte akci stisknutím ◯.

Přidání dalších měn a směnných kurzů:

1. Opakujte kroky 1 až 4 uvedené výše.
2. Zadejte název nové měny a stiskněte ◯.
3. Přejděte na novou měnu a zadejte směnný kurz.

Převod měn

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Organizér** → **Převodník**.
2. Přejděte doprava, dokud se nezobrazí položka **Měna**.

3. Přejděte dolů na položku **Jedn.** a přechodem doprava vyberte měnu k převodu.
4. Přejděte dolů na položku **Hodnota** a zadejte částku k převodu.
5. Přejděte dolů na položku **Jedn.** a přechodem doprava vyberte měnu, na kterou chcete částku převést.

   Přístroj zobrazí výsledek převodu.

Převod jednotek

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Organizér** → **Převodník**.
2. Přechodem doprava změňte typ míry.
3. Přejděte dolů na položku **Jedn.** a v případě potřeby změňte základní jednotku přechodem doprava.
4. Přejděte dolů na položku **Hodnota** a zadejte základní hodnotu.
5. Přejděte dolů na položku **Jedn.** a v případě potřeby změňte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést, přechodem doprava.

   Přístroj zobrazí výsledek převodu.

Voice Signal

Díky funkci Voice Signal můžete volat, vyvolat informace o kontaktu, spustit aplikace a odeslat textové zprávy hlasovými příkazy.

Vytáčení jmen

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⮔] → **Nástroje** → **Voice Signal**.

   Uslyšíte pokyn "Say a command (Řekněte příkaz)".
2. Po zvukovém signálu řekněte "Call (Volat)" a potom jméno osoby uložené v Kontaktech.

3. Pokud jsou k dispozici podobná jména, přístroj zobrazí 3 nejlepší kandidáty a potom přečte jméno a číslo, které nejlépe odpovídá vašemu příkazu.
4. Pokud nejde o jméno nebo číslo, které jste chtěli, řekněte "No (Ne)" a potom opakujte postup, dokud neuslyšíte požadovanou položku.
5. Pokud uslyšíte odpovídající jméno, řekněte "Yes (Ano)".

Hledání kontaktů

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Nástroje** → **Voice Signal**.

   Uslyšíte pokyn "Say a command (Řekněte příkaz)".
2. Po zvukovém signálu řekněte "Look up (Vyhledat)" a potom celé jméno karty kontaktu (jméno a potom příjmení).
3. Pokud jsou k dispozici podobná jména, telefon zobrazí 3 nejlepší kandidáty a potom přečte jméno a číslo, které nejlépe odpovídá vašemu příkazu.
4. Pokud nejde o požadované jméno nebo typ, řekněte "No (Ne)" a potom opakujte postup, dokud neuslyšíte požadovanou položku.
5. Pokud uslyšíte odpovídající jméno, řekněte "Yes (Ano)".

Spuštění aplikací hlasem

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Nástroje** → **Voice Signal**.

   Uslyšíte pokyn "Say a command (Řekněte příkaz)".
2. Řekněte "Open (Otevřít)" a potom název aplikace.

Odeslání textové zprávy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **Voice Signal**.

   Uslyšíte pokyn "Say a command (Řekněte příkaz)".

2. Řekněte "Send SMS (Poslat SMS)" a potom jméno příjemce.

   Po otevření editoru se zadaným příjemcem zadejte text zprávy.

GPS data

Můžete zobrazit GPS data, která vám pomohou s navigací, ukáží vaši polohu a sledují cestu. Než budete moci použít GPS data, musíte aktivovat způsob určování polohy přes bezdrátové připojení Bluetooth nebo připojení k bezdrátové síti.

Informace o mobilní navigaci naleznete na adrese http://samsung.navigon.com. Dostupnost závisí na zemi a poskytovateli služeb.

Aktivace způsobu určování polohy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **GPS data**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení polohy**.
3. Přejděte na způsob určování polohy (**Integrované GPS**, **Bluetooth GPS** nebo **Podle sítě**) a stiskněte <**Volby**> → **Zapnout**.

Nastavíte-li možnost Bluetooth GPS, musíte provést spárování se zařízením Bluetooth (viz "Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth," ▶ 54). Po aktivaci způsobu určování polohy se přístroj pokusí navázat toto připojení při spuštění funkce GPS data.

Navigace s funkcí GPS data

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **GPS data**.
2. Přejděte na možnost **Navigace** a stiskněte ◯.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavit cíl cesty** → **Souřadnice**.
4. Zadejte zeměpisnou šířku a délku cíle cesty a stiskněte ◯.

   Přístroj zobrazí směr k vašemu cíli, vaši aktuální rychlost a dobu cesty.
5. Chcete-li GPS navigaci vypnout, stiskněte <**Volby**> → **Ukončit navigaci**.

Zobrazení aktuální polohy

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **GPS data**.
2. Přejděte na možnost **Poloha** a stiskněte ◯.

Sledování informací o cestě

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **GPS data**.
2. Přejděte na možnost **Vzdálenost** a stiskněte ◯.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Start**.

   Přístroj bude sledovat informace o cestě, včetně vzdálenosti, času a rychlosti.
4. Chcete-li sledování informací o cestě vypnout, stiskněte <**Volby**> → **Stop**.

Orientační body

Pomocí funkce Orientační body můžete uložit aktuální polohu nebo ručně zadat nová místa.

Přidání orientačního bodu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Nástroje** → **Orient. b.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový orientační bod** → **Aktuální poloha** nebo **Zadat manuálně**.

   Aby bylo možné přidat aktuální polohu automaticky, přístroj musí mít k dispozici aktivní připojení.

3. V případě potřeby zadejte podrobnosti o orientačním bodu.
4. Po zadání informací stiskněte <**Hotovo**>.

kapitola 7

Správci

Naučte se spravovat soubory, aplikace, konfigurace přístroje, aktivační klíče a připojení.

Správce souborů

Pomocí funkce Správce souborů můžete hledat a organizovat soubory a složky.

Hledání souboru nebo složky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Spr. soub.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Hledat**.
3. Přejděte na typ paměti a stiskněte ◯.
4. Zadejte text do pole hledání a stiskněte ◯.
5. Chcete-li otevřít soubor nebo složku z výsledků hledání, přejděte na soubor nebo složku a stiskněte ◯.

Vytvoření nové složky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Spr. soub.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nová složka**.
3. Zadejte název složky a stiskněte ◯.

Přesunutí souboru do složky

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⌂] → **Organizér** → **Spr. soub.**.
2. Přejděte na soubor nebo složku a stiskněte <**Volby**> → **Přesun. do složky**.
3. Přejděte na složku a stiskněte ◯.

4. V případě potřeby přejděte na vnořenou složku a stiskněte ◯.
5. Stiskněte ◯.

Správce aplikací

Váš přístroj podporuje aplikace vytvořené pro operační systém Symbian OS a platformu Java, Micro Edition (J2ME™). Přístroj nebude podporovat aplikace vytvořené pro jiné operační systémy nebo platformy Java (včetně platformy PersonalJava™). Informace o stahování aplikací do přístroje naleznete v části "Stahování souborů z webu," ▶ 53.

Instalace nové aplikace

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Instalace** → **Spr. aplik**.
2. Přejděte na aplikaci a stiskněte <**Volby**> → **Instalovat**.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Správce aplikací se během instalace automaticky pokusí ověřit digitální podpisy aplikací a certifikáty a zobrazí upozornění v případě, že aplikace nebudou splňovat běžné bezpečnostní požadavky. Abyste ochránili svůj přístroj a data, neinstalujte aplikace bez platných digitálních podpisů nebo certifikátů.

Změna možností instalace

Při zobrazení menu Správce aplikací zobrazíte stisknutím <**Volby**> → **Nastavení** následující možnosti:

- **Instalace softwaru**: nastavení povolení nebo blokování instalací
- **Ověřit certif. online**: nastavení kontroly online certifikátů při instalaci aplikací
- **Výchozí web. adresa**: nastavení výchozí webové adresy pro kontrolu online certifikátů

Odebrání aplikace

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Instalace** → **Spr. aplik**.
2. Přejděte na aplikaci a stiskněte <**Volby**> → **Odebrat**.
3. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.

Správce přístroje

Tato funkce závisí na síti a váš poskytovatel služeb ji nemusí nabízet. Je-li k dispozici, funkce Správce přístroje umožňuje vašemu poskytovateli služeb pomoci vám s konfigurací přístroje. Před tím, než budete moci zahájit konfigurační relaci, musíte definovat profil serveru.

Definice profilu serveru

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Nástroje** → **Spr. příst.**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový profil serveru**.
3. Nastavte následující možnosti serveru podle pokynů od poskytovatele služeb:
   - **Název serveru**: název serveru
   - **ID serveru**: nastavení identifikátoru vzdáleného serveru
   - **Heslo serveru**: nastavení hesla, které musí správce přístroje použít při synchronizaci přístroje
   - **Přístupový bod**: nastavení přístupového bodu
   - **Hostitelská adresa**: nastavení webové adresy hostitelského serveru
   - **Port**: nastavení portu, který správce přístroje použije

- **Uživatelské jméno**: nastavení uživatelského jména pro tento profil
- **Heslo**: nastavení uživatelského hesla pro tento profil
- **Povolit konfiguraci**: povolení konfigurace přístroje ze strany serveru
- **Aut. potvr. vš. požad.**: nastavení automatického příjmu nových konfiguračních požadavků
- **Autentifikace sítě**: nastavení požadování ověření sítě

4. Po nastavení možností stiskněte <**Zpět**>.

Zahájení konfigurační relace

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **Spr. příst.**.
2. Přejděte na profil serveru a stiskněte <**Volby**> → **Zahájit konfiguraci**.
3. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.
4. V případě potřeby přejděte na přístupový bod a stiskněte ◯.

Správce aktivačních klíčů

Při stahování digitálního obsahu může být nutné zakoupit na webové stránce aktivační klíč, který umožňuje přístup k souboru.

Zobrazení aktivačních klíčů

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **Aktiv. klíče**.
2. Přejděte na složku a stiskněte ◯:
   - **Platné klíče**: všechny platné aktivační klíče
   - **Neplatné klíče**: aktivační klíče, jejichž platnost vypršela

- **Nepoužité klíče**: aktivační klíče mediálních souborů, které již nejsou uloženy v zařízení

3. Přejděte na aktivační klíč a stiskněte ◯.

Obnovení aktivačního klíče, jehož platnost vypršela

Když vyprší platnost aktivačního klíče, musíte zakoupit dodatečná práva, abyste mohli mediální soubor používat.

Obnovení aktivačního klíče, jehož platnost vypršela:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Nástroje** → **Aktiv. klíče**.
2. Přejděte na položku **Neplatné klíče** a stiskněte ◯.
3. Přejděte na aktivační klíč a stiskněte <**Volby**> → **Získat nový klíč**.
4. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.
5. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Správce paměťové karty

Se správcem paměťové karty můžete zálohovat a obnovovat data, zajistit paměťovou kartu heslem nebo zobrazit podrobnosti o paměti. Před prvním použitím paměťové karty ji musíte naformátovat.

Formátování paměťové karty

Váš přístroj podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32.

1. Vložte paměťovou kartu (viz Stručná příručka).
2. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Organizér** → **Paměť**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Formát. pam. kartu**.
4. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.

Zálohování dat na paměťovou kartu

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Organizér** → **Paměť**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Záloh. pam. telefonu**.
3. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.

Obnovení dat z paměťové karty

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Organizér** → **Paměť**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Obnovit z karty**.
3. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.

Zajištění paměťové karty heslem

Přístroje, které nepodporují tuto funkci, například počítače, nemohou kartu číst, když je zajištění heslem aktivní. Abyste mohli kartu použít s těmito zařízeními, odstraňte zajištění heslem.

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Organizér** → **Paměť**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavit heslo**.
3. Zadejte a potvrďte heslo (maximálně 8 znaků).
4. Chcete-li heslo odstranit, stiskněte <**Volby**> → **Odstranit heslo**. Přístroj znovu zobrazí výzvu k zadání a potvrzení hesla.

Zobrazení podrobností o paměti

Zobrazení informací o využité a dostupné paměti na paměťové kartě:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⏎] → **Organizér** → **Paměť**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Detaily paměti**.

Správce připojení

Se správcem připojení můžete prohlížet podrobnosti o datových připojeních a zavírat otevřená připojení.

Zobrazení podrobností o připojení

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Spr. spoj.**.
2. Přechodem na připojení a stisknutím <**Volby**> → **Detaily** zobrazíte následující možnosti:
   - **Název**: aktuální přístupový bod nebo modem (při používání vytáčeného připojení)
   - **Nosič**: typ datového připojení
   - **Stav**: stav připojení
   - **Celkem**: celkové množství přijatých a odeslaných dat
   - **Přijato**: množství přijatých dat
   - **Odesl.**: množství odeslaných dat
   - **Délka**: doba, po kterou bylo připojení aktivní
   - **Rychlost**: aktuální rychlosti odesílání a stahování
   - **Př. body**: název používaného přístupového bodu
   - **Sdíleno**: počet aplikací používajících stejné připojení

Ukončení aktivního připojení

1. V pohotovostním režimu stiskněte [⊞] → **Připojení** → **Spr. spoj.**.
2. Přejděte na připojení a stiskněte <**Volby**> → **Odpojit**.
3. Potvrďte stisknutím <**Ano**>.

kapitola 8

Nastavení

V této části naleznete informace o nastavení přístroje. Přístup k nastavení přístroje:

1. V pohotovostním režimu stiskněte [▭] → **Nastavení**.
2. Přejděte na kategorii (**Obecné**, **Telefon**, **Připojení** nebo **Aplikace**) a stiskněte ◯.

Některá nastavení můžete také otevřít z jiných menu: stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.

Obecné nastavení

Přizpůsobení

Upravte si vzhled a chování displeje, pohotovostní režim, tóny a jazyk (informace o nastavení **Motivy** naleznete ve stručné příručce).

Displej

- **Jas** – nastavení jasu displeje
- **Velikost písma** – nastavení velikosti textu na displeji
- **Pozdrav nebo logo** – nastavení textu nebo obrázku, který se zobrazí při zapnutí přístroje
- **Doba podsvícení** – nastavení prodlevy před ztlumením podsvícení
- **Doba ztlumení** – nastavení prodlevy před zhasnutím ztlumeného podsvícení

Pohotovostní režim

- **Akt. poh. rež.** – v pohotovostním režimu se zobrazují zkratky k aplikacím a události kalendáře
- **Kláves. zkratky** – nastavení klávesových zkratek pro pohotovostní režim

- **Aplik. aktiv. poh. rež.** – nastavení zobrazení zkratek aplikací v pohotovostním režimu

Tóny

- **Vyzváněcí tón** – nastavení vyzvánění pro příchozí hovory
- **Tón videohovoru** – nastavení vyzvánění pro příchozí videohovory
- **Typ vyzvánění** – nastavení typu vyzvánění
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavení hlasitosti pro vyzvánění a upozornění na zprávy
- **Tón oznámení zprávy** – nastavení tónu pro příchozí textové a multimediální zprávy
- **Tón oznám. e-mailu** – nastavení tónu pro příchozí e-mailové zprávy
- **Tón upoz. v kalendáři** – nastavení tónu pro události v kalendáři
- **Tón budíku** – nastavení tónu pro budík
- **Vibrace** – nastavení vibrací pro příchozí hovory a textové a multimediální zprávy
- **Tóny klávesnice** – nastavení hlasitosti tónů klávesnice
- **Tóny výstrahy** – aktivace výstražných tónů (například při nízkém napětí baterie)

Jazyk

- **Jazyk telefonu** – nastavení zobrazeného jazyka (pro všechna menu a aplikace)
- **Jazyk psaní** – nastavení jazyka pro psaní zpráv (pro všechny textové editory a slovníky)
- **Prediktivní text** – zapnutí nebo vypnutí funkce Prediktivní text (pro všechny textové editory)

Datum a čas

Upravte si vzhled a chování data, času a budíků.

- **Čas** – nastavení aktuálního času (stisknutím [**C**] přepnete mezi dopolednem a odpolednem)
- **Časová zóna** – nastavení časového pásma
- **Datum** – nastavení aktuálního data
- **Formát data** – nastavení formátu data
- **Oddělovač data** – nastavení oddělovače data
- **Formát času** – nastavení formátu času
- **Oddělovač času** – nastavení oddělovače času
- **Typ hodin** – nastavení zobrazeného typu hodin
- **Tón budíku** – nastavení tónu pro budík
- **Odložení buzení** – nastavení prodlevy pro opakování buzení
- **Pracovní dny** – nastavení dní v týdnu, ve kterých bude budík zvonit
- **Čas operátora sítě** – nastavení automatické aktualizace času a data sítí

Příslušenství

Nastavte zařízení tak, aby jako výchozí příslušenství používalo sluchátka nebo bezdrátovou sadu do automobilu: stiskněte <**Volby**> → **Nastavit jako výchozí**. Pro příslušenství můžete změnit následující nastavení:

- **Výchozí profil** – nastavení výchozího profilu pro příslušenství
- **Automatický příjem** – nastavení příslušenství tak, aby automaticky přijímalo příchozí hovory (když je připojeno k přístroji)

Zabezpečení

Nastavte bezpečnostní kódy a spravujte bezpečnostní certifikáty a bezpečnostní moduly.

Telefon a SIM karta

- **Požadovat PIN kód** – nastavení přístroje tak, aby vyžadoval kód PIN při každém zapnutí
- **PIN kód** – nastavení kódu PIN pro přístroj
- **PIN2 kód** – nastavení kódu PIN2 (dodaný s některými kartami SIM)
- **Prodl. aut. zámku telef.** – nastavení doby, po které se přístroj automaticky zamkne
- **Zamykací kód** – nastavení zamykacího kódu pro přístroj
- **Zamk. při změně SIM k.** – přístroj se automaticky zamkne při výměně karty SIM
- **Uzavřená skupina** – přístroj umožní pouze hovory s vybranou skupinou
- **Potvrdit apl. SIM** – přístroj zobrazí potvrzující zprávu při použití služby SIM

Správa certifikátů

Váš přístroj používá digitální certifikáty k ověření identity a pravosti různých online služeb a softwaru. Tyto certifikáty pomáhají zabezpečit vaše osobní údaje a pomáhají vám vyhnout se virům a jinému nebezpečnému softwaru. V části Správa certifikátů si můžete prohlédnout podrobnosti certifikátu, odstranit certifikáty nebo změnit následující nastavení důvěryhodnosti:

- **Internet** – přístroj bude ověřovat webové servery, které používají tento certifikát
- **Kontr. certif. online** – přístroj bude kontrolovat certifikáty proti seznamu odvolaných certifikátů
- **VPN** – přístroj bude ověřovat připojení sítě VPN, která používají tento certifikát

Modul zabezpečení

Správa modulů zabezpečení v přístroji.

Orig. nastavení

Obnovení výchozích hodnot nastavení. Při obnovení původního stavu přístroje musíte zadat zamykací kód. Po zadání kódu se přístroj restartuje.

Poloha

Ovládání způsobů a serverů, které přístroj používá k získání informací o poloze.

Metody polohy

- **Integrované GPS** – přístroj bude k získávání informací o poloze používat interní GPS modul
- **Bluetooth GPS** – přístroj bude k získávání informací o poloze používat Bluetooth modul
- **Podle sítě** – přístroj bude k získávání informací o poloze používat mobilní síť

Server zjišť. polohy

- **Přístupový bod** – nastavení přístupového bodu serveru zjišťování polohy
- **Adresa serveru** – nastavení webové adresy serveru zjišťování polohy

Nastavení telefonu

Volání

Určete, jak bude přístroj nakládat s hovory pomocí nastavení ID volajícího, čekajícího hovoru, rychlé volby a dalších nastavení.

- **Odeslání mého ID** – vaše ID bude odesláno podle vašeho nastavení nebo nastavení sítě
- **Čekání hovoru** – nastavení upozornění na příchozí hovor, když máte jiný hovor

- **Odmítn. hovor se SMS** – volajícím, které odmítnete, bude odeslána textová zpráva
- **Text zprávy** – nastavení zprávy, která se odešle odmítnutým volajícím
- **Obr. ve videohovoru** – nastavení obrázku, který se použije během videohovoru
- **Aut. opak. vytáčení** – nespojené volání se bude automaticky opakovat
- **Ukázat délku hovoru** – zobrazení délky hovoru
- **Informace o hovoru** – zobrazení informací po hovoru
- **Zrychlená volba** – povolení rychlé volby
- **Příjem všemi kl.** – příjem hovoru libovolným tlačítkem (kromě [ⓘ] a [☎])
- **Upozornění během hov...** – nastavení upozornění na přijetí zprávy během hovoru
- **Boční tlačítko hlasitosti** – stisknutím tlačítka [hlasitost], když vám někdo volá, buď ztlumíte vyzvánění, nebo odmítnete volání
- **Vysunutí** – příjem hovoru otevřením přístroje
- **Dolů** – nastavení toho, zda se bude pokračovat v činnosti po zavření přístroje či nikoli

Přesm. hovoru

Přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo. Při přesměrování hovorů musíte zadat cílové číslo nebo dobu prodlevy pro přesměrované hovory.

Hlasové hovory

- **Všechny hlasové hovory** – budou přesměrovány všechny hlasové hovory
- **Je-li obsazeno** – přesměrování hovorů, když máte jiný hovor
- **Pokud nepřijímá** – přesměrování hovorů, když hovor nepřijmete

- **Je-li mimo dosah** – přesměrování hovorů, když jste v oblasti bez signálu
- **Není-li dostupný** – přesměrování hovorů, když je přístroj vypnutý

Datová volání a videohovory

- **Všechna datová volání a videohovory** – budou přesměrována všechna datová volání a videohovory
- **Je-li obsazeno** – přesměrování hovorů, když máte jiný hovor
- **Pokud nepřijímá** – přesměrování hovorů, když hovor nepřijmete
- **Je-li mimo dosah** – přesměrování hovorů, když jste v oblasti bez signálu
- **Není-li dostupný** – přesměrování hovorů, když je přístroj vypnutý

Blokov. hovoru

- **Odchozí hovory** – blokování všech odchozích hovorů
- **Mezinárodní hovory** – blokování všech mezinárodních čísel
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** – blokování mezinárodních hovorů do jiných zemí, než je vaše domovská země
- **Příchozí hovory** – blokování všech příchozích hovorů
- **Příchozí hovory při roamingu** – blokování příchozích hovorů, když jste v zahraničí

Síť

Ovládání režimů sítě a způsobů výběru.

- **Režim sítě** – nastavení provozu v sítích UMTS nebo GSM nebo v obou sítích (Duální režim)

- **Volba operátora** – automatický nebo ruční výběr seznamu mobilních sítí

> Abyste se mohli připojit k jiné síti, musíte vybrat takovou, která má smlouvu o roamingu s vaší domovskou sítí.

- **Informace o buňce** – oznámení toho, že se přístroj používá v síti obsahující mikrobuňky
- **Nastavení operátora** – kontrola poskytovatele služeb podle používané karty SIM

Nastavení připojení

Bluetooth

Ovládání bezdrátové funkce Bluetooth.

- **Bluetooth** – zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
- **Viditelnost mého tel.** – nastavení toho, zda bude přístroj viditelný nebo skrytý pro jiná zařízení Bluetooth, a toho, jak dlouho bude viditelný
- **Název mého telefonu** – nastavení názvu přístroje
- **Režim vzdálené SIM** – aktivace režimu vzdálené SIM, aby bylo možné volat ze sady Bluetooth handsfree připojené k přístroji

USB

Určete způsob, kterým se bude přístroj chovat při připojení k počítači.

- **USB režim** – k dispozici jsou nastavení **Přehrávač médií** (pro synchronizaci s aplikací Windows Media Player kvůli kopírování mediálních souborů), **PC Studio** (pro synchronizaci souborů s aplikací PC Studio) a **Přenos dat** (pro přenos souborů pomocí paměťové karty)

- **Zeptat se při připoj.** – zobrazení výzvy k výběru režimu při připojení k počítači

Přístupové body

Ovládání připojení přístupových bodů, hesel a domovských stránek.

- **Název připojení** – nastavení názvu pro připojení přístupového bodu
- **Datový nosič** – nastavení typu přenosu dat
- **Název přístup. bodu** – nastavení webové adresy pro přístupový bod
- **Uživatelské jméno** – nastavení uživatelského jména
- **Vyžadovat heslo** – nastavení výzvy k zadání hesla při připojení k přístupovému bodu
- **Heslo** – nastavení hesla pro přístupový bod
- **Autentifikace** – nastavení režimu ověření
- **Domovská stránka** – nastavení domovské stránky pro přístupové body, které se připojují k webovým službám

Pro přístupové body můžete také definovat další nastavení: stiskněte <**Volby**> → **Pokročilá nastavení**.

- **Typ sítě** – nastavení typu sítě (IPv6 nebo IPv4)
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) – nastavení IP adresy přístroje
- **DNS adresa** (IPv4) – nastavení adres primárního a sekundárního serveru DNS nebo nastavení hodnoty 0.0.0.0 pro automatické zjištění
- **DNS adresa** (IPv6) – nastavení adres primárního a sekundárního serveru DNS nebo nastavení hodnoty **Automatické** (použít automatické zjištění) nebo **Dobře známé** (použít dobře známé adresy IPv6)

- **Adr. proxy serveru** – nastavení IP adresy serveru proxy
- **Číslo portu proxy** – nastavení čísla portu serveru proxy

Paketová data

Ovládání připojení paketových dat při používání sítě GPRS.

- **Spojení paket. daty** – nastavení otevření připojení paketových dat **Podle potřeby** (když aplikace potřebuje odeslat paketová data) nebo **Je-li dostupné** (kdykoli je připojení paketových dat v síti GPRS k dispozici)
- **Přístupový bod** – nastavení názvu přístupového bodu pro odesílání paketových dat do počítače (viz nápověda aplikace PC Studio)
- **Vysokor. paket. přístup** – nastavení zařízení, aby používalo vysokorychlostní paketové připojení

Konfigurace

Zobrazení konfigurací sítě přijatých od poskytovatele služeb. Chcete-li konfigurace použít, stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Řízení APN

Nastavte využití připojení paketových dat, pokud karta SIM podporuje řídicí službu přístupových bodů. Chcete-li zapnout nebo vypnout tuto službu nebo změnit povolené přístupové body, stiskněte <**Volby**>.

Nastavení aplikací

RealPlayer

Určete, jak se má aplikace RealPlayer chovat při přehrávání videozáznamů a médií přenášených z Internetu.

Video

- **Kontrast** – nastavení kontrastu pro přehrávání videa
- **Opakování** – nastavení opakovaného přehrávání videa

Streamování (Proxy)

- **Použít proxy** – nastavení použití serveru proxy

Streamování (Síť)

- **Vých. přístupový bod** – nastavení výchozího přístupového bodu
- **Čas online** – nastavení doby, po kterou zůstane aktivní připojení k Internetu, když aplikace RealPlayer není aktivní
- **Nejnižší UDP port** – nastavení dolního limitu pro rozsah portů serveru
- **Nejvyšší UDP port** – nastavení horního limitu pro rozsah portů serveru

Foto-Video

Určete, jak se má fotoaparát chovat při pořizování fotografií a videozáznamů.

Fotografie

- **Kvalita fotografie** – nastavení vysoké, normální nebo základní kvality snímků
- **Ukázat fotografii** – zobrazení náhledu snímku před návratem do režimu fotoaparátu
- **Rozlišení fotografie** – nastavení rozlišení pro nové snímky
- **Vých. název fotogr.** – nastavení výchozího názvu pro nové snímky
- **Použitá paměť** – nastavení umístění pro uložení nových snímků
- **Expozimetr** – nastavení maticového, bodového nebo středového měření expozice

Video

- **Délka** – nastavení nahrávání krátkých videozáznamů nebo videozáznamů o maximální délce
- **Rozlišení videa** – nastavení rozlišení pro nová videa
- **Výchozí název videa** – nastavení výchozího názvu pro nová videa
- **Použitá paměť** – nastavení umístění pro uložení nových videozáznamů

Záznamník

Ovládání kvality a umístění zvukových klipů.

- **Kvalita nahrávky** – nastavení vysoké kvality klipů nebo klipů kompatibilních se zprávami MMS
- **Použitá paměť** – nastavení umístění pro uložení nových zvukových klipů

Spr. aplikací

Určete způsob, kterým se bude přístroj chovat při instalaci nových aplikací.

- **Instalace softwaru** – nastavení toho, zda bude možné instalovat pouze programy s podepsanými bezpečnostními certifikáty (Pouze podepsané) nebo všechny programy
- **Ověřit certif. online** – aplikace musí projít kontrolou bezpečnostního certifikátu
- **Výchozí web. adresa** – nastavení výchozí webové adresy, která se použije při kontrole bezpečnostních certifikátů

Protokol

Nastavte, jako dlouho bude protokol uchovávat informace o hovorech a paketových datech.

kapitola 9

Řešení problémů

Máte-li s přístrojem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Kontaktování servisu

Pokud jste již vyzkoušeli řešení nabízená v části řešení problémů a máte s přístrojem stále problémy, poznamenejte si následující informace a obraťte se na místního prodejce nebo poprodejní servis Samsung:

- Modelové číslo přístroje
- Sériové číslo přístroje
- Jasný popis problému

Při kontaktování společnosti Samsung použijte kontaktní telefonní čísla, webové adresy a poštovní adresy určené pro zemi, ve které bydlíte.

Po zapnutí přístroje se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
Zamknuto	Je aktivní automatický zámek. Abyste mohli přístroj použít, musíte stisknout <**Uvolnit**> a zadat kód. Vypnutí automatického zámku: 1. Stiskněte [ ] → **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení** → **Telefon a SIM karta**. 2. Nastavte položku Prodl. aut. zámku telef. na hodnotu **Žádná**.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN kód	Při prvním použití přístroje, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Vypnutí požadavku na zadání kódu PIN: 1. Stiskněte [⊞] → **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení** → **Telefon a SIM karta**. 2. Nastavte položku PIN kód na hodnotu **Ne**.
PIN kód blokován. Zadejte PUK kód	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.
- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste bezpečnostní kód nebo kód PIN nebo PUK

Výchozí zamykací kód je **00000000**. Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo ztratíte, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte tlačítko [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu telefonu v horní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá přístroj více energie a může se zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Přístroj vás vyzval k odstranění dat

Je k dispozici málo paměti. Přesuňte data na paměťovou kartu nebo odstraňte staré položky z aplikací.

Aplikace se zastavila (neodpovídá)

1. Stisknutím a podržením [⊟] otevřete seznam aplikací.
2. Přejděte na aplikaci, která se zastavila, a stiskněte [**C**] a potom <**Ano**>.
3. Spusťte aplikaci znovu.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda viditelnost přístrojů není nastavena na hodnotu **Nezobrazovat**.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Rejstřík

Adobe Reader, 47

aktivační klíče, 71

aplikace
- instalace, 69
- ověřování certifikátů, 69
- podporované, 69
- změna možností, 69

Bluetooth
- aktivace, 54
- odesílání dat, 56
- příjem dat, 56
- připojení k jiným zařízením, 54
- změna možností, 55

certifikáty, 78

datum a čas, 77

displej, 75

Flash přehrávač *viz média*

Galerie *viz média*

GPS
- aktivace způsobů určování polohy, 65
- navigace, 66
- sledování informací o cestě, 66

hodiny
- nastavení budíku, 61
- vypnutí budíku, 61
- vytvoření světových hodin, 61
- změna nastavení, 60

hudební přehrávač
uložení souborů do hudební knihovny, 32
uložení souborů do přístroje, 32
vytvoření seznamu skladeb, 33

jazyk, 76

Kalendář
vypnutí upozornění na událost, 45
vytvoření událostí, 44
změna možností, 45
změna zobrazení, 44

kontakty
hledání karet kontaktů, 41
přiřazení čísel rychlé volby, 42
přiřazení výchozích čísel nebo adres, 42
přirazení vyzváněcích tónů, 42
synchronizace, 43
vytváření karet kontaktů, 40
vytváření skupin kontaktů, 43

média
nahrávání zvukových klipů, 38
otevření souborů v Galerii, 36
přehrávání mediálních souborů, 36, 38
přehrávání souborů Flash, 37
přehrávání zvukových klipů, 38
přístup k obsahu přenášenému z Internetu, 37, 38

orientační body, 67

paketová data, 27, 84

paměťové karty
formátování, 72
obnovení dat, 73
ochrana, 73
zálohování dat, 73

PC Studio
instalace, 39

nastavení režimu USB, 57
používání, 57

PDF *viz Adobe Reader*

převodník
nastavení směnných kurzů, 62
převádění jednotek, 63
převádění měn, 62
přidání měn, 62

pohotovostní režim, 75

příslušenství, 77

přístupové body, 83

poznámky
synchronizace, 48
vytváření poznámek, 47

Quickoffice
aktualizace quickoffice, 46
otevření dokumentů, 45

RealPlayer *viz média*

rekordér *viz média*

soubory a složky
hledání, 68
přesunutí, 68
správce souborů, 68
vytváření nových složek, 68

správce přístroje
definice profilů serveru, 70
zahájení konfigurace, 71

tóny, 76

Voice Signal, 63

volání
- přesměrování, 11, 80
- vložení mezery, 10
- vytáčení, 10
- zákaz (blokování), 12, 81
- zobrazení posledních odchozích hovorů, 11
- zobrazení zmeškaných hovorů, 11

zabezpečení, 78

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics,**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-i560

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Rádio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.17 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Czech. 03/2008. Rev. 1.0