SENCOR®

ELEMENT 10.1 V2

TABLET

USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

Obsah

1. Důležité bezpečnostní instrukce 2
2. Vlastnosti a funkce 6
3. Popis přístroje 7
4. Základní ovládání 8
   - 4.1. Zapnutí/vypnutí a deaktivace zámku 8
   - 4.2. Úspora energie a režim zámku 8
   - 4.3. Dobíjení 8
   - 4.4. Připojení k počítači a přenos souborů 9
   - 4.5. Použití dotykové obrazovky 9
   - 4.6. G-Senzor 9
   - 4.7. Problémy s načítáním 10
   - 4.8. Text 10
5. Hlavní obrazovka 11
   - 5.1. Základní obrazovka 11
   - 5.2. Menu 11
   - 5.3. Přidat, přesunout, vymazání ikony (zástupce) 12
6. Instalace aplikace 13
   - 6.1. Způsoby nahrávání aplikace 13
   - 6.2. Instalace 13
   - 6.3. Odstranění aplikace 13
7. Webové rozhraní 14
   - 7.1. Nastavení 14
   - 7.2. WIFI připojení 14
   - 7.3. 3G připojení 14
   - 7.4. Internetový vyhledávač 15
8. Přehrávání z Multimédií 16
   - 8.1. Hudba 16
   - 8.2. Video 16
   - 8.3. HDMI výstup 16
   - 8.4. Prohlížeč snímků 16
   - 8.5. Fotoaparát 17
   - 8.6. Záznam 17
   - 8.7. Kalkulačka 17
   - 8.8. Hodiny 17
   - 8.9. Správce souborů 18
9. Funkce OTG 19
10. Základní nastavení 20
11. Element 10.1 V2 BT Keyboard 23
12. Řešení potíží 26
13. Technické specifikace 28

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazujeme si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

SENCOR®

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.
Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.



- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Poznámky k USB konektoru:
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky MicroSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy MicroSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

2. Vlastnosti a funkce

- 10,1palcový dotykový HD displej s rozlišením 1280x800 pixelů
- Fotoaparát – přední (0,3 MP), zadní (volitelný; 2 MP)
- Podpora funkce OTG; prostřednictvím OTG připojte USB disk, externí přenosný hard disk nebo jiná paměťová USB zařízení určená k přenosu dat. (Pokud použijete externí přenosný hard disk, je třeba, aby byl napájen z vlastního zdroje. V opačném případě může dojít k poškození přístroje).
- Přístup k internetu. Podpora Wi-Fi, můžete tak využít služeb internetu kdekoliv a kdykoliv.
- Senzor gravitace (G - senzor), navíc funkci přepínání horizontálního / vertikálního zobrazení můžete rozšířit o další funkce, jako jsou otáčení textu, přepínání skladeb nebo zábavné hry apod., nahráním jiných softwarů.
- Díky operačnímu systému Google Android a možnosti rozšíření funkcí si můžete vytvořit vlastní prostor pro své aplikace.
- Podpora APK instalace a aplikace, můžete si stáhnout a nainstalovat nový software z Android Market do svého přístroje nebo počítače.
- Díky tomuto přístroji budete moci spojit obchod a zábavu prostřednictvím široké nabídky funkcí, jako jsou e-mail, word, internetový vyhledávač, zprávy, příjem zpráv, finančnictví, blog, online hry, online video, burza cenný papírů, předpověď počasí, přenosná TV a další.
- Podpora: MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG, apod.
- Podpora FULL HD video dekódování (1080P, 720P, 480P); video formáty: MKV, AVI, RM / RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV, apod.
- Prohlížení snímků; podpora JPG, JPEG, BMP, PNG, apod.
- Podpora Micro SDHC karet s kapacitou až do 32 GB.
- Možnost osobního nastavení jasu, zapnutí / vypnutí zvuku tlačítek, změna pozadí apod.
- Multi jazyková podpora

3. Popis přístroje



1. **Přední kamera**
2. **Tlačítko** V-: snížení hlasitosti
3. **Tlačítko** V+: zvýšení hlasitosti
4. **Tlačítko** ⏻ **(Hlavní vypínač)** – stisknutím a podržením přístroj zapnete; pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko pro jeho vypnutí. Stiskněte tlačítko krátce pro zamčení tlačítek a obrazovky.
5. **microSD slot**
6. **HDMI jack**
7. **USB port**
8. **DC jack**: 9V adaptér stejnoměrného napětí
9. **Zdířka pro připojení sluchátek**
10. **Zdířka mikrofonu MIC**

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí/vypnutí a deaktivace zámku

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze tlačítko ⏻ asi na 3 sekundy pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroj může určitý okamžik trvat, proto vyčkejte, až se přístroj zapne. Jedná se o normální jev.
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte tlačítko ⏻ asi na 5 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Vyberte „**Power off**" pro vypnutí přístroje, vyberte „**Cancel**" pro zrušení operace.

Poznámka:
Pokud je již akumulátorový blok zcela vybitý, zazní varovný signál. Připojte napájecí adaptér pro zaházení nabíjení, přístroj se automaticky vypne. Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte stav akumulátorového bloku.

V zamčeném stavu LCD obrazovky, trvá zapnutí asi 100 sekund. Táhněte ikonou směrem k ikoně fotoaparátu pro pořízení snímků, nebo táhněte ikonou směrem k zámku pro odemčení přístroje.

4.2. Úspora energie a režim zámku

V případě nepoužívání se systém automaticky uvede do režimu úspory energie. Stiskněte tlačítko ⏻ pro zapnutí obrazovky. Systém po 1 sekundě zobrazí režim odemknutí. Táhněte prstem směrem k ikoně pro odemčení přístroje.

Poznámka:
V režimu úspory energie nebude přerušeno základní ovládání, pouze LCD obrazovka bude vypnuta. Přehrávání hudby nebo filmu nebude přerušeno.

4.3. Dobíjení

Doba nabíjení akumulátorového bloku je 8 – 12 hodiny, zvláště při prvním nabití.
K dobíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér. Napájecí konektor vložte do DC zdířky v přístroji a vidlici adaptéru zapojte do síťové zásuvky. Přístroj bude nabíjen. Během procesu dobíjení bude světelná kontrolka dobíjení svítit. Jakmile je ikona dobíjení plná, je akumulátorový blok dobitý.

Upozornění:
Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.
- Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
- Není třeba čekat, až se akumulátorový blok zcela vybije. Můžete dobíjet, i pokud není akumulátorový block zcela vybitý.
- Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.

4.4. Připojení k počítači a přenos souborů

Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. V horní liště se zobrazí ikona indikující připojení přes USB.
Pokud připojíte přenosný hard disk, je třeba zobrazit průběžný seznam na horní liště a poté bude USB připojení zobrazeno. Po kliknutí na volbu USB se zobrazí USB rozhraní. Kliknutím na ikonu poznámky vpravo dole (**Open USB storage equipment** – Otevřít správce souborů USB) se zobrazí správce souborů USB zařízení. Nyní můžete spravovat soubory v externím hard disku.
Pro odpojení USB zařízení klepněte na tutéž ikonu a režim se vrátí zpět na nabíjení. Přístup do místního disku bude omezen po připojení USB zařízení. Po odpojení se obnoví normální stav.

Poznámka:
Pokud používáte externí harddisk, používejte jen s vlastním napájením.

4.5. Použití dotykové obrazovky

Existuje více typů ovládání. Můžete prohledávat základní obrazovku, menu nebo jednotlivé aplikace.

1. **Klepnutí**

Pro výběru tlačítka nebo aplikace na obrazovce postačí jednoduché klepnutí prstem nebo speciální tužkou pro dotekové obrazovky na příslušnou ikonu, tlačítko nebo aplikaci.

2. **Stisknutí**

Pokud potřebujete otevřít příslušnou volbu, klepněte na příslušnou volbu.

3. **Rychlé listování**

S použitím prstu nebo speciální tužky rychle přejeďte obrazovku směrem nahoru nebo dolu.

4. **Táhnutí**

Táhnutím prstu nebo speciální tužky po obrazovce přetáčejte obraz, dokud se nezobrazí požadované místo.

4.6. G-Senzor

Přístroj je vybaven funkcí G-senzoru, díky které se obrazovka automaticky přetočí ve směru natočení přístroje, a to vertikálně i horizontálně. Z výroby je funkce G-senzoru zapnuta.
Dále podporuje i další funkce jako otočení textu, přepnutí hudby a hry.

4.7. Problémy s načítáním

I přes ukončení aplikací mohou některé aplikace zůstat aktivní v pozadí, čímž zpomalují provoz a načítání nových souborů a aplikací. Ukončete takové programy nebo aplikace v pokročilém správci souborů (Advanced Task Manager).

4.8. Text

Pokud vstoupíte do aplikace nebo programu editace textu, zobrazí se klávesnice. Vyberte z následujících možností:

- Klávesnice Android
- Klávesnice Google Pinyin IME

V závislosti na nastavení náhledu přístroje se zobrazí Android klávesnice, když vložíte slovo.

1) Na základní obrazovce vyberte **MENU** a poté klikněte na nastavení.
2) Klepnutím vyberte jazyk & vstup.
3) V menu jazyk & vstup se zobrazí instalace IME
4) Vyberte příslušné IME.

Zobrazení a definice ikon

Ikon	Definice	Ikona	Definice
	Google prohlížeč		Nastavení
	Zpět		Menu funkcí
	Zpět na hlavní rozhraní z jiného rozhraní		Kamera
	Aktuální čas		Ikona stavu baterie
	Wifi signál		Menu
	Nově nalezená zařízení		Nastavení menu

5.1. Základní obrazovka

Zapněte přístroj. Obrazovka bude zamčená po zapnutí. Odemkněte ji a vstupte na základní obrazovku. Zde se zobrazí stav přístroje, můžete změnit tapetu, přidat nástroje, programy, spouštět programy/aplikace a další.

Informační lišta
Pomocí tužky a jejím posunutím směrem dolů zobrazíte informační lištu s údaji o přístroji, včetně aktuálního data.

5.2. Menu

Klepněte na ikonu  nebo krátce stiskněte tlačítko  pro otevření hlavní nabídky.
Tapeta: vyberte oblíbenou fotografii/obrázek z internetu a nastavte ji jako na pozadí základní obrazovky.
Správce aplikací: přehled všech programů v přístroji. Je možné odinstalovat instalované programy/aplikace.
Nastavení systému: klepnutím vstoupíte do menu nastavení.

5.3. Přidat, přesunout, vymazání ikony (zástupce)

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do seznamu funkcí, programů a aplikací. Klepněte a podržte ikonu, kterou chcete přesunout, a táhnutím ji přesuňte do aktuálního zobrazení.

Vymazání ikony/zástupce ze základní obrazovky: klepněte a podržte ikonu/zástupce, kterou/ého chcete vymazat. Zobrazí se znak X v horní části. Táhněte ikonu/zástupce ke znaku X pro vymazání.

Ikony / zástupci aplikací: Klepnutím na ikonu  zobrazíte ikony / zástupce všech funkcí.

6. Instalace aplikace

Přístroj podporuje volnou instalaci aplikací. Můžete tak získat aplikaci Android tzv. třetí strany přímo z webových stránek a instalovat ho do tohoto přístroje.
Nejprve vstupte do nabídky **Setting/Application program** (Nastavení/Aplikace programu) a zde vyberte **Unknown sources** (Neznámé zdroje).

6.1. Způsoby nahrávání aplikace

Metoda 1: Stáhněte a uložte program na SD kartu, kterou následně vložte do přístroje.
Metoda 2: Prostřednictvím **Android Market** (Android obchod) v přístroji stáhněte program na SD kartu.

6.2. Instalace

Metoda 1: Klepněte na základní obrazovce na zástupce a vyberte **APK installer** (Instalace aplikace), poté vyberte **Installer** (Instalační program) a vstupte do podmenu SD karty. Vyberte instalační program. Zobrazí se nabídka instalace a vyberte **Install** (Instalovat) pro instalaci programu. Dále pokračujte podle nabízených kroků.
Metoda 2: Klepněte na základní obrazovce na zástupce, poté vyberte **ES files browser** (ES vyhledávač souborů)a vstupte do sub-menu SD karty. Vyberte instalační program. Dále pokračujte podle metody 1.

Poznámka:
Na webových stránkách se všechny soubory vyskytují s příponou apk. u aplikace tzv. třetí strany.

6.3. Odstranění aplikace

Klepněte na základní obrazovce na zástupce, poté vyberte **APK installer** (Instalace aplikace) a vyberte **Manager** (Správce) pro vstup do seznamu softwaru. Klepněte na program, který chcete odstranit, a vyberte **Uninstall** (Odstranit). V zobrazeném dialogovém oknu vyberte **Yes** (Ano) pro odstranění.
Klepněte na ikonu  pro vstup do rozhraní aplikací. Zde se zobrazí instalované aplikace. Klepněte na ikonu  pro vstup do správce aplikací.
Odinstalujte aplikaci a klepnutím na ikonu se vrátíte zpět na předchozí obrazovku.

7. Webové rozhraní

7.1. Nastavení

Klepněte na zástupce rozhraní, vyberte **Setting/Wireless and Network** (Nastavení/ Bezdrátové připojení a síťové připojení) a vstupte do menu nastavení webového rozhraní.

7.2. WIFI připojení

Na hlavní obrazovce vyberte „**Internet connects manager**“ (Správce připojení internetu) a vyberte „**WIFI setting**“ pro vstup do nastavení Wifi připojení. Vyberte volbu **WI-FI**, čímž funkci aktivujete.

Po aktivaci WIFI se spustí automatické vyhledávání bezdrátového připojení k internetu. Po vyhledání se zobrazí seznam bezdrátového připojení. Vyberte připojení, zobrazí se dialogové okno s vložením hesla. Vložte platné heslo pro připojení. O pár sekund později se přístroj automaticky připojí k internetu.

Poznámka:
Funkce WIFI spotřebuje až ¼ energie z baterie. Pokud nebudete WIFI používat, vypněte funkci pro prodloužení životnosti baterie.

7.3. 3G připojení

Externí USB 3G karta (není součástí balení).
Nejprve připojte USB 3G kartu prostřednictvím OTG-USB kabelu. Systém detekujte připojené zařízení a automaticky se přepne do příslušného režimu. Po úspěšném přepnutí vstupte do nabídky **Setting / Wi-Fi and Network** (Nastavení / Wi-Fi a síť), vyberte **Mobile Network** (Mobilní síť) a systém se automaticky připojí k síti. Dokončením připojení budete moci používat 3G síť.

Poznámka
Před připojením 3G vypněte funkci Wi-Fi.
Před připojením 3G se ujistěte, že je akumulátorový blok dostatečně nabitý nebo je zapojen do síťové zásuvky, jelikož připojení k 3G síti spotřebuje více energie (nárůst spotřeby je asi o 1/3). Pokud nebudete připojení k 3G síti potřebovat, odpojte připojení pro prodloužení doby nabití akumulátorového bloku.

7.4. Internetový vyhledávač

Po nastavení a připojení k síti, jak je uvedeno výše, můžete vyhledávat a prohlížet webové stránky.
Klepněte na zástupce na hlavní obrazovce. Vyberte **Browser** (Vyhledávač) a vstupte do rozhraní vyhledávače. Klepněte na **Menu** pro zobrazení menu vyhledávače. Klepněte na **Start** (Spustit), zobrazí se dialogové okno pro vložení URL adresy.
Po zobrazení příslušné stránky použijte prsty nebo speciální tužku pro dotekové obrazovky pro zobrazení stránky směrem nahoru nebo dolů, prohlížení a vyhledávání dalších stránek. Klepnutím na webovou stránku se zobrazí tlačítko pro zvětšení nebo zmenšení stránky.

8. Přehrávání z Multimédií

8.1. Hudba

Vyberte ikonu hudby a klepnutí vstupte do seznamu hudby.

: seznam hudebních složek podle umělce

: seznam souborů podle alb

: seznam všech skladeb

: kontrola nejnovější přidané hudby

: vstup do přehrávání hudby

Klepněte na hudební soubor pro vstup do přehrávání hudby.

 / : výběr předchozí / následující skladby; rychlé přetáčení zpět/vpřed; klepněte na lištu průběhu přehrávání pro přímé přetáčení zpět/vpřed.

 / : přehrávání hudby / přerušení přehrávání

: přehrávání v náhodném pořadí

: opakovat vše

: opakovat jednu skladbu

8.2. Video

Vyberte ikonu přehrávání videa. Klepnutím na ikonu vstoupíte do video souborů. Klepnutím na ikonu  zobrazíte více informací o daném souboru. Vyberte příslušné video pro vstup do menu přehrávání. Klepnutím na ikonu  spustíte přehrávání vybraného video souboru.

8.3. HDMI výstup

Pokud použijte výstup HDMI, je třeba propojit tablet s TV pomocí HDMI kabelu. Pro více informací si řiďte i informacemi v návodu k použití vašeho TV.

8.4. Prohlížeč snímků

Vyberte ikonu  na hlavním rozhraní pro vstup do prohlížeče snímků.
Klepnutím na snímek ho zobrazíte na celé obrazovce.
Klepnutím na ikonu  pro vstup do podmenu, kde můžete nastavit přetáčení snímků (slide show), otočení doleva/doprava, oříznutí apod. Pro návrat na předchozí úroveň klepněte na ikonu .
Dlouhým stisknutím zobrazíte menu vymazání () v seznamu snímků. Klepněte na ikonu  pro odstranění daného souboru. Pokud vyberete znak X, zrušíte tuto operaci.

/ : výběr snímku
/ : přiblížení / oddálení snímku
: nastavení jasu
/ : otočení snímku
: vstup do režimu automatického přetáčení snímků
: vstup do nastavení snímku
: návrat do předchozího menu

8.5. Fotoaparát

Vyberte ikonu fotoaparátu pro vstup do příslušného režimu.
Focení
V režimu snímku klepněte na ikonu pro pořízení snímku. Snímek bude pořízen ve formátu .jpg a bude uložen v menu DCIM/Camera, soubor bude pojmenován rok měsíc den hodina minuta sekunda. Klepněte na ikonu pro zobrazení všech pořízených fotek.
Natáčení videa
V režimu video klepněte na ikonu pro vstup do režimu videa. Klepněte na pro spuštění natáčení videa. Po dokončení klepněte na ikonu pro uložení souboru. Systém se vrátí zpět na menu seznamu videa. (Pokud je čas videa nastaven, bude automaticky uložen po příchozím čase.) Video záznam se automaticky uloží v menu DCIM/Camera, soubor bude pojmenován rok měsíc den hodina minuta sekunda. Klepněte na „Home“ pro návrat na hlavní obrazovku.

8.6. Záznam

Vyberte ikonu záznamu a vstupte do menu záznamu.
Klepněte na ikonu pro spuštění záznamu. Po záznamu klepněte na ikonu uložení záznamu. Záznam bude uložen ve formátu **recordingxxxxx.3gpp**” ve správci souborů.

8.7. Kalkulačka

Na základní obrazovce klepněte na ikonu pro vstup do seznamu aplikací a klepnutím na ikonu pro vstup do režimu kalkulačky.

8.8. Hodiny

Na základní obrazovce klepněte na ikonu pro vstup do seznamu aplikací a klepnutím na ikonu nebo na pro vstup do režimu nastavení budíku. Po vstupu do režimu budíku nastavte čas buzení a opětovným kliknutím na pro zavření menu budíku.

8.9. Správce souborů

Na základní obrazovce klepněte na ikonu . Zde vyberte „Karta SD“, „Místní disk“ nebo „Přenosný disk“ a zobrazte zde uložené soubory.
V tomto menu můžete kopírovat, přesunovat, vkládat nebo upravovat soubory. Dlouhým stisknutím příslušného adresáře nebo souboru se zobrazí dialogové okno úpravy adresáře / souboru, a to výmaz, přejmenování, kopírování, vkládání nebo poslat mailem.

9. Funkce OTG

Tento přístroj podporuje funkci připojení externích zařízení USB a dalších příslušenství, jako jsou MP3, MP4 nebo externí hard disky s vlastním napájením apod. Přístroj automaticky identifikujte USB zařízení po jeho připojení pomocí kabelu OTG. Získáte tak přístup k souborům uložených na příslušném připojeném zařízení.

Poznámka:
Nepoužívejte funkci OTG, pokud je akumulátorový blok téměř vybitý a přístroj není dobíjen. Přístroj se automaticky vypne v případě slabého akumulátorového bloku a hrozí poškození nebo ztráta dat.

Externí USB myš / klávesnice
Po připojení myši k přístroji se na displeji zobrazí kurzor. Levé tlačítko slouží k potvrzení výběru, pravé tlačítko slouží pro návrat a prostřední posunovač pro přetáčení směrem dolů a nahoru.

Poznámka:
Z důvodu široké nabídky USB myší / klávesnic na trhu nemůžeme zajistit plnou kompatibilitu se všemi zařízeními na trhu. Doporučujeme používat standardní USB myš / klávesnici.

Použití karty Micro SDHC
Přístroj je vybaven slotem pro vložení karet MicroSDHC. Můžete tak zobrazit soubory uložené na kartě. Vložte kartu do přístroje. Dbejte správného vložení do přístroje. Pro vložení nepoužívejte násilí.
Pro vyjmutí karty jemně zatlačte kartu směrem do přístroje, čímž ji uvolníte z držáku a karta se mírně vysune, abyste ji mohli pohodlně vyjmout. Přístroj podporuje karty o velikosti 1 GB – 32 GB.

Poznámka:
- Z důvodu široké nabídky karet Micro SDHC na trhu nemůžeme zajistit plnou kompatibilitu se všemi zařízeními na trhu.
- Neodpojujte kartu z přístroje, pokud přístroj načítá z karty. Hrozí poškození nebo ztráta dat.
- Nepoužívejte ani nevystavujte kartu extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nevystavujte kartu vlivům kapající nebo stříkající vody ani jiné tekutiny.
- Pokud nemůžete kartu vyjmout, můžete použít malý šroubovák. Nicméně postupujte velmi opatrně, abyste přístroj nebo kartu nepoškodili. Doporučujeme kontaktovat autorizované servisní středisko.

10. Základní nastavení

Vyberte ikonu  (Nastavení) a klepnutím na ikonu vstoupíte od nabídky nastavení. Zde můžete vybrat: **Wireless and Network** (Bezdrátové připojení a síťové připojení), **Sound** (Zvuk), **Display** (Displej), **Storage** (Úložný prostor), **Battery** (Baterie), **Applications** (Aplikace), **Accounts & sync** (Účty a synchronizace), **Location services** (Umístění služeb)**, Security** (Bezpečnost), **Language & input** (Jazyk & vstup), **Backup & restore** (Záloha & obnova), **Date & time** (Datum a čas), **Accessibility** (Dostupnost), **Developer options** (Pokročilé možnosti).

Wireless and Network (Bezdrátové sítě a sítě)

1) Wi-Fi: Klepnutím na „**ON**“, zapnete funkci Wifi.
2) Nastavení Wi-Fi: více v předchozí části návodu.
3) Mobilní sítě: Klepněte na **More** a poté vyberte **Mobile networks** (mobilní sítě) a zapněte modem. Když je Wi-Fi zapnutá, zobrazí se dialogové okno s hláškou „Please turn off Wi-Fi first“ (Nejprve vypněte Wi-Fi). Vyberte **Yes** (Ano) a činnost Wi-Fi bude automaticky ukončena.
4) Nastavení mobilní sítě: Klepnutím nastavte hodnoty **Data enabled** (přenos dat povolen), **Data roaming** (Roaming dat), **Access Point Names** (Název přístupu), **Network operators** (Operátoři sítě) atd.
   a) **Data Traffic enabled** (přenos dat povolen) – přístup k přenosu dat mobilní sítě.
   b) **Data roaming** (Roaming dat) – odkliknutím  v tomto menu získáte přístup ke službám roamingu dat.
   c) **Access Point Names** (Název přístupu) – klepněte na **Access Point Names** (Název přístupu) a poté klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky nebo na ikonu  zobrazíte informace APN.
   d) **Network operators** (Operátoři sítě) – Klepnutím vyberte operátora sítě.

Sound & Display Setting (Nastavení zvuku & displeje)

Klepnutím na **Sound** (zvuk) vstupte do nastavení zvuku.

1. **Hlasitost**: nastavte hlasitost
2. **Tón vyzvánění a oznámení**: nastavte tón vyzvánění, výchozí oznámení, vibrace a zvonění.
3. **Systém**: nastavte zvuk doteku, zvuk oznámení, vibrace na dotek.

Klepnutím **Display** (Displej) vstupte do nastavení displeje.

1. **Brightness (Jas)**: nastavení jasu obrazovky
2. **Wallpaper (Tapeta)**: nastavte druh tapety (Live Wallpaper, Super HD Player, Wallpapers)
3. **Screen Auto-rotation (Automatické otočení obrazovky)**: pro zapnutí / vypnutí funkce automatického otočení obrazovky.
4. **Sleep (Automatické zamknutí přístroje)**: nastavte dobu, po které se obrazovka zamkne: 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut.

5. **Font Size (Velikost fontu)**: nastavte velikost písma.
6. **Accelerometer coordinate system (koordinační systém)**: přizpůsobení systému některým hrám.
7. **Screen adaption (Přizpůsobení obrazovky)**: nastavení velikosti obrazovky pro hraní některých her.

Storage (Úložný prostor)
Zde můžete zkontrolovat volné místo na SD kartě nebo v interní paměti, odpojit SD kartu nebo ji naformátovat.

Battery (Akumulátorový blok)
Zde můžete zkontrolovat stav akumulátorového bloku.

Applications (Aplikace)
Nastavte „povolení instalace aplikací třetí strany". Slouží ke správě / vymazání instalovaných aplikací, náhled a správa služeb.

Location services (Umístění služeb)
Umístění služeb Google, umístění & Google vyhledávání

Location and Security (Umístění a bezpečnost)
Zde můžete nastavit správu přístroje, zamčení obrazovky a dostupnost hesla.
Neznámé zdroje: umožňuje instalaci neobchodních aplikací.
Zámek obrazovky: klepnutím na **Set up screen lock** (nastavení zámku obrazovky) vstupte do menu. Zde vyberte jednu z možností:
a) **None** (nic): zrušte funkci zámku;
b) **Pattern** (vzor): určete vzor pro odemčení obrazovky;
c) **PIN** (číselný kód): vložte číselný kód pro odemčení obrazovky;
d) **Password** (heslo): vložte platné heslo pro odemčení obrazovky.

Language and Keyboard (Jazyk a klávesnice)
Vyberte jazyk a vstup klávesnice.

Backup & restore (Záloha & obnova)
Obnova továrního nastavení a vymazání všech dat z přístroje. Před provedením této funkce si zálohujte uložená data, jelikož všechna data budou z paměti přístroje vymazána.

Date and Time (Datum a čas)
Klepnutím na **Date and time** (Datum a čas) vstoupíte do menu nastavení data, času. Pokud zrušíte volbu **Auto** (Automatické nastavení), budete moci nastavit datum, čas a časovou zónu ručně.

a) Nastavení data: Klepnutím na  /  nastavte rok, měsíc, den a klepnutím na **OK** potvrďte nastavení.
b) Nastavení časové zóny: Vyberte a nastavte časovou zónu.
c) Nastavení času: Klepnutím na  /  nastavte hodiny, minuty a klepnutím na **OK** potvrďte nastavení.
d) Nastavení formátu data: Vyberte a nastavte formát data.

Accessibility (Dostupnost)

Developer options (Rozšířené možnosti)
Zde můžete nastavit, zda umožníte instalace aplikace třetí strany. Také zde nastavíte další podrobnější nastavení přístroje

About Device (O přístroji)
Kontrola stavu přístroje, použití napájení, právní informace, číslo verze softwaru apod.

11. Element 10.1 V2 BT Keyboard

Děkujeme vám, že jste si vybrali naši Bluetooth klávesnici. Před jejím použitím si prosím přečtěte níže uvedené pokyny.

Základní specifikace
- Jeden čip AB1107, podpora klávesnice s maticí 8*18
- Multimediální funkční tlačítka
- Podpora kódu funkčních tlačítek
- Podpora stavového indikátoru zapnutí napájení, kódové tipy
- Stavový indikátor pro upozornění na nízké napětí klávesnice
- Podpora 2 úsporných režimů
- Konfigurace funkce externí EEPROM a uchování kódů
- Podpora funkce ochrany dat EEPROM
- FCC test
- Podpora systému Windows, systému iOS (iPhone, iPod touch a iPad), systému Symbian S60, systému Android od verze 2.3

Podpora speciálních systémů: BlackBerry Tablet OS (speciální systém pro BlackBerry Tablet) Poznámka: Není kompatibilní s jinými systémy.

Vlastnosti Bluetooth čipu
- Pracovní napětí: 2,7 ~ 3,3 V
- Pracovní frekvence: 26 MHz
- Pásmo pracovní frekvence: 2 400 ~ 2 483 MHz
- Kompatibilní se 3 specifikacemi Bluetooth
- Kompatibilní s profilem HID verze 1.0
- Podpora funkce AFH
- Citlivost příjmu: -88 dBm
- Tx výkon: max. 6 dBm

Spárování klávesnice
Krok 1: Zapněte klávesnici krátkým stiskem tlačítka „OFF/ON“, rozsvítí se indikátor „Status“ (Stav). Pak krátce stiskněte tlačítko „Connect“ (Připojit) - indikátor kódování „Status“ (Stav) začne blikat pro indikaci přepnutí klávesnice do režimu vložení kódu, tj. připravenosti na vložení kódu pro tablet.

Krok 2: Zapněte nebo odemkněte tablet a pomocí ikony nastavení na hlavní obrazovce otevřete menu nastavení.

Krok 3: Otevřete další okno s ikonou „Bluetooth“, zapněte jej (ON - zapnuto) a počítač začne vyhledávat Bluetooth zařízení ve svém okolí; počkejte prosím, dokud nenajde Bluetooth klávesnici.

Krok 4: Ťukněte na označení vyhledané klávesnice v tabletu, čímž se spustí procedura párování - na tabletu se zobrazí dialogové okno požadavku na spárování tabletu a klávesnice pomocí unikátního kódu.
Zadejte na klávesnici stejná kódová čísla jako v dialogovém okně (například 6589) a pak stiskněte tlačítko „Enter“ pro úspěšné dokončení párování.

Poznámka:
Čísla zadávejte přímo na druhé řadě kláves, případná národní abeceda není respektována, dokud zařízení není spárováno s tabletem či počítačem.

Po úspěšném vložení kódu se dialogové okno automaticky zavře, blikající indikátor párování na klávesnici zhasne a indikátor stavu bude svítit, dokud nevypnete napájení nebo klávesnice nepřejde do režimu úspory baterie (spánek).

Obnovení připojení
Pokud to software mateřského zařízení podporuje, lze při obnovení připojení či přepojování mezi dvěma mateřskými zařízeními použít zkrácený postup párování, bez nutnosti zadávat unikátní číselný kód. SW mateřského zařízení vás vyzve k uvedení klávesnice do režimu připojování (Tlačítka ON/OFF a Connect na klávesnici) a potvrzení připojení na mateřském zařízení.

Nabíjení
Když ve vnitřní baterii Bluetooth klávesnice zbývá málo energie, začne indikátor napájení blikat pro indikaci nutnosti dobít klávesnici.

Připojte USB nabíjecí kabel ke konektoru Mini USB na klávesnici a pak připojte druhý konec ke konektoru USB na počítači nebo nabíječce. Pro nabíjení klávesnice lze použít i tablet s funkcí OTG propojením OTG kabelu a USB kabelu klávesnice. Pamatujte, že nabíjení z tabletu spotřebovává energii baterie tabletu a v závislosti na jejím stavu může významně zkrátit zbývající dobu provozu tabletu na baterii. Červená barva indikátoru nabíjení signalizuje nabíjení klávesnice; po úplném nabití baterie indikátory dobíjení na klávesnici automaticky zhasnou. Během nabíjení lze s klávesnicí pracovat.

Pokud nebudete klávesnici používat, přepne se po uplynutí 1 minuty automaticky do režimu spánku a zhasne indikátor napájení klávesnice i stavová ikona na mateřském zařízení. Když budete chtít klávesnici znovu použít, klepněte na jakoukoli klávesu - během 3 sekund se klávesnice opět aktivuje. Stavová ikona na tabletu či počítače indikuje stav klávesnice on-line.

Správné používání klávesnice:

- Rozložení kláves (národní abecedy apod.) určuje mateřské zařízení – tablet, počítač.
- Netlačte na klávesnici ostrými předměty.
- Netlačte na klávesnici nadměrnou silou.
- Nevystavujte klávesnici teplu jakýchkoli jiných objektů.
- Nedovolte, aby klávesnice přišla do styku s olejem nebo leptavými chemickými látkami.
- Neponořujte klávesnici do vody; očistěte ji pomocí lehce navlhčeného hadříku.

Řešení problémů

Klávesnice není on-line.

- Zajistěte, aby byl spínač napájení zapnut („ON“).
- Udržujte klávesnici v efektivní vzdálenosti pro rozpoznávání zařízení.
- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá, případně ji nabijte.
- Ujistěte se, že zařízení lze připojit a že bylo aktivováno.
- Ujistěte se, že je klávesnice spárována se správným zařízením. Jinak proveďte nové párování nebo obnovení připojení.

Nefunguje nabíjení.

- Před nabíjením zkontrolujte, zda máte k dispozici zdroj energie 5 V DC (stejnosm.) - pro nabíjení můžete použít USB nabíječku 5 V DC (stejnosm.) nebo konektor USB na počítači.
- Ujistěte se, že je USB nabíjecí kabel připojen k počítači nebo nabíječce.
- Ujistěte se, že je USB nabíjecí kabel připojen ke konektoru nabíjení na klávesnici.
- Při správném nabíjení indikátor nabíjení svítí červeně.

12. Řešení potíží

Přístroj se při prvním zapnutím pomalu zapíná.
Proveďte update systému, obnovu továrního nastavení. Proces instalace přeinstalovaných aplikací software trvá 2 – 3 minuty. Poté bude přístroj pracovat rychleji.

Není možné připojit systém přes WIFI, signál je slabý.
- Ujistěte se, že dostupná internetová služba.
- Ujistěte se, že máte správné uživatelské jméno a heslo.
- Ujistěte se, že v blízkosti přístroje se nenachází žádné jiné přístroje, které by mohly způsobit rušení.
- Ujistěte se, že je přístroj umístěn v dostatečné vzdálenosti od bezdrátové stanice a že žádná překážka (např. zeď) nebrání v toku signálu.

Není možné připojit systém k 3G síti, signál je slabý.
- Ujistěte se, že je 3G USB Dongle připojen správně nebo SIM karta má dostatek volného prostoru pro příjem internetu.
- Ujistěte se, že přístroj podporuje 3G USB Dongle.
- Ujistěte, zda v oblasti není signál slabý nebo nestálý.
- Zkontrolujte správné nastavení sítě v **Setting / Wireless and Network** (Nastavení / Bezdrátové a sítě).

Po připojení 3G USB dongle se nerozsvítí světelná kontrolka připojení.
Zkontrolujte, zda je OTG kabel správně zapojen. USB dongle může být připojen správně, ale 3G připojení nemusí fungovat. USB dongle může být nepodporovaný.

3G připojení neustále selhává nebo zůstává stále ve stejném stavu.
- Zkontrolujte, zda 3G karta má dostatek volného prostoru.
- Zkontrolujte, zda signál není v dané oblasti slabý nebo nestálý.
- Ukončete 3G připojení a znovu otevřete.
- Ukončete 3G připojení, odpojte OTG připojení a po několika minutých znovu zapojte OTG kabel.
- Ukončete 3G připojení a restartujte přístroj.

Není možné kopírovat soubory.
- Zkontrolujte připojení přístroje s počítačem.
- Zkontrolujte velikost volného místa na disku.
- Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozen.

Sluchátka nereprodukují zvuk.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte připojení sluchátek, popř. zda není kabel poškozený.

Systém vykazuje určité problémy.
Pokud instalujete třetí aplikační program, může systém vykazovat určité problémy. Restartujte systém. Případně proveďte návrat do výchozího nastavení (všechny aplikace a nastavení budou vymazána)

Není možné nastavit e-mail nebo se registrovat.
- Ujistěte se, zda je systém správně připojen, zvláště internet.
- Ujistěte se, že je e-mail správně nastaven.
- Ujistěte se, že čas systému je stejný jako místní čas.
- Po vstupu do menu **Advanced Task manger** budou některé programy běžící v pozadí ukončeny. Tím se provoz přístroje zrychlí.

Může být kapacita paměti různá s nominální hodnotou v operačním systému?
Stejně jako u počítačového disku se nominální hodnota zobrazuje vždy menší než kapitální hodnota, a to z důvodu různých konverzí přístroje. U počítačů platí, že 1GB=1024MB, ale výrobci disků a flash pamětí pracují s 1GB=1000MB. Je tedy konverze G přístroj je malá, tedy výše MG je stejná, normální.
Přístroj je vybaven již nainstalovanými aplikacemi a hrami. Ty zabírají určitou míru volného prostoru, proto velikost paměti je menší než uvedená hodnota. Jedná se o normální stav. Abyste zabránili poškození systému, obsahuje systém skryté aplikace, které uživatel nemůže zobrazit, smazat a souvisí s používáním disku. U paměti flash je kapitální i uvedená hodnota stejná.

13. Technické specifikace

Rozměry	266 x 175 x 10 mm	
Displej	10.1“ dotykový, kapacitní IPS displej; rozlišení 1280x800 pixelů	
Připojení PC	Vysokorychlostní USB 2.0	
Konfigurace	CPU	RK3066
	Paměť	8 GB, 16 GB, 32 GB (volitelné)
	Micro SDHC karta	1 GB – 32 GB (není součástí balení)
	Operační systém	Android 4.x.x
Přístup k síti	Wifi	IEEE802.11b/g/n
Napájení	Zabudovaná baterie	Lithiová baterie 7,4 V
	Napájecí adaptér	DC 9 V, 1,5 – 2 A
Audio	Výstup na sluchátka	(L) 7mW+(R) 7mW (32 ohm)
	MP3 datový tok	32 Kb/s – 320 Kb/s
	WMA datový tok	16 Kb/s –320 Kb/s
	Frekvence	20 Hz do 20KHz +/-3dB
	SNR	≥ 85dB
	Zkreslení	< 0.6%
Formáty hudby	MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP atd.	
Video formáty	MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4, H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC 1920x1080P 60FPS apod.	
Formáty snímků	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF atd.	
Provozní teplota	-5 do 40°C	
Podporovaný OS	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4	

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2013, FAST ČR, a. s. Revision 01/2013