Elektrická varná konvice

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SWK 1500

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Elektrická varná konvice

SWK 1500

Důležitá bezpečnostní opatření

Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

- Před připojením varné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce. Pokud napětí neodpovídá, přístroj nelze použít.
- Podstavec varné konvice připojujte jen k uzemněné zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte varnou konvici v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu. 
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s touto varnou konvicí, nebo není určeno pro tuto varnou konvici. Varnou konvici neumísťujte na parapety oken. Varnou konvici umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Varnou konvici nepostřikujte vodou, ani jinou tekutinou. Varnou konvici ani její části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Varná konvice je určena pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí, ani venku!
- V blízkosti varné konvice nepoužívejte spreje.
- Pokud bude varná konvice používána v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byla umístěna mimo jejich dosah.
- Pokud nebudete varnou konvici používat, odpojte ji od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Varnou konvici nepokládejte na elektrický, ani plynový vařič nebo v jeho blízkosti. Varnou konvici neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozenou varnou konvici, varnou konvici s poškozeným síťovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte varnou konvici sami, na varné konvici neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení této varné konvice svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nepokládejte síťový kabel varné konvice v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte varnou konvici k jiným účelům, než pro které je určena.
- Elektrickou varnou konvici používejte jen s podstavcem, který je určen pro tento typ konvice a který je s ní dodáván. Podstavec nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je určen.
- Pozor! Při vaření vody v nerezové varné konvici dochází k zahřívání kovových částí konvice. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Elektrická varná konvice je chráněná proti poškození při zapnutí bez vody.

Elektrická varná konvice

SWK 1500

- Před prvním použitím převařte ve varné konvici vodu a vylijte, tento proces opakujte pětkrát až šestkrát. Poté je spotřebič připravený k běžnému použití.
- Elektrickou varnou konvici používejte pouze k vaření vody. Nikdy nepohybujte víkem konvice, nebo jej neotevírejte, dokud voda vře.



Popis konvice

A – Vyjímatelný filtr uvnitř
B – Uzamykatelné víko
C – Spínač 0/I
D – Vodoznak
E – Indikátor zapnutí
F – Podstavec se středovým konektorem

Návod k použití

- Před použitím sejměte z konvice veškerý obalový materiál. Nastavte požadovanou délku síťového kabelu.
- Kabel vtlačte do drážky v podstavci.
- Podstavec umístěte na hladký, čistý povrch.
- Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Pozor! Pokud je varná konvice přeplněna, vroucí voda může vystříknout.
- Postavte konvici na odnímatelný podstavec.
- Vidlici síťového kabelu připojte k síťové zásuvce.
- Stisknutím spínače na držadle konvice do polohy I uvedete konvici do chodu.
- Jakmile se voda v konvici uvaří, dojde k automatickému vypnutí.
- Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že došlo k automatickému vypnutí, nebo ji vypněte ručně. Je-li spínač v poloze 0, varná konvice je vypnuta, je-li spínač v poloze I, varná konvice je zapnuta.
- Vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky a konvici nechte vychladnout.
- Zapnete-li varnou konvici bez vody, termostat po dosažení určité teploty automaticky přeruší el. obvod a indikátor zapnutí zhasne. Po několika minutách, jakmile dojde k ochlazení nerezového dna, lze přístroj znovu spustit.
- Vodu do konvice můžete nalévat hubicí, anebo po otevření víka.
- Voda musí zakrýt alespoň rysku minima.

Elektrická varná konvice

SWK 1500

- Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na odnímatelném podstavci.
- Nenaplňujte konvici nad úroveň maxima. Konvici nepoužívejte bez vody.
- Před zapnutím se přesvědčte, že je víko dobře zavřeno.

Čištění filtru a konvice

Vyjímatelný filtr slouží k zadržování vápenatých usazenin a zamezuje, aby se při nalévání vody dostaly do šálku. Filtr je nutné pravidelně čistit alespoň pod čistou tekoucí vodou.

Usazeniny odstraňujte pravidelně, alespoň 1x za měsíc.

K odstranění vápenatých usazenin můžete použít:

- 8% bílý ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte 1/2 l octa a nechte odstát bez vaření po dobu 2 hodin. Poté ocet vylijte, nechte v konvici převařit 4–5x čistou vodu. Pak je možno konvici znovu použít pro přípravu teplých nápojů.

- kyselinu citrónovou. Uvařte 1/2 l vody a přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte odstát asi po dobu 30 minut. Po odstátí vodu vylijte a nechte v konvici převařit 4–5x čistou vodu. Pak je možno konvici znovu použít pro přípravu teplých nápojů.

K čištění vnějších částí varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu. K čištění podstavce používejte jen suchý hadřík. K čištění nepoužívejte čistící prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředidla.

Technické údaje

230V ~ 50Hz, 2000 W
objem 1,5 l

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.