

SENCOR®
Element 7.85BT
BLUETOOTH KLÁVESNICE

Návod k obsluze

1. Důležité bezpečnostní instrukce

VAROVÁNÍ: situace, která může mít za následek zranění vás nebo jiných osob.

POZOR: situace, která může mít za následek poškození vašeho přístroje nebo jiného zařízení.

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Nepokládejte klávesnici do blízkosti ostrých předmětů.
- Nepokládejte na klávesnici těžké předměty.
- Nedávejte ji do blízkosti mikrovlnných zařízení.
- Nevytvířejte sílu na klávesnici a neděformujte ji.
- Nepokládejte ji do blízkosti oleje, chemikálií nebo jiných organických kapalin, látek.
- Obejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny. Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.

- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů při instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pádu, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděna. Zakrytím větracích otvorů přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytým větracím otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedených v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kama nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplotu. Vysokými teplotami je výrazně zkrácována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

- Přístroj nesmí být vystaven kapalině ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vazy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo poltím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečně vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Uvnitř nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřadit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzin, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky z drátěnkami.

2. Obsah balení:

Klávesnice
Napájecí kabel mikro USB
Návod k použití

3. První spuštění

OFF/ON Posuvný spínač pro zapnutí/vypnutí: přepnutím posuvného spínače do polohy ZAP nebo VYP přístroj zapnete nebo vypnete.

Connect Tlačítko pro připojení bluetooth: Jestliže se spínač zapnutí/vypnutí již nachází v poloze pro zapnutí, stiskněte tlačítko [připojit]. Klávesnice je nyní připravena k připojení k vašemu přístroji.

4. Nabíjení baterií

Zapněte klávesnici bluetooth.
Kontrola stavu baterie svítí zeleně = baterie je dostatečně nabitá.
Kontrolka stavu baterie svítí červeně = baterii nabíjte.

Pro nabití baterie postupujte následovně:

1. Zapojte napájecí kabel mikro USB do klávesnice.
2. Zapojte jej do USB portu na počítači nebo napájecím adaptéru.
3. Nabíjejte 1 - 4 hodiny. Nebo dokud se nevyigne kontrolka stavu nabití baterie.



VAROVÁNÍ:
Jestliže se klávesnice po delší dobu nepoužívá, doporučujeme klávesnici vypnout za účelem prodloužení životnosti baterie.
Jestliže kontrolka stavu nabití baterie bliká, doporučujeme nabít klávesnice po dobu minimálně 3 hodiny.

5. Stavové kontroly

Power Kontrolka stavu baterie: přepněte spínač napájení do polohy pro zapnutí. Červená kontrolka se na čtyři sekundy rozsvítí, a pak zhasne za účelem úspory energie. Klávesnice je stále zapnutá.

Bluetooth Kontrolka stavu bluetooth: Stiskněte tlačítko [connect (připojit)], kontrolka [Bluetooth] bliká modře, kontrolka bude svítit tak dlouho, dokud je klávesnice připojena k vašemu zařízení.

caps Kontrolka zapnutí velkých písmen: Kontrolka svítí, jestliže jsou zapnuta velká písmena.

caps Kontrolka nabíjení (červená): rozsvítí se během napájení, zhasne, při úplném nabití.

6. Funkční tlačítka

	E-mail		Android: Nastavení		Android: Snížení hlasitosti
	Android: Zpět		Android: Ztlumení		Android: Zvýšení hlasitosti
	Android: Desktop		Android: Menu aplikací		Android: Nástroje
	Android: Přepnout jazyk		Android: Menu		Webový prohlížeč
	Android: Přehrávat		Android: Hlasové hledání		Kopírovat
	Vložit		Android: Kalkulátor		Vybrat vše
	Oříznout		Windows: Domů		Android: Mapa IOS: Přehrávání snímků

Fn+klávesa F (stejná barva jako Fn)
Opatřete užitečné funkce zkratkami, napřed stiskněte a podržte klávesu Fn; pak stiskněte klávesu F, kterou chcete použít.

6. Metoda párování klávesnice (například jako zdvojení iPad):

1. krok: Posuňte spínač napájení na klávesnici do polohy pro zapnutí. Modrá kontrolka se na 4 sekundy rozsvítí, a pak zhasne za účelem úspory energie. Klávesnice je stále zapnutá.
2. krok: Stiskněte tlačítko [connect (připojit)], kontrolka [Bluetooth] začne blikat modře.
3. krok: Na iPad zvolte: Setting- General- Bluetooth-On (Nastavení - Všeobecné - Bluetooth zapnout).
4. krok: Na displeji přístroje iPad se zobrazí „Bluetooth keyboard 3.0“ jako dostupné zařízení.
5. krok: Zvolte na iPad „Bluetooth keyboard 3.0“; na iPad se zobrazí kód.
6. krok: Zadejte kód přes klávesnici a stiskněte enter; klávesnice je nyní spárována s iPad.



POZOR:
Jestliže používáte univerzální bluetooth klávesnici společně se systémy IOS, Android, Windows, přepněte napřed za krokem 6 na požadovaný systém.
Prosím uveďte si, že v opacném případě bude v různých systémech funkční klávesa klávesnice neúčinná nebo nepložená.

7. Osvětlení s barevným vodítkem klávesnice

1. Stiskněte „“ (osvětlení klávesnice“ - jednou pro zapnutí osvětlení, podruhé pro zvýšení intenzity osvětlení. Třetím stisknutím se osvětlení vypne.
2. (+ / + +) Přepnutí barev osvětlení.
3. Jestliže kapacita baterie klesne pod 20%, osvětlení se vypne. Pohotovostní doba klávesnice činí 100 hodin.

8. Úsporný setčící spící režim

Baterie klávesnice s vysokou životností vydrží při normálním používání několik týdnů. Klávesnice přejde do spícího režimu, jestliže je zapnuta a nepoužívá se; jestliže ji chcete ze spícího režimu opět aktivovat, stiskněte jakoukoliv klávesu a vyčkajte jednu nebo dvě sekundy.

9. Čištění

Čistěte klávesnici vodou, alkoholem nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu

10. Diagnostika a řešení problémů

1. Přesvědčte se, že je klávesnice zapnutá (kontrolka napájení svítí).
2. Přesvědčte se, že klávesnice se nachází v provozní vzdálenosti (v rozsahu 10 m).
3. Zajistěte, aby byla baterie nabitá.
4. Přesvědčte se, že bluetooth na pc tabletu je zapnut.
5. Stiskněte tlačítko „connect (připojit)“, zkontrolujte stav bluetooth.
6. Zajistěte, aby bezdrátová klávesnice již byla nalaďena na bluetooth.

11. Ochranné známky

- Bluetooth je registrovanou obchodní známkou společnosti SIG, Inc.
- Všechny ostatní obchodní známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

Poznámka:

Výsledný produkt se může mírně lišit oproti konečnému výrobku. Toto může vzniknout v důsledku aktualizací našich výrobků. Výrobek může být změněn bez upozornění.
Pro různé oblasti mohou být nutné různé doprovodné položky a jakékoliv dostupné příslušenství.

12. Tabulka toxických a nebezpečných látek / prvků a jejich obsah

Informace o kontrolních opatření proti znečišťování elektronickými produkty

Příslady	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Kabel	X	0	0	0	0	0
PWAs	X	0	0	0	0	0
Plastové díly	0	0	0	0	0	0
Membrána	0	0	0	0	0	0
Meřidla	X	0	0	0	0	0
Průvzduš kopule	0	0	0	0	0	0

0=žádná, že obsah toxických a nebezpečných látek v homogenním materiálu je pod limitní hodnotou normy SJ/T11363-2006.

X=žádná, že obsah toxických a nebezpečných látek v homogenním materiálu překračuje limitní hodnotu normy SJ/T11363-2006. Mezi látkami označenými ve formuláři „X“ všechny odpovídají ROHS „směrnici Evropského parlamentu a rady ze dne 27. ledna 2003 ohledně elektronických zařízení omezující používání určitých nebezpečných látek“

Poznámka:

Ochrana životního prostředí používající současnou referenční normu závisí na normální pracovní teplotě a vlhkostním podmínkách výroby.

KLÁVESNICE ELEMENT 7.85 BT (HB026) - klávesnice bluetooth

1. Rozhraní MICR standard
2. Pracovní vzdálenost do 10 m
3. Systém modulace: GFSK
4. Pracovní napětí: 3,0-4,2 V
5. Pracovní proud <2,5 mA

6. Pohotovostní proud: <0,3 mA
7. Proud spícího režimu: <40 uA
8. Nabíjecí proud ≥ 200 mA
9. Doba pohotovosti: >100 dnů
10. Doba nabíjení: <2 hodiny
11. Kapacita lithiové baterie: 280mA
12. Nepřetržitá pracovní doba: 100 hodin
13. Životnost lithiové baterie: 3 roky
14. Technické údaje lithiové baterie: 3,8 * 20 * 35mm
15. Síla na klávesu: 80-10g
16. Životnost klávesy: 5 miliónů úderů
17. Provozní teplota: -10 - +55° C (HB026B Pracovní proud: <150 mA) (HB026B Doba pohotovosti: 330 dnů) (HB026B Doba nabíjení: <3 hodiny) (HB026B Nepřetržitá pracovní doba: 5 hodin) (HB026B Technické údaje lithiové baterie: 3,8*27*75mm) (HB026B Kapacita lithiové baterie: 800mA)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přídány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.