
HUAWEI

MediaPad 10 Link

Uživatelská příručka



Úvod	-1
-------------	-----------

Začínáme	-2
-----------------	-----------

HUAWEI MediaPad a základní přehled	2
Instalace SIM karty a karty microSD	3
Nabíjení baterie	4
Opatření pro využití baterie	5
Zapnutí nebo vypnutí	5
Gesta	6
Odemknutí obrazovky	7
Domovská obrazovka	8
Ikony stavu a upozornění	9
Oznamovací panel	11
Operace na domovské obrazovce	12

Zadávání textu	-14
-----------------------	------------

Vyvolávání a skrývání klávesnice na obrazovce	14
Výběr metody vstupu	14
Úpravy textu	15
Způsob zadávání dat v systému Android	15
Metoda zadávání Huawei	17

Přizpůsobení HUAWEI MediaPad	-18
-------------------------------------	------------

Přemístění položky na obrazovce Plocha	18
Přidávání widgetů na domovskou obrazovku	19
Odstranění položky na domovské obrazovce	20
Přidání domovské obrazovky	20
Odstranění domovské obrazovky	21
Úprava tapety	22
Nastavení hlasitosti	23
Nastavení vyzvánění	24

Nastavení jasu obrazovky	24
Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky	25
Zámek obrazovky	25

Připojení k internetu - - - - -26

Síť Wi-Fi	26
Připojení k síti Wi-Fi	26
Zapínání datových služeb	27
Vypínání datových služeb	27
Přenosný Wi-Fi hotspot	28
Sdílení dat prostřednictvím Wi-Fi hotspotu	29
Tethering pomocí USB	29
Sdílení datového připojení zařízení HUAWEI MediaPad	30

Prohlížeč - - - - -31

Prohlížení webových stránek	31
Stahování souboru	32
Správa záložek	32
Nastavení domovské stránky	33
Čištění historie prohlížení	33

Sdílení dat - - - - -34

Nastavení přímého Wi-Fi připojení	34
Sdílení dat prostřednictvím Wi-Fi Direct	34
Sdílení souborů přes Bluetooth	35
Příjem souborů přes Bluetooth	35
Připojení k počítači	36
Kopírování souborů z počítače	36

Kontakty - - - - -38

Vytvoření kontaktu	38
Úprava kontaktu	38
Spojení kontaktů	39
Vyhledání kontaktu	39
Odstranění kontaktu	40
Vytvoření skupiny kontaktů	40
Zálohování kontaktů na kartu microSD	41
Import kontaktů z karty microSD	41
Import kontaktů z kartySIM	42

E-mail - - - - -43

Nastavení e-mailového účtu	43
Odesílání emailu	43
Kontrola e-mailu	44
Odstranění e-mailu	44
Konfigurace e-mailového účtu	45
Odstranění e-mailového účtu	45

SMS a MMS - - - - -46

Odeslání textové zprávy	46
Odeslání multimediální zprávy	46
Čtení zprávy	47
Hledání zprávy	47
Odstranění zprávy	47

Multimédia - - - - -49

Zobrazování fotografií a videí	49
Sdílení fotografií a videí	50
Úpravy fotografie	50
Přehrávání hudby	51
Přehrávání videí	52

Fotoaparát - - - - -54

Pořizování fotografií	54
Natáčení videí	55
Pořízení panoramatické fotografie	56
Nahrávání zvukového klipu	57

Alarmy - - - - -59

Přidání alarmu	59
Odstranění alarmu	59
Zapínání a vypínání alarmu	59
Úprava alarmu	59

Kalendář - - - - -60

Zobrazení kalendáře	60
Agenda	60

Správa aplikací - - - - -63

Stažení aplikace	63
Instalace aplikace	63
Zobrazení aplikací	64
Odinstalace aplikace	64

Správce souborů - - - - -66

Vytvoření složky	66
Vyhledání souboru	66
Kopírování nebo přesunutí souboru	67
Odstranění složky	67
Přejmenování složky	67

Nastavení - - - - -69

Přidání účtu	69
--------------------	----

Odebrání účtu	69
Synchronizace účtu s jeho serverem	70
Tipy pro řízení spotřeby	70
Nastavení data a času	70
Vymazání mezipaměti aplikací	71
Kontrola stavu paměti	71
Formátování paměťové karty microSD	72
Aktualizace HUAWEI MediaPad	72

Časté otázky - - - - -74

Jak mohu šetřit energii baterie?	74
Jak mohu snížit využívání dat?	74
Na domovskou obrazovku nemohu přidat další ikony. Proč? Co mám udělat?	75
Jak naformátovat vnitřní paměť?	75
Co dělat, když zapomenou PIN ke své kartě SIM? ...	75
Mé zařízení HUAWEI MediaPad běží velice pomalu. Co mám udělat?	75
Jak mohu sdílet prezentaci se svými přáteli?	76
Jak dlouho baterie v zařízení HUAWEI MediaPad vydrží, pokud přehrává videa?	76
Dokáže zařízení HUAWEI MediaPad přehrát video ve formátu RMVB?	76
Mé zařízení HUAWEI MediaPad nedokáže přehrát některá videa online. Proč? Co mám udělat?	77
Na zařízení HUAWEI MediaPad nemohu nastavit datum a čas. Proč?	77
Budou se mé alarmy spouštět, i když je zařízení HUAWEI MediaPad vypnuto?	77
Mohu změnit cestu pro uložení svých záznamů? ...	77
Mé zařízení HUAWEI MediaPad nedokáže přijímat	

signály GPS. Proč? Co mám udělat?	77
Zobrazovaná pozice zařízení HUAWEI MediaPad je nesprávná. Proč? Co mám udělat?	78
Jaký je rozdíl mezi PIN a heslem k odemčení obrazovky?	78

Další nápověda - - - - -79

Zabezpečení osobních informací a údajů - - - -80

Právní upozornění - - - - -82

1 Úvod

Vítejte v novém pestrém světě zařízení HUAWEI MediaPad 10 Link (zkráceně HUAWEI MediaPad).

Se zařízením HUAWEI MediaPad můžete:

- > Bleskurychle surfovat na internetu.
- > Kdykoli a kdekoli pořizovat fotografie a videozáznamy.
- > Užít si nejnovější a nejžhavější filmy.
- > Oddat se mimořádnému zvukovému zážitku.
- > A je toho mnohem více


HUAWEI MediaPad dá vaší představivosti a tvořivosti křídla. Začněte jej hned používat a objevíte všechna příjemná překvapení, která na vás čekají.



Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

2 Začínáme

HUAWEI MediaPad a základní přehled




1 Senzor světla

2 Přední fotoaparát

3	Tlačítko napájení	4	Tlačítka ovládání hlasitosti
5	Mikrofon	6	Zadní fotoaparát
7	Slot pro kartu	8	Kompozitní konektor pro sluchátka/audio vstup
9	Konektor microUSB (s funkcí nabíjení)	10	Reproduktor

Instalace SIM karty a karty microSD



1. Otevřete kryt slotu karty SIM a microSD.

2. Vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem nahoru, jak je znázorněno na předchozím obrázku. Zatlačte kartu dovnitř, dokud nezapadne na místo.



HUAWEI MediaPad je kompatibilní pouze se standardními kartami SIM, jejichž rozměry jsou 0,76 mm x 15 mm x 25 mm. Pokud vložíte kartu SIM jiných rozměrů, své zařízení HUAWEI MediaPad poškodíte.

3. Vložte kartu microSD zlatými kontakty směrem nahoru, jak je znázorněno na předchozím obrázku. Zatlačte kartu dovnitř, dokud nezapadne na místo.
4. Vraťte na místo kryt slotu.



Neoddělujte kryt slotu karty od tabletu.

Pokud budete chtít odstranit kartu microSD, když bude zařízení HUAWEI MediaPad zapnuto, otevřete domovskou

obrazovku a klepněte na  > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**. Poté otevřete kryt slotu karty microSD a jemně na kartu microSD zatlačte. Karta microSD poté povyskočí ven.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku k dodanému kabelu USB.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Připojte zařízení HUAWEI MediaPad ke kabelu USB a baterie se začne nabíjet.

Když bude zařízení HUAWEI MediaPad zapnuto, ikona stavu baterie ve stavové liště bude mít při plném nabití podobu .

Opatření pro využití baterie

- > Pokud nebylo zařízení HUAWEI MediaPad delší dobu používáno, nebo pokud je stav nabití baterie extrémně nízký, nemusí být možné zařízení zapnout ihned po zahájení nabíjení baterie. Tento stav je normální. Nechte baterii pár minut nabíjet a zařízení HUAWEI MediaPad se pokuste zapnout až poté.
- > Baterii lze znovu nabíjet. Akumulátorové baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Pokud budete používat zařízení HUAWEI MediaPad dlouho, vydrží v pohotovostním režimu kratší dobu. Abyste prodloužili životnost zařízení, nenabíjejte ji příliš často.
- > Čas potřebný k úplnému nabití baterie závisí na teplotě okolního prostředí a stáří baterie.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud HUAWEI MediaPad nezavibruje.





Jestliže zařízení HUAWEI MediaPad nebylo delší dobu používáno nebo je baterie slabě nabitá, bezprostředně po zahájení nabíjení se vám jej nemusí podařit zapnout. Nechte baterii pár minut nabíjet a potom zkuste zařízení opět používat.

Vypnutí

Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se nezobrazí dialogové okno. Potom zařízení HUAWEI MediaPad vypnete podle pokynů na obrazovce.

Gesta

Používání vašeho zařízení HUAWEI MediaPad usnadní následující jednoduchá gesta prováděná prstem.



Klepnutí: Klepněte na položku, jestliže ji chcete vybrat nebo otevřít.



Poklepání: Dvojitým poklepáním na obrazovku za sebou provedete přiblížení.



Podržení prstu: Podržením prstu na obrazovce zobrazíte nabídku možností.



Rychlé tažení: Posouvání nahoru a dolů provedete rychlým tažením prstu nahoru nebo dolů. Přepínání mezi obrazovkami provedete rychlým tažením prstu vlevo nebo vpravo.



Tažení: Podržte prst na položce a přetáhněte ji na jiné místo.




Stažení a roztažení prstů: Přiblížení nebo oddálení provedete stažením dvou prstů k sobě nebo od sebe. Toto gesto můžete použít při procházení fotografií a webových stránek.

Odemknutí obrazovky

HUAWEI MediaPad podporuje několik způsobu odemčení obrazovky. Výchozí metoda odemčení je zde uvedena jako příklad způsobu odemčení obrazovky.


1. Stiskem tlačítka napájení probudíte obrazovku.
2. Přetáhněte  doprava, dokud se nedostane k .



🔒 Přetažením k ikonám zkratk v horní, levé nebo dolní části obrazovky můžete rychle přistoupit k odpovídajícím aplikacím.

Domovská obrazovka

HUAWEI MediaPad disponuje přehledným rozvržením obrazovky. Tato část popisuje prvky obrazovky a základní operace.



1 Zobrazení nedávných a běžících aplikací.

2 Návrat na obrazovku Plocha.

3 Návrat na předchozí obrazovku.

4 Zobrazení času, stavu připojení k síti Wi-Fi, síly signálu, úrovně baterie atd. Klepnutím na hodiny otevřete oznamovací panel.

5 Skryjte ovládací lištu. Ovládací lištu otevřete pomalým přejetím z dolní části obrazovky směrem nahoru.

Ikony stavu a upozornění

Na oznamovací liště najdete upozornění a ikony informující o stavu zařízení HUAWEI MediaPad.

	V letadle		Bluetooth zapnuto
	Používá se GPS		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie vybitá
	Nové e-maily		Příprava karty microSD
	Blížící se událost		Zapnuté alarmy
	Odesílání		Stahování
	Paměť je plná		Problém se synchronizací nebo přihlášením
	Synchronizace dat		Synchronizace selhala
	Připojeno k počítači		Tethering pomocí USB zapnut
	Jsou k dispozici sítě Wi-Fi		Připojeno k síti Wi- Fi
	Připojeno k internetu	—	—



- > Když se zobrazí , nabijte HUAWEI MediaPad co nejdříve, jinak se brzy automaticky vypne.
- > Když se zaplní váš prostor úložiště, zobrazí se . Odstraňte nějaké soubory nebo aplikace, jinak nebudete na zařízení HUAWEI MediaPad schopni nainstalovat ani spustit aplikace.

Oznamovací panel

HUAWEI MediaPad dokáže provádět více úkolů současně. Například můžete prohlížet internet a zároveň stahovat aplikace. Postup úkolu nebo jeho výsledek zjistíte na oznamovacím panelu.

Oznamovací lištu otevřete klepnutím na stavovou lištu v pravém dolním rohu obrazovky. Poté můžete zkontrolovat postup plnění úkolů a nová oznámení.


Můžete také provést následující operace:

- > Klepnutím na  nebo ostatní ikony můžete aktivovat nebo deaktivovat odpovídající funkce, například Wi-Fi nebo Bluetooth.
- > Klepnutím na  nastavíte **Nastavení Dolby Digital Plus**.
- > Klepnutím na  zobrazíte obrazovku nastavení.
- > Oznámení smažete tak, že přes něj přejedete prstem doleva nebo doprava.
- > Klepnutím na  oznamovací panel vyčistíte.


Oznamovací panel zavřete klepnutím na domovskou obrazovku.

Operace na domovské obrazovce

- > Pokud chcete na domovské obrazovce otevřít aplikaci, klepněte na ikonu aplikace.
- > Na domovské obrazovce lze přepínat mezi obrazovkami rychlým tažením doleva nebo doprava.



- > Pokud chcete upravit domovskou obrazovku, klepněte a přidržte prázdnou oblast na domovské obrazovce. Zobrazí se nabídka nastavení, kde můžete upravit tapetu, widgety a další věci.



3 Zadávání textu

Vyvolávání a skrývání klávesnice na obrazovce

HUAWEI MediaPad disponuje několika předinstalovanými metodami zadávání textu. Text můžete zadávat pohodlně pomocí klávesnice na obrazovce.

- > Klávesnici na obrazovce vyvoláte klepnutím na pole zadání textu.
- > Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na .



Pokud klávesnice na obrazovce zablokuje některá funkční tlačítka, získáte přístup k operacím skrytím klávesnice na obrazovce.

Výběr metody vstupu

Přepínání mezi metodami vstupu:

1. Klepnutím na textové pole vyvoláte klávesnici na obrazovce.
2. Klepněte na  v oznamovací liště.



3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte požadovaný způsob zadávání.




Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Jazyk a vstup** a nastavte výchozí způsob zadávání.

Úpravy textu

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete text kopírovat, vyjímat a vkládat.

1. Pokud chcete upravit text, klepněte a přidržte textové pole, dokud se neobjeví dva modré kurzory.
2. Posunutím kurzorů vyberte text, který chcete upravit.
3. Klepněte na **VYBRAT VŠE**, **KOPÍROVAT** nebo na **VYJMOUT** a proveďte odpovídající operaci. Klepnutím na tlačítko odstranění na panelu obrazovky můžete také vybraný text odstranit.

Způsob zadávání dat v systému Android




1	Přepnout na další pole textového vstupu.
2	Přepnout na režim zadávání čísel a symbolů.
3	Přepnout mezi velkými a malými písmeny.
4	Otevřít nabídku zařízení Možnosti zadávání textu a dat , ve které lze zvolit jazyk vstupu nebo nastavit způsob zadávání dat v systému Android. Například je možné zapnout nebo vypnout automatické psaní velkých písmen a zvuky při stisku klávesy.
5	> Zadat mezeru. > Klepnutím a přidržením zvolíte jiný způsob zadávání.
6	Začít nový řádek.
7	> Dotykem odstraní znak nalevo od kurzoru. > Dotykem a přidržením odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru.



Předchozí obrázek je pouze ilustrační. Klávesy mohou vypadat odlišně.

Metoda zadávání Huawei



- | | |
|---|---|
| 1 | Přepnout mezi velkými a malými písmeny. |
| 2 | Přepnout na režim zadávání čísel a symbolů. |
| 3 | Vybrat jazyk vstupu. |
| 4 | Zadat mezeru. |
| 5 | Začít nový řádek. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none">> Dotykem odstraníte znak nalevo od kurzoru.> Dotykem a přidržením odstraníte všechny znaky nalevo od kurzoru. |

4 Přizpůsobení HUAWEI MediaPad

Chcete nastavit vlastní fotografii jako tapetu? Chcete přidat vlastní hudební přehrávač na domovskou obrazovku, abyste ho měli lépe po ruce? Chcete si nastavit nejnovější hit jako vyzváněcí tón? Tak jen směle do toho!


Přemístění položky na obrazovce Plocha

Položky na domovské obrazovce můžete upravovat dle libosti.

1. Přidržte položku, kterou chcete přesunout, dokud zařízení HUAWEI MediaPad nezavibruje.
2. Přetáhněte položku na požadované místo a pak ji pusťte.




Pokud chcete přesunout položku na jinou domovskou obrazovku, přetáhněte položku k levému nebo pravému okraji obrazovky a přidržte ji. Zobrazí se předchozí nebo další domovská obrazovka.



Přidávání widgetů na domovskou obrazovku

Na domovskou obrazovku můžete přidávat widgety, například kalendář, hudební přehrávač a hodiny s počasím.

1. Klepněte a přidržte prázdnou oblast na domovské obrazovce.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Přidat widgety**.
3. Klepněte a přidržte widget a přetáhněte jej na požadovanou pozici, a poté jej pusťte.



Odstranění položky na domovské obrazovce

Položky na domovské obrazovce, které již nechcete, můžete odstranit.




Odstranění ikony aplikace odinstaluje odpovídající aplikaci.

1. Přidržíte položku, kterou chcete odstranit, dokud zařízení HUAWEI MediaPad nezavibruje.
2. Přetáhněte položku k ikoně odpadkového koše a poté položku pusťte.

Přidání domovské obrazovky

Po přidání domovské obrazovky získáte možnost přidat na domovskou obrazovku další aplikace a widgety, což vám umožní aplikace lépe organizovat.

1. Klepněte a přidržte prázdnou oblast na domovské obrazovce.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Spravovat obrazovky**.
3. Klepněte na **+**.




Domovských obrazovek můžete mít až šest.

Odstranění domovské obrazovky

Pokud některou domovskou obrazovku již nechcete, můžete ji odstranit.

Odstraňovat lze výhradně prázdné domovské obrazovky.


1. Klepněte a přidržte prázdnou oblast na prázdné domovské obrazovce.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Spravovat obrazovky**.
3. Klepněte na **X** v levém horním rohu.



Úprava tapety

Jako tapetu si můžete nastavit libovolný obrázek.

1. Klepněte a přidržte prázdnou oblast na domovské obrazovce.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Nastavit tapetu**.
3. Při výběru tapety se řiďte pokyny na obrazovce.



Nastavení hlasitosti

Nastavit lze hlasitost tónů, multimédií, alarmů a upozornění.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Zvuk** > **Hlasitost**.
2. Hlasitosti upravíte tažením posuvníků.
 - > Hlasitost běžících aplikací můžete také upravovat pomocí tlačítek hlasitosti.
 - > Hlasitost můžete případně upravit také klepnutím na  > **OBECNÉ** > **Hlasitost**.

Další běžná nastavení můžete konfigurovat také v  > **OBECNÉ**.

Nastavení vyzvánění

Jako vyzvánění lze nastavit jakýkoli zvukový soubor nebo nahrávku.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Zvuk** > **Tón oznámení**.
2. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Místní hudba**.
3. Vyberte zvukový soubor, který požadujete, a poté klepněte na **OK**.

Nastavení jasu obrazovky

HUAWEI MediaPad disponuje senzorem osvětlení, který automaticky upravuje jas obrazovky na základě okolního světla. Jas obrazovky můžete upravovat také ručně.



Snížení jasu obrazovky sníží spotřebu energie zařízení HUAWEI MediaPad.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Obrazovka** > **Jas**.
2. Vyberte, jak chcete upravit jas obrazovky.
 - > Automaticky: Vyberte zaškrťovací políčko **Automatický jas**.
 - > Ručně: Zrušte zaškrťovací políčko **Automatický jas** a táhněte posuvníkem.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Za účelem snížení spotřeby energie zařízení HUAWEI MediaPad automaticky uzamkne svou obrazovku po uplynutí zadaného časového limitu. Časový limit můžete nastavit libovolně dlouhý.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Obrazovka** > **Režim spánku**.
2. Vyberte prodlevu vypnutí.

Zámek obrazovky

Zamčení obrazovky zabraňuje vašemu zařízení v provedení nežádoucích operací při nečinnosti. HUAWEI MediaPad vám umožňuje zamknout obrazovku několika způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte způsob uzamykání a řiďte se pokyny na obrazovce.

Pokud je zámek obrazovky nastaven, pak se obrazovka zařízení HUAWEI MediaPad po uplynutí zadané doby nečinnosti automaticky uzamkne. Obrazovku můžete uzamknout také stiskem tlačítka napájení.

5 Připojení k internetu

HUAWEI MediaPad vás přenesení do nového věku bezdrátového prohlížení internetu. Pojdme se podívat, jak to funguje.

Síť Wi-Fi

Síť Wi-Fi je místní bezdrátovou sítí. Wi-Fi zařízení mohou udržovat vysokorychlostní připojení k Wi-Fi síti i v pohybu. Wi-Fi sítě se hojně využívají v domácnostech a na veřejných místech, například v hotelích a knihovnách.

Připojení k síti Wi-Fi

Zařízení HUAWEI MediaPad můžete připojit k síti Wi-Fi a přistoupit jejím prostřednictvím k internetu.

Pokud tak chcete učinit, ujistěte se, že je bezdrátová síť k dispozici. Pokud budete používat zařízení HUAWEI MediaPad u sebe doma, zapněte bezdrátový směrovač a nastavte tak Wi-Fi hotspot. Pokud budete používat zařízení HUAWEI MediaPad na veřejném místě, například v knihovně nebo v obchodním centru, je možné, že budou k dispozici otevřené sítě Wi-Fi.

HUAWEI MediaPad má po zapnutí funkce Wi-Fi vyšší spotřebu energie. Pokud chcete šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi, pokud ji nebudete zrovna potřebovat.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Wi-Fi**.
2. Zapněte **Wi-Fi**. Vaše zařízení poté začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi v dosahu.

3. Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.

- > K otevřeným Wi-Fi sítím se můžete připojit přímo.
- > Pokud se chcete připojit k šifrované síti Wi-Fi, zadejte na vyzvání správné heslo.

Když se zařízení HUAWEI MediaPad připojí k síti Wi-Fi, můžete klepnout na její název a zobrazit tak podrobnosti o připojení, například rychlost připojení, režim šifrování a adresu IP.

Pokud bude funkce Wi-Fi zapnutá a zařízení HUAWEI MediaPad opět zachytí signál dříve používané Wi-Fi sítě, automaticky se k ní znovu připojí.

Zapínání datových služeb

Po zapnutí datových služeb zařízení HUAWEI MediaPad získáte přístup k internetu za využití sítě vašeho poskytovatele.

Využívání datových služeb může být zpoplatněno. Podrobnosti vám sdělí váš poskytovatel služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Mobilní síť**.
3. Vyberte zaškrťovací políčko **Povolit přenos dat**.

Vypínání datových služeb


Pokud chcete šetřit využití dat, vypínejte datové služby zařízení HUAWEI MediaPad, pokud jsou k dispozici Wi-Fi síť.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Mobilní síť**.
3. Zrušte zaškrtačací políčko **Povolit přenos dat**.

Přenosný Wi-Fi hotspot

Pokud má zařízení HUAWEI MediaPad přístup k internetu, může fungovat jako Wi-Fi hotspot převádějící mobilní signál na Wi-Fi signál, který umožní Wi-Fi zařízením přístup k internetu.

Pokud máte tarifní plán s neomezeným nebo dostatečným datovým limitem, může zařízení HUAWEI MediaPad sdílet své datové připojení s ostatními zařízeními.



Sdílení dat prostřednictvím Wi-Fi hotspotu


1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další... > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Vyberte zaškrťovací políčko **Přenosný hotspot WiFi**.
4. Klepněte na **Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu > Konfigurace hotspotu WiFi**. Podle pokynů na obrazovce nastavte SSID, heslo a další nastavení.

Na zařízeních využívajících Wi-Fi připojení poté můžete vyhledat SSID zařízení HUAWEI MediaPad a přistoupit tak k Wi-Fi síti, kterou zařízení HUAWEI MediaPad poskytuje.

Tethering pomocí USB

Síťové připojení zařízení HUAWEI MediaPad můžete sdílet pomocí datového sdílení prostřednictvím USB.

Tato funkce umožňuje zařízení sdílet síťové připojení prostřednictvím připojení přes USB.



Pokud chcete datové sdílení prostřednictvím USB používat, zajistěte, aby mělo zařízení HUAWEI MediaPad přístup k internetu.

Využití datového sdílení prostřednictvím USB může mít vliv na poplatky za přenos dat v závislosti na zakoupené verzi zařízení HUAWEI MediaPad. Podrobnosti o poplatcích za využití datového připojení vám sdělí poskytovatel služeb.

Sdílení datového připojení zařízení HUAWEI MediaPad

Připojte zařízení HUAWEI MediaPad k počítači pomocí kabelu USB. Poté se můžete připojit k internetu z počítače při využití připojení zařízení HUAWEI MediaPad.



Pokud chcete používat datové sdílení prostřednictvím USB, ujistěte se, že má zařízení HUAWEI MediaPad přístup k internetu.

1. Připojte multifunkční port zařízení HUAWEI MediaPad k portu USB počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
3. V nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na **Další...** > **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Vyberte zaškrtačkové políčko **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB**. Po nastavení datového sdílení prostřednictvím USB se dostanete na internet i ze svého počítače.




Není možné využívat funkci datového sdílení prostřednictvím USB na zařízení HUAWEI MediaPad a zároveň přistupovat k jeho kartě microSD jako velkokapacitnímu paměťovému zařízení.

6 Prohlížeč

Prohlížeč vám umožňuje procházet web a číst webové stránky. Díky prohlížeči budete mít novinky a informace v reálném čase vždy po ruce. Připojit se k internetu a brouzdat nikdy nebylo snazší.

Prohlížení webových stránek

Prohlížeč spustíte klepnutím na  na domovské obrazovce.



- 1 Otevře novou kartu.
- 2 Zavře současnou kartu.
- 3 Obnoví aktuální stránku.
- 4 Zadání webové adresy.

5	Přidání současné stránky do záložek.
6	Otevření pole vyhledávání.
7	Zobrazení záložek.
8	Zobrazit další možnosti.

Stažení souboru

Z webových stránek lze stahovat soubory, obrázky a dokonce i aplikace. Stažené soubory se uloží na vnitřní paměť vašeho zařízení HUAWEI MediaPad nebo na microSD kartu.

Pokud chcete například stáhnout obrázek z webu, obrázek přidržte, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Uložit obrázek**. Stažení souboru z webové stránky provedete tak, že podržíte odkaz na soubor a vyberete **Uložit odkaz** ze zobrazené nabídky možností.



Abyste chránili své zařízení HUAWEI MediaPad a osobní data, stahujte pouze z důvěryhodných

zdrojů. To provedete klepnutím na  > **VŠE** > **Zabezpečení** a zrušením zaškrtnutí políčka **Neznámé zdroje**.

Správa záložek

Weby si můžete nastavit jako záložky a mít k nim rychlý přístup.

1. Prohlížeč spustíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepnutím na  zobrazíte obrazovku správy záložek.
3. Klepnutím a přidržením záložky ji můžete sdílet, otevřít nebo odstranit.

Nastavení domovské stránky

Jako domovskou stránku si můžete nastavit jakýkoli web.

1. Prohlížeč spustíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Vyberte  > **Nastavení** > **Obecné**.
3. Klepněte na **Nastavit domovskou stránku** a řiďte se pokyny na obrazovce.

Čištění historie prohlížení

Za účelem lepší ochrany vašeho soukromí doporučujeme, abyste čas od času promazali svou historii prohlížení.

1. Prohlížeč spustíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Ochrana os. údajů a zabezpečení**.
3. Posuňte obrazovku dolů a klepněte na **Vymazat historii**.

7 Sdílení dat

HUAWEI MediaPad vám umožňuje sdílet soubory několika způsoby. Sdílení dat kdykoli a kdekoli znamená, že budete mít rodinu a přátele neustále po svém boku.

Nastavení přímého Wi-Fi připojení

Pokud chcete sdílet soubory pomocí rozhraní Wi-Fi Direct, nastavte připojení Wi-Fi Direct mezi zařízením HUAWEI MediaPad a druhým zařízením.

1. Na domovské obrazovce zařízení HUAWEI MediaPad klepněte na  > **VŠE** > **Wi-Fi**.
2. Klepnutím na  > **Přímé příp. Wi-Fi** zobrazíte obrazovku Wi-Fi Direct.
3. V seznamu **Partnerská zařízení** klepněte na požadované zařízení a připojte se k němu.

Pokud chcete své zařízení HUAWEI MediaPad přejmenovat, pak na obrazovce připojení Wi-Fi klepněte na **PŘEJMENOVAT**.

Sdílení dat prostřednictvím Wi-Fi Direct

Pomocí připojení Wi-Fi Direct můžete s přáteli sdílet fotografie, videa, skladby a další soubory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Podržte prst na souboru, který chcete sdílet.
3. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Sdílet** > **Wi-Fi**.

4. Vyberte zařízení, se kterým chcete soubor sdílet.
 - > Pokud není nastaveno žádné připojení Wi-Fi Direct, zařízení **HUAWEI MediaPad** zobrazí obrazovku nastavení Wi-Fi Direct. Klepněte na požadované zařízení a připojte jej tak.

Sdílení souborů přes Bluetooth

Bluetooth vám umožňuje pohodlně a snadno odesílat a přijímat fotografie, videa a další soubory od rodiny a přátel. Zařízení vybavená technologií Bluetooth mohou sdílet soubory přímo bez připojení k Internetu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte požadovaný soubor.
3. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth** a řiďte se pokyny na obrazovce.

Příjem souborů přes Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
2. Poté, co připojené zařízení Bluetooth odešle soubor, zobrazí se zpráva na oznamovací liště zařízení HUAWEI MediaPad.
3. Otevřete oznámení a klepněte na **Přijmout** v zobrazeném dialogovém okně. Soubor tím přijmete.



Na požadavky spárování Bluetooth nebo přenosu dat reagujte rychle, aby nedošlo k selhání připojení.

Připojení k počítači

Zařízení HUAWEI MediaPad můžete připojit k počítači za účelem výměny dat.

1. Připojte port Micro-USB zařízení HUAWEI MediaPad k portu USB počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Ze zobrazené nabídky možností na počítači vyberte požadovanou metodu pro připojení zařízení HUAWEI MediaPad. Nyní můžete prohlížet soubory, nebo vyměňovat data.



Když zařízení poprvé připojíte k počítači, na počítači se objeví průvodce instalací ovladače. Při instalaci ovladače se řiďte pokyny průvodce. Pokud se žádný průvodce nezobrazí, dvakrát klikněte v nabídce Počítač na ikonu odpovídající zařízení HUAWEI MediaPad a instalaci tak zahajte.

Kopírování souborů z počítače

Ujistěte se, že je vaše zařízení HUAWEI MediaPad připojeno k počítači a že máte nainstalován program s ovladači.

1. V zobrazené nabídce možností klepněte na **MediaPad** na zařízení HUAWEI MediaPad.
2. Na počítači otevřete USB flashdisk odpovídající zařízení HUAWEI MediaPad.
3. Vyberte požadované soubory z počítače a zkopírujte je do požadované složky na zařízení HUAWEI MediaPad.



Výše uvedený popis platí pouze pro počítače s operačním systémem Windows. Postupy na jiných operačních systémech se mohou lišit.

8 Kontakty

Zapomeňte na nošení vizitkáře. Díky zařízení HUAWEI MediaPad budete mít kontaktní informace své rodiny a přátel vždy k dispozici. Kromě toho můžete díky vylepšeným funkcím importu a exportu pohodlně obnovovat kontakty z jiných zařízení.

Vytvoření kontaktu

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na .
3. Zadejte informace o kontaktu, například jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.



Po klepnutí na **Přidat další pole** můžete ke kontaktu zadat více informací, například **Poznámky, Přezdívka a Webové stránky**.

4. Klepnutím na  kontakt uložíte.

Úprava kontaktu

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit.
3. Klepnutím na  upravíte kontakt.



> Klepnutím na  odstraníte nechtěné záznamy.

- > Klepnutím na **Přidat další pole** přidáte informace o kontaktu.

4. Klepnutím na ✓ uložíte změny.

Spojení kontaktů

Aby nedošlo k duplikaci kontaktů, můžete několik kontaktů sloučit do jediného.

Spojovat můžete pouze kontakty, které jsou uloženy na vnitřní paměti, nikoli ty, které jsou na kartě SIM.

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Vyberte kontakt, který chcete sloučit.
3. V podrobnostech o kontaktu klepněte na **Spravovat propoj. kontakty**.
4. Klepněte na **Přidat kontakt** a vyberte kontakt, který chcete sloučit s prvním kontaktem.

Kontakt můžete smazat klepnutím na ✕ vedle spojeného kontaktu.

Vyhledání kontaktu

HUAWEI MediaPad vám umožňuje najít kontakt zadáním jakýchkoli informací o kontaktu, například telefonního čísla nebo jména.

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Zadejte jakékoli kontaktní informace zobrazené ve vyhledávacím poli.

3. Ve výsledcích vyhledávání najdete kontakt, který chcete.

Odstranění kontaktu

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit.
3. Klepněte na  > **Smazat** > **OK**.

Pokud chcete odstranit více kontaktů najednou, pak v seznamu kontaktů klepněte na  > **Odstranit kontakty** a vyberte kontakty, které chcete odstranit.

Vytvoření skupiny kontaktů

Kontakty můžete přiřadit ke skupině kontaktů a zasílat jim zprávy a e-maily najednou. Do skupiny můžete například uložit často využívané kontakty.

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.
4. Zadejte název skupiny.
5. Klepněte na **Přidat člena**.
6. Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a klepněte na **Přidat člena**.
7. Až budete hotovi, klepnutím na  skupinu uložte.

Zálohování kontaktů na kartu microSD

Své kontakty můžete zálohovat na kartu microSD pro případ, že by se vaše kontakty omylem smazaly nebo ztratily kvůli aktualizaci systému.

Než provedete zálohování kontaktů na kartu microSD,

klepněte na  > **VŠE** > **Úložiště** > **Výchozí úložiště** > **Karta SD** a ujistěte se, že má zařízení HUAWEI MediaPad jako výchozí prostor úložiště nastaveno kartu microSD.

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů**.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Exportovat do úložiště** > **OK**.

Import kontaktů z karty microSD

Vaše zařízení HUAWEI MediaPad podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát pro soubory s uloženými kontakty. Do souborů .vcf je možné uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další informace.

1. Uložte kontakty, které chcete importovat, jako soubor .vcf a soubor uložte na kartu microSD.
2. Vložte kartu microSD do zařízení HUAWEI MediaPad.

Na domovské obrazovce klepněte na  >  > **Správa kontaktů**.

3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Importovat z úložiště**. Dle pokynů na obrazovce vyberte soubor .vcf, který chcete importovat, a klepněte na **OK**.



Importovaný soubor .vcf nemusí být kompatibilní s vaším zařízením HUAWEI MediaPad. V takovém případě mohou být některé kontakty po importu souborů ztraceny.

Import kontaktů z kartySIM

Kartu SIM můžete vložit do svého zařízení HUAWEI MediaPada poté provést import kontaktů z karty SIM.

1. Seznam kontaktů zobrazíte klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat ze SIM karty**.
3. Klepněte na jeden kontakt, který chcete importovat samostatně, nebo klepnutím na **Všechno** importujte do telefonu všechny kontakty.
4. Klepněte na **Kopírovat** > **Tablet**.



- > Kontakty můžete také importovat na účet.
- > Různá zařízení zobrazují znaky různými způsoby. Po provedení importu kontaktů z karty SIM mohou být některé informace u kontaktů zmatené, nebo zobrazené jen částečně.

9 E-mail

Komunikace je nesmírně důležitá, a proto zařízení HUAWEI MediaPadco možná nejvíce ulehčuje kontaktování rodiny a přátel.

Nastavení e-mailového účtu

HUAWEI MediaPad nabízí e-mailové funkce. Do zařízení HUAWEI MediaPad můžete přidávat e-mailové účty a pohodlně odesílat a přijímat e-maily.

Při přidávání e-mailového účtu musíte správně nastavit požadované parametry. Podrobnosti vám poskytne váš poskytovatel e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Přidat účet** vyberte požadovaný typ účtu.
3. Na obrazovce **Nastavení účtu** zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
4. Při konfiguraci nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.

Po přidání e-mailového účtu můžete klepnutím  **> Nastavení > PŘIDAT ÚČET** přidat další účty.

Odesílání emailu

1. Poštovní schránku otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce. Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte ten požadovaný.

2. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky. Operaci pak dokončete dle pokynů na obrazovce a zadejte příjemce, předmět a obsah e-mailu.
3. Až bude e-mail připraven k odeslání, klepněte na .

Kontrola e-mailu

Pokud vám přijde nový e-mail, objeví se v oznamovací liště ikona upozornění.

1. Poštovní schránku otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce. Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte ten požadovaný.
2. V seznamu e-mailů vyberte e-mail, který si chcete přečíst.
 - > Klepnutím na  odpovíte odesilateli.
 - > Klepnutím na  odpovíte všem.
 - > Klepnutím na  e-mail přepošlete.



Přijímání e-mailů může mít určité zpoždění v závislosti na stavu sítě. Klepnutím na  v pravém horním rohu seznam e-mailů obnovíte.

Odstranění e-mailu

1. Poštovní schránku otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce. Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte ten požadovaný.
2. V seznamu e-mailů vyberte e-mail, který si chcete odstranit.

3. Klepnutím na  jej odstraníte.



Pokud chcete odstranit několik e-mailů najednou, vyberte e-maily, které chcete odstranit, a klepněte na .

Konfigurace e-mailového účtu

Když přidáte e-mailový účet, můžete změnit jeho nastavení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. V seznamu e-mailových účtů vyberte účet, který chcete upravit.
4. Při konfiguraci obecných nastavení a nastavení oznámení se řiďte pokyny na obrazovce.



NASTAVENÍ SERVERU neměňte, jinak nebudete mít možnost odesílat ani přijímat e-maily.

Odstranění e-mailového účtu

Po odstranění e-mailového účtu nebudou e-maily uložené na serveru odstraněny, ale zařízení HUAWEI MediaPad přestane pomocí daného účtu e-maily odesílat a přijímat.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení**.
3. V seznamu e-mailových účtů vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepnutím na **Odebrat účet** jej odstraníte.

10 SMS a MMS

Odeslání textové zprávy

Po zadání telefonního čísla nebo jména kontaktu zařízení HUAWEI MediaPad zobrazí v seznamu odpovídající kontakty. Buď můžete vybrat požadovaný kontakt ze seznamu, nebo pokračovat v psaní.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **NOVÁ ZPRÁVA**.
3. Zadejte příjemce, napište zprávu a klepnutím na ➤ zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

HUAWEI MediaPad vám umožňuje odesílat multimediální zprávy obsahující obrázky, videa, prezentace atd. Můžete natočit video, zazpívat píseň nebo vytvořit prezentaci z několika fotografií a své dílo pak zaslat přátelům.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **NOVÁ ZPRÁVA**.
3. Zadejte příjemce.
4. Klepnutím na  připojíte fotografii, video, prezentaci nebo jiné soubory.



Klepnutím na  > **Přidat předmět** zadáte předmět zprávy.

5. Klepnutím na ➤ odešlete zprávu.



Pokud chcete odeslat multimediální soubor, například zvukovou stopu nebo video, jako přílohu, otevřete **Gallery**, vyberte soubor, který chcete poslat, a klepněte na  **SMS a MMS**.

Čtení zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte zprávu, kterou chcete číst.
 - > Při čtení zprávy můžete zadat svou odpověď do textového pole pod touto zprávou.
 - > Pokud chcete zprávu přeposlat nebo odstranit, klepněte a přidržte ji. Ze zobrazené nabídky možnosti vyberte **Předat dál** nebo **Smazat**.

Hledání zprávy

Pokud máte potíže najít požadovanou zprávu v řadě dalších zpráv, tato funkce vás dost možná zachrání.

1. V seznamu zpráv klepněte na .
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova.
3. Zprávu si přečtete tak, že na ni ve výsledcích vyhledávání klepnete.

Odstranění zprávy

1. Ze seznamu zpráv najděte vlákno nebo zprávu, kterou chcete odstranit.

2. Klepněte a přidržte vlákno nebo zprávu. Ze zobrazené nabídky možností vyberte **Smazat**.



Pokud chcete odstranit všechny zprávy ze seznamu zpráv, klepněte na **⋮** > **Smazat všechny konverzace**.

11 Multimédia

HUAWEI MediaPad vám umožňuje poslouchat hudbu, zobrazovat fotografie a sledovat videa na displeji v HD rozlišení. Podívat se můžete také na nejpopulárnější videa, poslouchat nejnovější hity a vychutnat si na zařízení HUAWEI MediaPad hudbu v ohromující kvalitě.

Zobrazování fotografií a videí

Galerie vám umožňuje pohodlně zobrazovat fotografie a videa. Automaticky vyhledává a organizuje fotografie a videa uložená ve vnitřní paměti zařízení HUAWEI MediaPad a na microSD kartách.

1. Galerii otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Rychlým tažením doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo další soubor.



Pokud na obrazovce přejedete dvěma prsty k sobě nebo od sebe, pohled přiblížíte nebo oddálíte. Při zapnuté funkci automatického otáčení se obrazovka automaticky zorientuje, jakmile otočíte zařízením HUAWEI MediaPad.

Při zobrazování fotografie nebo přehrávání videa můžete:



Filtrovat rozdělené obrázky.



Přehrávat fotografie ve složce jako prezentaci.



Otevřít fotoaparát.



Sdílet fotografie nebo videa.



Zobrazit další možnosti.

Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete sdílet pomocí Bluetooth, e-mailu a dalších možností.

1. Galerii otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Při klepnutí a přidržení fotografie, videa nebo složky se zobrazí  v horní části obrazovky.
3. Klepněte na  a vyberte, jakým způsobem chcete vybraný soubor nebo složku sdílet, například prostřednictvím Bluetooth nebo DLNA. Operaci pak dokončete dle pokynů na obrazovce.

Úpravy fotografie

HUAWEI MediaPad nabízí řadu výkonných funkcí pro úpravu fotografií. Lze odstranit červené oči nebo fotografii otočit či oříznout.

1. Otevřete , poté otevřete požadovanou fotografii.
2. Klepněte na  > **Upravit**. Poté můžete:
 - > Klepnutím na  upravíte jas.


- > Klepnutím na **FX** provedete křížové zpracování nebo posterizaci fotografie apod.
 - > Klepnutím na  fotografii přibarvíte, uděláte z ní negativ apod.
 - > Klepnutím na  fotografii otočíte, oříznete apod.
3. Klepněte na **ULOŽIT**. Upravená fotografie se poté uloží do stejné složky, kde byla i původní fotografie.

Přehrávání hudby

Máte náladu na hudbu? HUAWEI MediaPad dělá z poslouchání hudby procházku růžovou zahradou.

Hudební přehrávač otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce.

Skladby se roztřídí podle alb, interpretů, složek a hudebních seznamů, což vám umožní požadovanou skladbu pohodlně najít.



1	Přepnutí režimu přehrávání.
2	Přidání skladby mezi oblíbené.
3	Zobrazení aktuální pozice ve skladbě. Pozici přehrávání můžete měnit posouváním doleva a doprava.
4	Přehrávat nebo pozastavit.
5	Hlasitosti upravíte tažením posuvníků.
6	Nastavení možností Dolby Digital Plus.
7	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
8	Zobrazit další možnosti.

Přehrávání videí

HUAWEI MediaPad dokáže pracovat jako přenosný přehrávač videí, abyste mohli sledovat stažená nebo streamovaná videa, kdekoli chcete.

1. Galerii otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na video, které chcete vidět, a přehrajte jej klepnutím na .



- > Během přehrávání videa můžete rychle táhnout nahoru nebo dolů a upravit tak jas obrazovky nebo hlasitost.
- > Abyste zabránili náhodnému klepnutí na obrazovku, můžete obrazovku uzamknout klepnutím na .
- > Pokud budete chtít přehrávání ovládat, obrazovku odemkněte klepnutím na . Poté se zobrazí ovládání přehrávání. Přehrávání můžete ovládat přetažením posuvníku.

Při přehrávání videa můžete klepnout  do pravého horního rohu obrazovky a zobrazit tak více možností, například nastavení velikosti obrazovky s videem, nastavení řídicích gest a nastavení titulků.

12 Fotoaparát

Čas letí a určitě máte vzpomínky, které si chcete uchovat navždy. Fotoaparát je pro to skvělým nástrojem.

Pořizování fotografií

Fotoaparát vám umožňuje zachytit a uchovat každý vzácný okamžik.

Kameru spustíte klepnutím na  na domovské obrazovce.



- 1 Přepnutí mezi režimy fotoaparátu a natáčení videa.
- 2 Klepnutím pořídíte fotografii.
- 3 Miniatura předchozího snímku. Klepnutím zobrazíte fotografie, které jste pořídili.

-
- 4 Tažením posuvníku doleva nebo doprava nastavíte přiblížení.
-

Klepnutím zobrazíte následující nabídku možností:


- > : Výběr režimu pořizování snímků.
- 5 > : Výběr režimu filtrování.
- > : Výběr vyvážení bílé.
- > : Nastavení ISO a další možnosti.
-

- 6 Přepínání mezi zadní a přední kamerou.
-

Natáčení videí

Videokamera vám umožňuje pořizovat záznamy životních událostí.

Na obrazovce kamery můžete přetažením posuvníku v pravém horním rohu spustit režim videokamery.



1	Přepnutí mezi režimy fotoaparátu a natáčení videa.
2	Spuštění záznamu.
3	Miniatura předchozího snímku. Klepnutím zobrazíte videa v galerii.
4	Tažením posuvníku doleva nebo doprava nastavíte přiblížení.
	Zobrazí následující možnosti:
5	> : Nastavení kvality videa. > : Úprava vyvážení bílé. > : Povolení nebo zákaz kontroly videa a Značky GPS.
6	Přepínání mezi zadní a přední kamerou.

Pořízení panoramatické fotografie

Můžete pořídit několik fotografií a spojit je do jedné.

1. Na obrazovce kamery otevřete nabídku nastavení.
2. Klepnutím na  > **Panorama** spustíte režim panoramatického fotografování.

3. Klepnutím na  začnete fotografovat. Pomalu pohybujte zařízením HUAWEI MediaPad a zachyťte tak panorama.



Pokud obrazovka hledáčku zčervená, výhled není zachycen. K tomu může dojít, pokud budete zařízením HUAWEI MediaPad pohybovat příliš rychle, nebo rozsah hledáčku přesáhne hranici panoramatického zobrazení.

4. Klepnutím na  zastavíte fotografování. HUAWEI MediaPad poté automaticky vytvoří panoramatickou fotografii.

Nahrávání zvukového klipu

HUAWEI MediaPad nabízí funkci pro záznam zvuku.

Nahrávat můžete řeči, koncerty apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Záznam spustíte klepnutím na .
3. Záznam zastavíte klepnutím na .
4. Záznam začnete přehrávat klepnutím na .
5. Přehrávání záznamu ukončíte klepnutím na .



Kvalitu záznamu ovlivňuje hluk v okolí. Vysokou kvalitu záznamu zaručíte umístěním mikrofону ke zdroji zvuku.

Pokud máte v zařízení HUAWEI MediaPad nainstalovanu kartu microSD, záznamy se uloží do složky **Recordings** na kartu microSD. Pokud není karta microSD k dispozici,

záznamy se uloží do složky **Recordings** ve vnitřní paměti zařízení HUAWEI MediaPad.

13 Alarmy

Přidání alarmu

Hodiny jsou skvělým pomocníkem, který vám pomůže sledovat čas a připomene důležité události.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **ALARM** > **+**.
3. Nastavte informace alarmu a klepněte na **OK**.

Alarm nastavíte klepnutím. Pokud chcete přidat další alarmy, klepněte na **+**.

Odstranění alarmu

1. V seznamu alarmů klepněte a přidržte alarm, který chcete odstranit.
2. Klepněte na **Smazat budík** > **OK**.

Zapínání a vypínání alarmu

V seznamu alarmů vyberte alarm, který chcete aktivovat, nebo zrušte zaškrtnutí alarmu, který chcete vypnout.

Úprava alarmu

1. V seznamu alarmů klepněte na alarm, který chcete upravit.
2. Upravte nastavení.
3. Klepnutím na **OK** uložte alarm.

14 Kalendář

Vždy zapomenete na narozeniny a další významné události? Problém je vyřešen! Kalendář na zařízení HUAWEI MediaPad je osobním asistentem, který vám pomůže mít vše pod kontrolou. Už nikdy nezmeškáte žádné další výročí, schůzku nebo setkání.

Zobrazení kalendáře


Díky kalendáři můžete vytvářet a řídit události, například schůzky a jednání.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Mezi režimy zobrazení dne, týdne, měsíce a plánu můžete přepínat klepnutím na čas v levém horním rohu obrazovky. Na obrazovce se můžete také tažením posouvat doleva nebo doprava či nahoru a dolů.

Agenda

Agenda automaticky prohledává události ve vašem kalendáři a rychle vás seznamuje s denním rozvrhem. U důležitých události si můžete nastavit i alarm.

Pokud chcete zobrazit svůj plán, klepněte na **AGENDA** na obrazovce kalendáře.



1

Klepnutím můžete přepínat mezi zobrazeními Den/Týden/Měsíc/Plán.

2

Kalendář.

- > V režimu zobrazení Den/Týden jsou dny předcházející aktuálnímu datu zobrazeny na šedém pozadí.
- > V režimu zobrazení Měsíc je současný měsíc na šedém pozadí a aktuální den je pak na bílém pozadí.

3

Zobrazí se uložené události.

4

U událostí registrovaných na daném účtu nebo položce můžete přepnout, zda je chcete v kalendáři zobrazit nebo skrýt.

5	Zde nastavte datum, které chcete v kalendáři zobrazit, a přesuňte se k němu.
6	Vytvoření události.
7	Klepnutím přepnete na seznam plánů zahrnující současný den.
8	Klepnutím zadáte klíčové slovo a vyhledáte zaregistrované události.

15 Správa aplikací

Vaše zařízení HUAWEI MediaPad nabízí širokou škálu aplikací určených k ulehčení a obohacení vašeho života. V této kapitole naleznete popis základních operací, které musíte při správě svých aplikací znát.

Stažení aplikace

Na zařízení HUAWEI MediaPad můžete instalovat aplikace, rozšířit tak jeho funkce a obohatit vlastní život.

Pokud chcete získat aplikace, můžete:

- > Stáhnout aplikace z online obchodů s aplikacemi, například z Google Play Store.
- > Připojte zařízení HUAWEI MediaPad k počítači a zkopírujte stažené aplikace z počítače.

Instalace aplikace

Po stažení můžete aplikaci nainstalovat následujícím způsobem:



Některé aplikace třetích stran nemusí být s vaším zařízením HUAWEI MediaPad kompatibilní. Nemusí běžet správně a systém se může zhroutit. Doporučujeme vám, abyste aplikace stahovali pouze z důvěryhodných zdrojů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
3. Klepněte na  > **Instalovat**.

4. Klepněte na **Hotovo**.



Během instalace se může zobrazit zpráva **Instalace byla zablokována**. Zprávu si pečlivě přečtěte. Pokud chcete s instalací pokračovat, klepněte na **Nastavení > Zabezpečení** vyberte zaškrťovací políčko **Neznámé zdroje**, kterým povolíte instalaci aplikací jiných dodavatelů. Poté pokračujte klepnutím na ↩.

Zobrazení aplikací

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Spravovat aplikace**.
2. Všechny aplikace nainstalované na vašem zařízení zobrazíte rychlým tažením doleva nebo doprava na **VŠE**.
3. Klepněte na aplikaci, o které chcete zobrazit více podrobností.

Odinstalace aplikace

Odinstalací aplikací uvolníte místo ve vnitřní paměti nebo na paměti karty microSD.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Spravovat aplikace**.
2. Všechny aplikace nainstalované na vašem zařízení zobrazíte rychlým tažením doleva nebo doprava na **VŠE**.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

4. Klepnutím na **Odinstalovat** > **OK** zahájíte odinstalaci aplikace.

16 Správce souborů

Správce souborů vám umožňuje přehledně spravovat soubory a aplikace uložené na vnitřní paměti a kartě microSD zařízení HUAWEI MediaPad. Můžete provádět základní operace, například vytváření, zobrazování, úpravy, přesouvání, odstraňování, archivaci, kompresi a extrahování souborů.

Vytvoření složky

Složky můžete vytvářet za účelem správy souborů uložených na vnitřní paměti a kartě microSD zařízení HUAWEI MediaPad.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  a poté na **Nová složka**.
4. Složku pojmenujte. Název složky nesmí být stejný jako název existujících složek ve stejném adresáři.
5. Klepněte na **Uložit**.

Vyhledání souboru

HUAWEI MediaPad vám umožňuje rychle vyhledat soubor ve vnitřní paměti nebo na kartě microSD.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte místo pro vyhledávání, tedy **Místní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.

4. Zadejte část nebo celý název souboru.
5. Hledání zahájíte klepnutím na **Přejít** nebo stiskem tlačítka enter.

Výsledky vyhledávání se pak zobrazí v seznamu a počet nalezených položek se také zobrazí na liště upozornění.

Kopírování nebo přesunutí souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte soubor, který chcete kopírovat nebo vyjmout a vyberte **Kopírovat** nebo **Vymout** ze zobrazené nabídky možností.
3. Otevřete cílovou složku a klepněte na **VLOŽIT**.

Odstranění složky

Po odstranění složky dojde k odstranění veškerého jejího obsahu. Než odstraníte složku, přesvědčte se, zda v ní nejsou důležité soubory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte složku, kterou chcete odstranit a v nabídce možností vyberte **Smazat**.
3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte **OK**.

Přejmenování složky

Pokud chcete přejmenovat složku, nejprve uzavřete složku a veškeré její soubory a aplikace.

Nový název složky nemůže být stejný jako název existujících složek ve stejném adresáři.

Nepřejmenovávejte systémové složky nebo instalační složky aplikací, jinak systém nebo aplikace nepoběží plynule.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte složku, kterou chcete přejmenovat a v nabídce možností vyberte **Přejmenovat**.
3. Zadejte do zobrazeného pole nový název a klepnutím na **OK** změnu uložte.

17 Nastavení

Přidání účtu

HUAWEI MediaPad vám umožňuje přidat více účtů, například e-mailové účty. Po přidání účtu můžete synchronizovat data mezi účtem a serverem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Přidat účet**.
2. Vyberte typ účtu, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
3. Při konfiguraci účtu se řiďte pokyny na obrazovce. Doporučujeme vám zachovat výchozí nastavení.

Po nastavení se účet objeví v seznamu správy účtů.

Nastavit lze název účtu, e-mailový podpis a frekvence obnovování poštovní schránky. Prostřednictvím účtového serveru můžete v aplikaci HUAWEI MediaPad synchronizovat kalendář a kontakty se serverem účtu.

Odebrání účtu

Účty, které již nepotřebujete, můžete odebrat.

Nedojde tím k ovlivnění jakýchkoli dat uložených na serveru.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. V nabídce **ÚČET** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepněte na **⋮** > **Odebrat účet** > **Odebrat účet**.

Synchronizace účtu s jeho serverem

Data mezi účty a jejich servery lze synchronizovat.

Data, která lze synchronizovat, se liší dle poskytovatele služeb účtu. Obecně lze říci, že je možné synchronizovat e-mail, kontakty a události.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. V nabídce **ÚČET** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
4. Klepněte na  > **Synchronizovat** v pravém horním rohu obrazovky.

Tipy pro řízení spotřeby

HUAWEI MediaPad vám umožňuje snížit spotřebu energie díky jednoduchému nastavení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Úspora energie**.
2. Klepnutím na **Šetřič baterie** nebo **Vyvážené** na zařízení HUAWEI MediaPad spustíte režim úspory energie.

Nastavení data a času



Pokud je zařízení HUAWEI MediaPad nastaveno tak, aby automaticky aktualizovalo své datum a čas, získává informace o datu a času ze sítě a aktualizuje je dle vašeho časového pásma. V takovém případě není možné datum a čas nastavit.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Datum a čas**.
2. Zrušte zaškrtačací políčko **Automatické datum a čas**.
3. Při ručním nastavení data, času a časové zóny se řiďte pokyny na obrazovce.

Vymazání mezipaměti aplikací

Systém vás může při instalaci aplikace nebo při provozu velké aplikace informovat o nedostatečné vnitřní paměti. Vnitřní paměť můžete uvolnit vymazáním mezipaměti aplikací.

HUAWEI MediaPad má omezenou vnitřní paměť. Aplikace můžete instalovat i na microSD kartu, ale některé aplikace je nutné v zájmu správné funkce nainstalovat na vnitřní paměť zařízení HUAWEI MediaPad. Jak vyčistit mezipaměť aplikací:

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** > **Spravovat aplikace**.
2. Seznam aplikací zobrazíte rychlým tažením doleva nebo doprava na **VŠE**.
3. Klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Kontrola stavu paměti

Než přesunete větší soubor do vnitřní paměti zařízení HUAWEI MediaPad nebo na jeho kartu microSD, zkontrolujte, kolik místa je k dispozici.

Celkovou a zbývající velikost vnitřní paměti a karty microSD na zařízení HUAWEI MediaPad zkontrolujete takto:

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE** a otevřete tak obrazovku nastavení.
2. Klepněte na **Úložiště** a zkontrolujte stav paměti zařízení HUAWEI MediaPad.

Formátování paměťové karty microSD

Formátování karty microSD vymaže všechna data na kartě.



Než naformátujete kartu microSD, zálohujte veškerá důležitá data.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. Klepněte na **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.

Aktualizace HUAWEI MediaPad

Zařízení HUAWEI MediaPad můžete snadno aktualizovat.

Doporučujeme vám používat pouze aktualizace, které oficiálně vydá společnost Huawei pro váš systém pro případ, že by se aktualizace nezdařila a zařízení HUAWEI MediaPad nebylo možné zapnout.

1. Informace o systému zobrazíte tím, že na domovské obrazovce klepnete na  > **Informace o tabletu**.
2. Klepněte na **Aktualizace systému** nebo **Aktualizace systému (SD karta)**.



- > Pokud chcete stáhnout a nainstalovat aktualizace ze serveru Huawei, klepněte na **Aktualizace systému**.
- > Pokud chcete nainstalovat aktualizace uložené na kartě microSD, klepněte na **Aktualizace systému (SD karta)**.

18 Časté otázky

Jak mohu šetřit energii baterie?

- > Když nebudete zařízení HUAWEI MediaPad používat, stiskněte tlačítko napájení a vypněte obrazovku.
- > Nastavte krátkou prodlevu vypnutí obrazovky.
- > Nastavte nízký jas obrazovky.
- > Při poslouchání hudby nebo sledování videí používejte náhlavní soupravu.
- > Pokud nepoužíváte Bluetooth, vypněte jej.
- > Pokud nepoužíváte připojení Wi-Fi, vypněte jej.
- > Pokud nepoužíváte GPS, vypněte jej.

Jak mohu snížit využívání dat?

Za účelem úspory datových přenosů můžete:

- > V zařízení HUAWEI MediaPad vypněte synchronizační funkci.
- > Nastavte prohlížeč, aby na webových stránkách automaticky nenačítal obrázky.

Spustěte prohlížeč, klepněte na **☰** > **Nastavení** > **Správa rychl. připojení** a zrušte zaškrtnutí políčka **Načíst obrázky**.

- > Vypínejte datové připojení zařízení HUAWEI MediaPad, když ho zrovna nebudete potřebovat.
- > Při používání datového připojení zařízení HUAWEI MediaPad nepřehrávejte online videa, neposlouchejte online hudbu, nestahujte elektronické knihy a jiné soubory vyžadující přenosy dat v reálném čase.

- > Vypněte funkci roamingu. Pokud budete potřebovat využít služby přenosu dat při roamingu, obraťte se na poskytovatele služby a zvolte vhodný tarifní plán.

Na domovskou obrazovku nemohu přidat další ikony. Proč? Co mám udělat?

Odstraňte ikony a widgety z domovské obrazovky.

Widgety zabírají velkou část domovské obrazovky. Některé widgety vypadají malé, ale ve skutečnosti zabírají téměř celou domovskou obrazovku.

Jak naformátovat vnitřní paměť?

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **VŠE**.
2. Klepněte na **Úložiště** > **Vymazat vnitřní úložiště**.



Všechna data uložená ve vnitřní paměti budou odstraněna. Některé aplikace mohou mít problémy, které se vyřeší restartováním zařízení HUAWEI MediaPad.

Co dělat, když zapomenou PIN ke své kartě SIM?

Obraťte se na poskytovatele služby.

Mé zařízení HUAWEI MediaPad běží velice pomalu. Co mám udělat?

Můžete zkusit následující:

- > Ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- > Odinstalujte aplikace, které již nepoužíváte.

Pokud problém přetrvá, zařízení restartujte HUAWEI MediaPad.

Jak mohu sdílet prezentaci se svými přáteli?

Prezentaci můžete odeslat pomocí multimediální zprávy.

1. Na obrazovce úpravy zprávy klepněte na  > **Přentace**.
2. Klepnutím **Přidat snímek** přidáte snímky. Snímek upravíte tím, že na něj klepnete.
3. Poté můžete provést následující operace:
 - > Klepnutím na **Přidat fotografii** vyberete požadované fotografie.
 - > Klepnutím na  > **Přidat hudbu** nastavíte hudbu na pozadí.
 - > Klepnutím na  > **Rozložení (dole)** nastavíte, kde se má text zobrazit.
 - > Zadejte text do textového pole.
4. Klepnutím na  přistoupíte k dalšímu snímku.
5. Klepnutím na **Hotovo** se vrátíte na obrazovku úpravy zprávy. Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Jak dlouho baterie v zařízení HUAWEI MediaPad vydrží, pokud přehrává videa?

Až šest hodin.

Dokáže zařízení HUAWEI MediaPad přehrát video ve formátu RMVB?

Ano.

Mé zařízení HUAWEI MediaPad nedokáže přehrát některá videa online. Proč? Co mám udělat?

Příčinou může být skutečnost, že váš prohlížeč nedokáže přehrát videa ve formátu Flash, nebo to, že přehrávač Flash, který máte nainstalovaný, nepodporuje formát videa. Můžete vyzkoušet jiný prohlížeč, nebo nainstalovat jiný přehrávač Flash.

Na zařízení HUAWEI MediaPad nemohu nastavit datum a čas. Proč?

Příčinou může být, že jste zvolili nastavení data a času ze sítě. Pokud chcete nastavit datum a čas, klepněte na  > **VŠE > Datum a čas** a zrušte **Automatické datum a čas**.

Budou se mé alarmy spouštět, i když je zařízení HUAWEI MediaPad vypnuto?

Ne.

Mohu změnit cestu pro uložení svých záznamů?

Ne, ale záznamy poté můžete zkopírovat nebo přesunout na jiné místo.

Mé zařízení HUAWEI MediaPad nedokáže přijímat signály GPS. Proč? Co mám udělat?

Mezi faktory, které ovlivňují funkce GPS, patří:

- > Sluneční skvrny.
- > Elektromagnetická interference.
- > Překážky, kterými nemůže signál proniknout, například budovy nebo tunely.

Tento problém vyřešíte upravením polohy zařízení HUAWEI MediaPad, například:

- > Pokud používáte zařízení HUAWEI MediaPad v budově, přeneste jej do otevřené oblasti.
- > Pokud používáte zařízení HUAWEI MediaPad v autě, dejte jej dál od čelního skla.

Zobrazovaná pozice zařízení HUAWEI MediaPad je nesprávná. Proč? Co mám udělat?

Možné příčiny a řešení jsou následující:

- > Satelity, které zařízení HUAWEI MediaPad vyhledalo, nestačí. Aby se zařízení HUAWEI MediaPad dokázalo najít, musí přijímat signál nejméně ze čtyř satelitů. Abyste tento problém vyřešili, upravte polohu zařízení HUAWEI MediaPad.
- > Aplikace pro zjišťování polohy není správně nastavena. Tento problém vyřešíte pomocí manuálu k aplikaci.
- > Aplikace pro zjišťování polohy není správně nainstalována, nebo je poškozena. Při řešení tohoto problému aplikaci znovu stáhněte, nainstalujte, nebo ji nahradte.

Jaký je rozdíl mezi PIN a heslem k odemčení obrazovky?

- > **PIN:** 4–16 číslic.
- > **Heslo:** 4–16 čísel, písmen a symbolů.

19 Další nápověda

Navštivte webovou stránku

<http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

20 Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací od třetích stran ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným stranám. Proto se k ochraně osobních údajů a důvěrných informací doporučuje provést několik opatření.

- > Umístěte své zařízení na bezpečné místo, abyste jej chránili před neoprávněným použitím.
- > Nastavte zámek obrazovky a vytvořte heslo nebo odblokovací vzor, který bude zapotřebí k jejímu odemčení.
- > Pravidelně si zálohujte osobní informace uchovávané na SIM/UIM kartě, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo smažte veškeré osobní informace na svém původním přístroji.
- > Obáváte-li se virů v příchozích zprávách nebo e-mailech od cizích osob, můžete je smazat, aniž byste je otevřeli.
- > Používáte-li zařízení k prohlížení internetu, nevstupujte na webové stránky, které mohou představovat bezpečnostní riziko, abyste tak zabránili krádeži vašich osobních informací.
- > Používáte-li služby jako např. Wi-Fi Tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nevyužíváte, vypněte je.
- > Nainstalujte a udržujte aktualizovaný bezpečnostní software a pravidelně jej spouštějte ke skenování virů.

- > Při získávání aplikací od třetích stran se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Aplikace stahované od třetích stran skenujte antivirovým programem.
- > Nainstalujte bezpečnostní software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo poskytovateli aplikací třetích stran.
- > Některé aplikace vyžadují přenos informací ohledně umístění. V důsledku toho může třetí strana získávat informace o poloze, kde se nacházíte.
- > Vaše zařízení může provádět detekci a poskytovat poskytovatelům aplikací třetích stran diagnostické informace. Prodejci těchto třetích stran pak tyto informace využívají k vylepšování svých produktů a služeb.
- > Obáváte-li se o bezpečnost svých osobních informací a údajů, obraťte se na mobile@huawei.com.

21 Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014.
Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE

NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.