

COGITO™
POP



Manuál pro uživatele iOS

*pro aplikaci CONNECTED WATCH

Obsah

1. Jak používat hodinky
2. Párování hodinek s telefonem
 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování
 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch do telefonu
 3. KROK 3: spuštění funkce Bluetooth na mobilním telefonu
 4. KROK 4: spárování hodinek
3. Registrace
4. Nastavení oznámení
5. Monitor aktivity
6. Demo režim hodinek

Popis hodinek

COMMAND

Ztlumení hodinek: stiskněte a držte 9 sekund

V případě aktivovaného fotoaparátu:

- stiskněte pro pořízení snímku

Při přehrávání hudby:

- stiskněte pro přehrávání/zastavení přehrávání

Nalezení telefonu: stiskněte a držte 3 sekundy

Nastavení času

Vytáhněte a otáčením nastavte čas

POWER

Zapnutí/vypnutí: stiskněte a držte minimálně 3s

Kontrola spojení s telefonem: držte 1s

Spárování

Stiskněte a držte kombinaci tlačítek COMMAND a POWER dokud neuslyšíte první pípnutí (cca 3s). V párovacím módu blikají všechny ikony každé 2 sekundy.

Reset

Stiskněte a držte kombinaci tlačítek COMMAND a POWER dokud neuslyšíte druhé pípnutí (cca 9s).

Vymazání zobrazených notifikací

Stiskněte jakékoliv tlačítko anebo zobrazte notifikace v připojeném mobilním telefonu.



Spárování hodinek: nastavení hodinek do párovacího módu

Při prvním použití hodinek s mobilním telefonem je nutné hodinky s telefonem spárovat.





Tlačítko
COMMAND

Tlačítko
POWER

Když jsou hodinky vyplé,
stiskněte najednou
tlačítko POWER a
COMMAND dokud
hodinky nezapírají (cca
3 sekundy) a všechny
ikony na displeji se
nerozblikají.
Všechny ikony blikají v
intervalu 2 sekund.

Povolení Bluetooth na mobilním telefonu

Ujistěte se o tom, že funkce Bluetooth je zapnuta.




Stážení aplikace Connected Watch do mobilního telefonu

Klikněte na ikonu AppStore  na mobilním telefonu pro stažení aplikace.

Vyhledejte aplikaci Connected Watch.


Stáhněte aplikaci Connected Watch.




Příprava ke spárování hodinek

1. Hodinky jsou v párovacím režimu
2. Funkce Bluetooth je na vašem mobilním telefonu povolena
3. V mobilním telefonu je stažena a nainstalovaná aplikace Connected Watch


Nyní jste připraveni ke spárování hodinek s telefonem



Spárování hodinek



V Nastavení -> Bluetooth
uvidíte hodinky COGITO
POP v seznamu
dostupných zařízení
Klikněte na COGITO POP a
potvrďte spojení




Jste připojeni

Modrá ikona a status
"Připojeno" značí úspěšné
spárování s hodinkami

Registrace účtu CONNECTEDEVICE

Přihlášení nebo registrace účtu CONNECTEDEVICE

*Poznámka: při registraci nového účtu
zkontrolujte potvrzení ve vaší emailové
schránce*



New User

Existing User

New User

☐

I agree to the Terms of Service.

Sign-up!

Cancel

Having trouble?

Existing user?

ConnecteDevice

Forgot Password?

Log in

Cancel

Having trouble?

New user?

Registrace účtu CONNECTEDEVICE

Pro registraci klikněte na
"New user"

Vyplňte všechna pole a
nezapomeňte zatrhnout pole
'I agree'. Klikněte na
'Sign-up!'

The registration form is displayed on a green background with a blue watch on the left. The COGITO POP logo is centered. The form fields are outlined in blue. A yellow arrow points from the 'New User' button to the 'New user' text box.

COGITO™ POP

lan

Anderson

connecteda@gmail.com

.....

.....

☒ I agree to the Terms of Service.

Sign-up! **Cancel**

Having trouble? Existing user?

New User **Existing User**

Registrace účtu CONNECTEDEVICE

Vyčkejte

Ikona
kolečka
značí
průběh
registrace

New User



Ian

Anderson

connected @gmail.com

.....

.....



I agree to the Terms of Service.

Sign-up!

Cancel

Having trouble?

Existing user?



CONNECTED WATCH



Battery Low


Battery level is low.

2/05/14 02:15pm

Po úspěšné registraci se
aplikace přepne do
uživatelského prostředí






Párování hodinek s mobilním telefonem





Dokončení registrace

Zkontrolujte ve vaší emailové schránce, zda-li jste obdrželi potvrzující email.



Nastavení notifikací





Zelená barva značí povolení zobrazení notifikací hodinkami.

Pokud chcete notifikace vypnout, přepínač musí být vlevo.

Notifikační centrum iOS

Přejděte v nastavení do
notifikačního centra
pro potvrzení získávání
notifikací



Měli byste být na
této stránce.

Na stránce
zkontrolujte, zda-li je
příjem notifikací
povolen u aplikací.



Zároveň můžete
vypnout získávání
notifikací, pokud si je
nepřejete získávat.

Po dokončení budete
získávat notifikace,
které si přejete.

Nastavení notifikací pro emailového klienta

V notificačním centru se ujistěte, že jsou notifikace push emailového klienta povoleny.

Je to důležitá součást nastavení. Standardně jsou notifikace push emailu zakázány.



Pokud jsou notifikace push povoleny, zobrazí se Mail mezi položkami Notifikačního centra.

Nastavení notifikací pro emailového klienta

Klikněte na Mail a zvolte pro jaké účty se mají notifikace zobrazovat

< Settings Notification Center Edit

Viber
Badges, Sounds, Banners >

Twitter
Badges, Sounds, Banners >

App Store
Badges, Banners >

Messenger
Badges, Sounds, Banners >

CW BETA
Badges, Sounds, Banners >

COOKOOLife
Badges, Sounds, Banners >

Mail >

DO NOT INCLUDE

Typic+ >

Photos
Badges, Sounds, Banners >

Klikněte na vybraný emailový účet

< Back Mail

SHOW IN NOTIFICATION CENTER

Include 5 Unread Items >

Show alerts on the lock screen, and in Notification Center when it is accessed from the lock screen.

Yahoo!
Badges, Banners >

Yahoo!
Badges, Banners >

!! Pokud používáte více emailových účtů, vyberte si zobrazení notifikací u Vámi preferovaných !!

Nastavte zvuk a vibrace oznámení a nastavte zbylé nastavení dle obrázku

< Mail Yahoo!


ALERT STYLE



None



Banners



Alerts

Alerts require an action before proceeding. Banners appear at the top of the screen and go away automatically.

Badge App Icon ☒


Alert Sound None >

ALERTS

Show in Notification Center ☒



Monitor activity



Povolení monitoru aktivity

Při připojení hodinek se zobrazí okno s dotazem na povolení monitoru aktivity. Klikněte na "YES".

Activity Monitor

A new Activity Monitor feature has been added to CONNECTED WATCH. Do you wish to enable the Activity Monitor?

No

Yes

Do rozhraní monitoru aktivity se dostanete kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu.



Povolení monitoru aktivity

Vyplňte údaje a způsob
životního stylu

Activity Monitor

Welcome

Please fill-in the necessary fields to enable your Activity Monitor. Your information is confidential (see [privacy statement](#)).

Gender

☒ Male ☐ Female

Height

in

Weight

lbs

Date of birth

MM/DD/YYYY

Lifestyle

CONFIRM

Activity Monitor

Please fill-in the necessary fields to enable your Activity Monitor. Your information is confidential (see [privacy statement](#)).

Gender

☐ Male ☐ Female

Height

in

Weight

lbs

CONFIRM

Po vyplnění klikněte na
"CONFIRM" pro uložení

Activity Monitor

Please fill-in the necessary fields to enable your Activity Monitor. Your information is confidential (see [privacy statement](#)).

Gender

☒ Male ☐ Female

Height

in

Weight

lbs

Date of birth

09/21/1985

Lifestyle


CONFIRM

Denní aktivita

Obrazovka zobrazuje počet kroků,
ušlou vzdálenost, počet spálených
kalorií a intenzitu aktivity






Gestem zobrazíte informace z
předešlých dnů



Denní aktivita

Kliknutím na bublinu intenzity aktivity získáte detailní informace

Kliknutím na "All" se vrátíte do přehledu




Denní aktivita

Monitor aktivity běží i při odpojeném telefonu





Synchronizace

Získaná data se automaticky synchronizují s telefonem při připojení hodinek k telefonu



Test zobrazení prostřednictvím demo



Klikněte na Cogito v seznamu dostupných zařízení
Následně klikněte na "Demo Features"

Test zobrazení notifikací prostřednictvím demo



Klikněte na ikonu notifikace, které chcete zobrazit na hodinkách

Ikona se podbarví oranžovou barvou



Notifikace se zobrazí na hodinkách



Zobrazuje upozornění slabé baterie telefonu, událostí kalendáře a dalších notifikací
Klikněte pro zobrazení na tyto ikony:



Zobrazuje události ze sociálních sítí
(Facebook, Skype, WhatsApp, Viber, atd.)

Klikněte pro zobrazení na tuto ikonu:



Zobrazuje příchozí emaily
Klikněte pro zobrazení na tuto ikonu:



Všechny ikony blikají při zmeškaném hovoru

Klikněte pro zobrazení na tyto ikony:



Zobrazuje příchozí SMS/MMS zprávy
Klikněte pro zobrazení na tuto ikonu:



Problémy?

Pokud se při používání hodinek setkáte s problémy, kontaktujte svého prodejce.

Děkujeme!