# Archos Diamond Gamma 32GB

## Informační průvodce (CZ)

Smartphone



ARCHOS

## Základní informace o produktu:

*Displej*

**-IPS**

**-Úhlopříčka (palce "): 5,5**

**-Rozlišení (Pixel): 1280x720**

*Fotoaparát*

**-Zadní fotoaparát: ano**

**-Rozlišení zadního fotoaparátu (Mil. Pixel): 13MP**

**-Přední kamera: ano**

**-Rozlišení přední kamery (mil. pixlů): 5MP**

*Komunikace*

**-EDGE: ano**

**-GPS: ano**

**-GSM: ano**

*Konektivita*

**-Bluetooth: ano**

**-Wifi Direct: ano**

**-podporující GPS: ano**

*Napájení*

**-Typ aku: Li-ion**

**-Kapacita (mAh): 3000**

*Paměť*

**-Kapacita paměti interní (GB): 32**

**-Slot pro paměť. kartu: ano**

**-Typ paměťové karty: microSD**

**-Max. velikost paměťové karty (GB): 128**

*Procesor*

**-Jádro procesoru: Octo Core**

**-Kmitočet (GHz): 4**

**-Pracovní paměť / RAM (GB): 3**

*Připojení*

**-USB: micro USB 2.0**

**-Připojení sluchátek: 3.5 mm Jack**

*Všeobecné*

**-Barva: černá**

**-Rozměry: 155,6 x 77 x 7,95mm**


**-Hmotnost (g): 162g**

# Rychlý pohled na telefon

## Přední pohled





## Zadní pohled



## Vložení SIM karty


1. Zasuňte konec přiloženého nástroje pro vytlačení nosiče karet do jeho otvoru a jemně zatlačte, dokud se nosič nevysune.
2. Vložte jednu nebo dvě nano-SIM karty do držáku.
3. Zatlačte nosič karet zpět do telefonu.



**Poznámka**: rozměr nano-SIM karty je 9x12mm

## Vložení paměťové karty

1. Zasuňte konec přiloženého nástroje pro vytlačení nosiče karet do jeho otvoru a jemně zatlačte, dokud se nosič nevysune.
2. Vložte paměťovou kartu do držáku.
3. Zatlačte nosič karet zpět do telefonu.



## Nabíjení baterie

Pomocí přiloženého USB kabelu a napěťového adaptéru připojte telefon do elektrické zásuvky.



**Poznámka**: Váš telefon a napěťový adaptér se během nabíjení mohou zahřát.

Použití jiného napěťového adaptéru může snížit životnost telefonu/baterie nebo i způsobit požár, explozi či jiné nebezpečí.

## Technické informace

| Frequency bands | Maximum output power (dBm) |
|---|---|
| GSM850 | 33±2 |
| GSM900 | 33±2 |
| GSM1800 | 30±2 |
| GSM1900 | 30±2 |
| WCDMA Band I | 24 + 1/-3 |
| WCDMA Band II | 24 + 1/-3 |
| WCDMA Band V | 24 + 1/-3 |
| WCDMA Band VIII | 24 + 1/-3 |
| LTE Band 1 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 3 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 5 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 7 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 8 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 20 | 23 + 2.7/-2.7 |
| LTE Band 40 | 23 + 2.7/-2.7 |
| 802.11b | 13 ~ 20 |
| 802.11g | 11 ~ 20 |
| 802.11n (HT20) | 11 ~ 20 |
| BT LE | 10 |
| BT EDR | 10 |

## Bezpečnostní upozornění



- Pro zamezení možného poškození sluchu, při použití sluchátek nenastavujte vysokou hlasitost po delší dobu.
- Používejte sluchátka opatrně. Nadměrný zvukový tlak ze sluchátek může způsobit poruchu sluchu.
- Napěťový adaptér by měl být instalován blízko zařízení a být snadno dostupný.
- Běžná provozní teplota telefonu je -10°C až 45°C. Pro zajištění bezchybného provozu telefonu nepoužívejte telefon mimo toto teplotní rozmezí.

## DoC (EU Declaration of Conformity)

Zařízení splňuje normu 2014 / 53 / EU.

CE

Detaily naleznete na http://www.nubia.com/en/support.php?a=download

## Firmware a Software

Firmware certifikovaný pro Váš telefon je LQF020_MB_V1.3.

Software certifikovaný pro Váš telefon je NX907J_ENCommon_V1.07.

ARCHOS