Návod pro Nokia 2

1. Základní nastavení telefonu
    - Vložení SIM karty
    - Vložení paměťové karty
    - Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
    - Kopírování ze SIM karty do telefonu
    - Založení nového kontaktu
    - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
    - Nastavení vyzvánění
    - Číslo hlasové schránky
    - Nastavení hlasitosti hovoru
    - Zobrazení klávesnice při volání
    - Zobrazení kontaktů při volání
    - Hlasitý odposlech
    - Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
    - Nastavení tónů
    - Upozornění o doručení SMS
    - Nastavení MMS
5. Internet
    - Zap./Vyp. internetu v ČR
    - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
    - Nastavení internetu
    - Přihlášení do Wi-Fi sítě
    - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
    - seznam.cz
    - centrum.cz
    - volny.cz
    - outlook.cz
7. Zabezpečení
    - Zapnutí PIN kódu
    - Změna PIN kódu
    - Nastavení zámku displeje
    - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
    - Založení účtu a stažení aplikace
9. Ostatní nastavení
    - Změna pozadí displeje
    - Přidání ikony na plochu
    - Odebrání ikony z plochy
    - Zapnutí Bluetooth a párování zařízení
    - Odeslání obrázku pomocí Bluetooth
    - Budík
    - Pevná volba
    - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
    - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu

Vložení SIM karty



1. Z telefonu sundáte zadní kryt.
2. SIM kartu umístíte na vyznačené místo.
3. Zacvaknete zpět zadní kryt.


Vložení paměťové karty



1. Z telefonu sundáte zadní kryt.
2. Paměťovou kartu vložíte na vyznačené místo.
3. Zacvaknete zpět zadní kryt.

Zapnutí telefonu a PIN







1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.


2. Nakonec zadáte váš PIN.


Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu










1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.

2. Poté ťuknete na *IMPORTOVAT*.


3. Zvolíte *SIM karta*.

4. Nyní označíte kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a nakonec ťuknete na *IMPORTOVAT*.


Založení nového kontaktu



1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Nový kontakt přidáte stisknutím tlačítka se symbolem +.




3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *ULOŽIT*.


Upravení kontaktu včetně fotky




1. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.



3. Poté ťuknete na symbol tužky.




4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na foťák.




5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit novou fotku a to přes možnost *Vyfotit*.



6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka s foťákem a pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.




7. Poté obrázek oříznete a ťuknete na *HOTOVO*.




8. Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na *ULOŽIT*.

Volání


Nastavení vyzvánění




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zvuk*.




3. Zvolíte *Vyzváněcí tón telefonu*.




4. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.


Číslo hlasové schránky



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.




3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Volání*.



5. Poté zvolíte *Hlasová schránka*.





6. Vyberete *Nastavení*.



7. V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru







1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.

2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

Zobrazení klávesnice při volání







1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.

2. A je to hotové! :)


Zobrazení kontaktů při volání



1. V průběhu hovoru stisknete tlačítko *Domů*.




2. V menu stisknete ikonu *Kontakty*.




3. A je to! :)

Hlasitý odposlech




1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.




2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru




1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol pauzy.



2. A je to! :)

SMS a MMS


Nastavení tónů




1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.



3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Vyberete *Zvuk oznámení*.



5. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.


Upozornění o doručení SMS




1. V menu stisknete ikonu *Zprávy*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.



3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Dále vyberete *Rozšířená nastavení*.




5. Nakonec stisknete vypínač na konci řádku *Dostávat potvrzení o doručení SMS*.

Nastavení MMS




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní sítě*.



4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů*.




5. Dále ťuknete na symbol +.



6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete mms.




7. Ještě pár řádků a ťuknete na *Další (tři tečky)*.




8. Nakonec zvolíte *Uložit*.

Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Přenesená data*.




3. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Mobilní data*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Dále zvolíte *Mobilní sítě*.




4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Datový roaming*.

Nastavení internetu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Dále zvolíte *Mobilní sítě*.




4. Poté vyberete *Názvy přístupových bodů*.




5. Dále ťuknete na symbol +.



6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.




7. Ještě pár řádků a ťuknete na *Další (tři tečky)*.




8. Nakonec zvolíte *Uložit*.

Přihlášení do Wi-Fi sítě




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*




2. Vyberete možnost *Wi-Fi*.



3. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače.




4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.




5. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *PŘIPOJIT*.

Zap./Vyp. přístupového bodu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Zvolíte možnost *Další*.




3. Dále vyberete *Sdílené připojení a přenosný hotspot*.



4. Přístupový bod zapnete/vypnete Stisknutím vypínače na konci řádku *Přenosný hotspot Wi-Fi*.




5. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na řádek *Nastavit hotspot sítě Wi-Fi*.




6. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *ULOŽIT*.


Nastavení e-mailu



1. V menu stisknete ikonu *Gmail*.




2. Vyberete možnost *Přidat e-mailovou adresu*.




3. Zvolíte *Jiný*.



4. Zadáte svou e-mailovou adresu.




5. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu.




6. Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




7. Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.



1. V menu stisknete ikonu *Gmail*.



2. Vyberete možnost *Přidat e-mailovou adresu*.




3. Zvolíte *Jiný*.



4. Zadáte svou e-mailovou adresu.




5. Zvolíte *Osobní (IMAP)*.




6. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu.



7. Nastavení serveru příchozí pošty opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




8. Nastavení serveru odchozí pošty také opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




9. Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




10. Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.



1. V menu stisknete ikonu *Gmail*.



2. Vyberete možnost *Přidat e-mailovou adresu*.




3. Zvolíte *Jiný*.




4. Zadáte svou e-mailovou adresu.




5. Zvolíte *Osobní (IMAP)*.




6. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu.



7. Nastavení serveru příchozí pošty opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




8. Nastavení serveru odchozí pošty také opíšete z naší obrazovky a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




9. Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




10. Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.




1. V menu stisknete ikonu *Gmail*.




2. Vyberete možnost *Přidat e-mailovou adresu*.




3. Zvolíte *Outlook, Hotmail a Live*.



4. Zadáte svou e-mailovou adresu a stisknete tlačítko *Další*.



5. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu a stisknete tlačítko *Přihlásit*.




6. Zvolíte si možnost synchronizace a stisknete tlačítko *DALŠÍ*.




7. Nakonec libovolně pojmenujete toto nastavení účtu.

Zabezpečení


Zapnutí PIN kódu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*




2. Vyberete možnost *Zabezpečení*.



3. Dále zvolíte *Nastavit zámek SIM karty*.




4. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zamykat SIM kartu*.




5. Nakonec zadáte váš PIN.


Změna PIN kódu




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zabezpečení*.



3. Dále zvolíte *Nastavit zámek SIM karty*.




4. Poté vyberete *Změnit PIN SIM karty*.




5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.


Nastavení zámku displeje




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zabezpečení*.




3. Zvolíte *Zámek obrazovky*.



4. Zvolíte třeba *Gesto*.




5. Dále stačí dvakrát za sebou nakreslit vzor a stisknout tlačítko *POTVRDIT*.




6. Nastavte si jaké oznámení chcete zobrazovat na zamykací obrazovce a stisknete *HOTOVO*.


Reset přístroje do továrního nastavení



1. V menu stisknete ikonu *Nastavení.*



2. Vyberete možnost *Zálohování a resetování*.



3. Zvolíte *Obnovení dat z výroby*.




4. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.



5. Nakonec vše potvrdíte stisknutím tlačítka *VYMAZAT VŠE*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. V menu stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete zde.

Ostatní nastavení


Změna pozadí displeje




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Displej*.




3. Zvolíte *Tapeta.*



4. Vyberete třeba *Tapety*.




5. Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí a ťuknete na *Nastavit jako tapetu*.



6. Nakonec si zvolíte, kde všude se má tapeta změnit.


Přidání ikony na plochu



1. V menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k dispozici na úvodní obrazovce. Chvilku na ní podržíte prst a pohnete s ní.




2. Telefon vás přenese na úvodní obrazovku.



3. Celou akci dokončíte tím, že ikonu přestanete držet.

Odebrání ikony z plochy




1. Přidržíte prst na ikoně, kterou chcete odebrat z plochy.




2. Po chvíli s ní můžete volně pohybovat. Odstraníte jí přetažením na nápis *Odstranit*.

Zapnutí Bluetooth a párování zařízení




1. V menu stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Bluetooth*.




3. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače v horní liště.



4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování.




5. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit ťuknutím na *PÁROVAT*.



6. A je to! :)


Odeslání obrázku pomocí Bluetooth




1. V menu stisknete ikonu *Fotky*.



2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a ťuknete na *Sdílet*.




3. Zvolíte *Bluetooth*.




4. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Vyberete jedno z nich a obrázek se začne odesílat.


Budík




1. V menu stisknete ikonu *Hodiny*.




2. Vyberete možnost *BUDÍK*.



3. Nový budík přidáte stisknutím tlačítka se symbolem +.




4. Nastavíte čas buzení a ťuknete na *OK*.




5. A je to! :)


Pevná volba



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.




3. Zvolíte *Nastavení*.



4. Vyberete možnost *Volání*.



5. Zvolíte *Povolená tel. čísla*.




6. Poté vyberete *Zapnout funkci Povolená tel. čísla*.




7. Nakonec zadáte PIN2.


Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.




3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Volání*.




5. Zvolíte *Povolená tel. čísla*.



6. Dále vyberete *Seznam povolených telefonních čísel*.




7. Poté ťuknete na *Další (tři tečky)*.



8. Zvolíte *Přidat kontakt*.




9. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.




10. Nakonec zadáte PIN2.


Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



1. V menu stisknete ikonu *Telefon*.




2. Dále ťuknete na *Další (tři tečky)*.




3. Zvolíte *Nastavení*.




4. Vyberete možnost *Volání*.



5. Poté zvolíte *Další nastavení*.



6. Vyberete *ID volajícího*.



7. Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat *Výchozí nastavení sítě*