

flip

Typ 321



flip

Typ 322



FURIO
2000

Typ 400



Metor

SASIC

Typ 1117



Twister

Typ 1500



Twister

Typ 2500



Maxim

Typ 3000



Jupiter

Typ 4000



VYSAVAČE ZELMER

ZELMER BOHEMIA, s.r.o.

Horní Těrlíčko 770, 735 42 Těrlíčko

Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713

Mobilní telefon: 602 583 958

e-mail: zelmer@zelmer.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE	2
Bezpečnostní pokyny	2
Modele a typy vysavačů ZELMER	3
Popis přístroje	5
Uvedení do provozu	5
Nastavení sacího výkonu	5
Funkce park systému „Auto-start“	5
Vysávání	5
Po ukončení práce s vysavačem	6
Mimořádná výbava	7
Funkce ukazatele naplnění prachového sáčku	7
Sáček – prachový filtr	7
Vstupní a výstupní filtr	8
INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE JEDNOTIVÝM TYPŮM VYSAVAČŮ	9
Vysavač 321 a 322	9
Vysavač 400	10
Vysavač 1117	10
Vysavač 1500 a 2500	11
Vysavač 3000	12
Vysavač 4000	13
Čištění a údržba	14
Jak postupovat v případě ?	14
Ekologicky vhodná likvidace	14
Základní záruční podmínky	14
Objednávací lístek náhradních dílů	

Vážení zákazníci !

Důkladně si prosím přečtete tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití.

Bezpečnostní pokyny

- Vysavač připojujte pouze k bezpečné síti střídavého napětí 230V, která je jištěná jističem 16A.

- Zástrčku nevytahujte ze zásuvky zatažením za přívodní šňůru.
- Nezapínejte přístroj pokud je poškozena přívodní šňůra nebo v případě, že li vysavač viditelně poškozen.

V případě poškození přívodní šňůry zajistěte ihned její výměnu v některém ze záručních servisů, vyhněte se tak riziku úrazu elektrickým proudem. Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybností o správné funkci vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční servis.

- Chraňte přívodní šňůru, nejezděte po ní vysavačem ani hubicemi, aby nedošlo k její poškození.
- Dříve, než přistoupíte k čištění vysuvše odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.
- Není dovoleno vysávání bez sáčku, filtru nebo vysávání s poškozeným sáčkem.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, v žádném případě nepřibližujte sací koncovky k očím nebo uším.
- Nevysávejte: zápalky, nedopalky cigaret, rozžhavený popel a vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
- Pravidelně kontrolujte průchodnost sacích trubek, sací hadice a hubic – případné předměty nebo chuchvalce prachu, blokuji průchod, odstraňte.
- Nevysávejte jemný prach jako: mouka, cement, sádra, tonery do tiskáren a kopírek, kamenný prášek apod.
- Vysavač lze používat uvnitř místnosti a pouze k vysávání suchých povrchů. Koberce, které jste čistili namokro, nechte před vysáváním důkladně vysušit.
- K vysavačům vybaveným přípojkou pro elektrohubici nepřipojujte jiné spotřebiče, jen výhradně elektrohubice ZELMER.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.

Modely a typy vysavačů ZELMER

Typ		Hlučnost	Regulace sacího výkonu	Naviják	Zásuvka pro elektrohubici	Bezpečnostní prvek	Parkysystém „Auto-start“	Ukazatel naplnění prachového sáčku	Blokáda uzavření krytu zásobníku	Možnost použití řemene k přenášení	Prachové sáčky	Vstupní filtr	Výstupní filtr	Schránka na nesené příslušenství	Sací trubky	Polštářová hubice	Štěrbinová hubice	Vysávací kartáč	Možnost připojení elektrohubice	Možnost připojení turbohubice	Hubice Floor Care
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Flip	321.0	max 80 dB/A	+	+	—	—	—	+	—	+	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	—	teleskopické	+	+	+	—	+	—
	321.5	max 80 dB/A	—	+	—	—	—	+	—	+	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	—	oppyčejné 2 ks	+	+	+	—	+	—
	322.0	max 79 dB/A	+	+	+	—	—	+	—	+	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	—	teleskopické	+	+	+	+	+	—
	322.5	max 79 dB/A	—	+	+	—	—	+	—	+	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	—	oppyčejné 2 ks	+	+	+	+	+	—
Furio 400	400.0	max 75 dB/A	+	+	+	+	—	—	—	—	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	+	teleskopické	+	+	+	+	+	+
	400.5	max 75 dB/A	—	+	+	+	—	—	—	—	SAFBAG 2 ks	+	elektretový filtr	+	oppyčejné 2 ks	+	+	+	+	+	—
Meteor BASIC	1117.5	max 80 dB/A	—	+	—	—	—	+	—	—	Papírový 1 ks	+	elektretový filtr	+	oppyčejné 2 ks	—	—	—	—	+	—

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Twister	1500.0	max 73 dB/A	+	+	+	—	+	+	+	—	SAFBAG 2 ks	+	elektre- tový filtr	+	telesko- pické	+	+	+	+	+	+
													HEPA								
Twister Max	2500.0	max 73 dB/A	+	+	+	+	+	+	+	—	SAFBAG 2 ks	+	HEPA	+	telesko- pické	+	+	+	+	+	+
													elektre- tový filtr								
Maxim	3000.0	max 70 dB/A	+	+	+	+	+	+	+	—	SAFBAG 2 ks	+	HEPA	+	telesko- pické	+	+	+	+	+	+
													elektre- tový filtr								
Jupiter	4000.0	max 77 dB/A	+	+	+	+	+	+	+	—	SAFBAG 2 ks	+	HEPA	+	telesko- pické	+	+	+	+	+	+

Popis spotřebiče

Vysavače ZELMER splňují normy EN 60 335-1: 2002; EN 60 335-2-2; 2003

Přístroj odpovídá požadavkům směrnic:

- Elektrický přístroj nízkonapěťový (LVD) – 73/23/EWG + 93/68/EWG
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 89/336/EWG

Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.

Vysavače se liší v závislosti na modelu a typu provedení:

- výkonem motoru,
- regulací sacího výkonu,
- provedením (zásuvka elektrohubice, parksystem „Auto-start“, schránka na nesené příslušenství),
- způsobem uchovávání přívodní šňůry (naviják přívodního kabelu),
- druhem použitého výstupního filtru (lze změnit),
- způsobem nasazování a upevňování prachových sáčků a filtrů,
- vybavením (sací trubky, sací hubice, speciální hubice, kartáče a další vybavení).


Typ a výkon vysavače je uveden na typovém štítku.

Uvedení do provozu

- Koncovku hadice vložte do sacího otvoru vysavače, druhý konec hadice s rukojetí spojte se sacími trubkami. Pokud máte teleskopické sací trubky, nastavte si požadovanou pracovní délku (dle výšky obsluhující osoby) stisknutím tlačítka „A“ a posunutím trubky ve směru znázorněném šipkami.
- Obvyčejné sací trubky spojte a nasadte požadovanou hubici.
- Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte do elektrické zásuvky.

Vytahujete li přívodní šňůru z navijáku, sledujte žlutý proužek označující konec odvíjené šňůry.


- Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka ① na vysavači.
- Nastavte vhodný sací výkon pomocí elektronické regulace nebo pootevřením mechanické regulace na rukojeti sací hadice.



Nastavení sacího výkonu

Vysavač vybaven elektronickým regulátorem sacího výkonu má buď otočný nebo posuvný regulátor pro plynulé nastavení optimálního sacího výkonu. Otočením knoflíku nebo přesunutím regulátoru dle označení na výrobku plynule snížíte nebo zvýšíte sací výkon vysavače.

Všechny vysavače ZELMER jsou rovněž vybaveny mechanickou regulací sacího výkonu, která je na rukojeti sací hadice. Pro snížení sacího výkonu pootevřete mechanickou regulaci sacího výkonu (viz. obrázek).



Funkce parksystemu „Auto-start“

Vysavače vybavené parksystemem lze dočasně vypnout, bez nutnosti vypínat jej vypínačem. Zasunutím háčku sací hubice do příslušné drážky na vysavači, dojde k vypnutí vysavače a zároveň k praktickému odložení sací hubice spojené s trubkami a hadicí.



Vysávání

Speciální hubice a kartáče pro vysávání nábytku, šterbín, potahů apod. jsou umístěné v některých modelech ve schránce na nesené příslušenství.

Vysávání měkkých ploch – koberců a podlahových krytin.

Při vysávání koberců doporučujeme použít hubici typ 111, 149 nebo 449 (jedna z těchto hubic je součástí vybavení vašeho vysavače).

- Sací hubici 149 nebo 449 spojte se sacími trubkami a přepněte tak, aby kartáč byl schovaný. Zmáčkněte přepínač na sací hubici do polohy — podle obrázku.
- Sací hubici 111, která nemá přepínač, spojte se sacími trubkami



Vysávání tvrdých ploch – plovoucích podlah, podlahových krytin z PVC, dlažby apod.

Pro vysávání těchto ploch doporučujeme:

- Sací hubice 111, 149 nebo 449.


Sací hubici 149 nebo 449 přepněte do polohy , tak aby kartáč byl vysunutý

- Sací hubici 111, která nemá přepínač, spojte se sacími trubicami.


Vysávání potahů, matrací apod.

Otevřete kryt neseného příslušenství (jak je znázorněno na obrázcích) a vyjměte polštářovou hubici.


Sací hubice a hadice tvoří standardní příslušenství každého vysavače.



Typ 400



Typ 2010



Typ 1500



Typ 2500



Typ 3000



Typ 4000

Polštářovou hubici vysavači I čalouněný nábytek, matrace, záclony, závěsy atd. Díky proužku ulehčujícímu vysávání drobných niti, který je na polštářové hubici, snadno odstraníte veškeré nežádoucí předměty z každého čalounění. Hubici lze zasunout do rukojeti sací hubice nebo do sací trubky. Při použití polštářové hubice doporučujeme snížit sací výkon.



Vysávání křehkých předmětů a nerovným povrchů.

- Vyjměte vysávací kartáč ze schránky (jak je znázorněno na obrázcích v odstavci „Vysávání potahů, matrací apod.“).
- Vysávací kartáč lze, dle potřeby, zasunout do rukojeti sací hubice nebo do sací trubky.
- Vysávací kartáč použijte k vysávání: knih v knihovnách, rámu obrazů, oken, předmětů s nerovným povrchem apod.
- Při použití vysávacího kartáče doporučujeme snížit sací výkon.



Vysávání štěrbin, rohů apod.

- Obsahuje li váš vysavač štěrbinovou hubici, vyjměte ji ze schránky (jak je znázorněno na obrázcích v odstavci „Vysávání potahů, matrací apod.“).
- Štěrbinovou hubici lze, dle potřeby, zasunout do rukojeti sací hubice nebo do sací trubky.
- Štěrbinovou hubici použijte k vysávání: štěrbin, rohů, spár a jiných těžko dostupných prostorů.



Po ukončení práce s vysavačem

- Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky
- Pokud je váš vysavač vybaven navijákem přívodního kabelu zmáčkněte tlačítko , zároveň přidržíte přívodní šňůru, aby nedošlo k zamotání šňůry a prudkému nárazu zástrčky o kryt vysavače.
- Sejměte z trubek sací hubici (polštářovou hubici, štěrbinovou hubici nebo vysávací kartáč uložte do schránky na nesené příslušenství – pokud je váš vysavač touto schránkou vybaven). Sací hubici uložte na místo určené k uskladnění vysavače.

Vysavač můžete uložit ve svislé nebo vodorovné poloze, hadici lze nechat namontovanou ve vysavači, dbejte však na to, aby nebyla zkroucená nebo zalomená.

Mimořádná výbava

V místech prodeje vysavačů Zelmer lze dokoupit další vybavení k těmto vysavačům:


Turbohubici Zelmer typ 212

Turbohubice zvyšuje účinnost každého vysavače ZELMER a umožňuje efektivnější úklid koberců a podlahových krytin. Při používání turbohubice postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze turbohubice typ 212.



Elektrohubice Zelmer typ 211

K vysavačům Zelmer lze připojit pouze elektrohubici Zelmer. Použitím elektrohubice jiného výrobce můžete poškodit vysavač. Elektrohubici můžete připojit ke každému vysavači Zelmer, který je vybaven zásuvkou pro připojení elektrohubice. Při používání elektrohubice postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze elektrohubice typ 211. Elektrohubice usnadňuje čištění silně zašpiněných koberců. Otáčecí kartáč odstraňuje zašlapané nečistoty, a narovná vlas koberce. Než začnete vysávat, odstraňte z koberce větší předměty, např.: zbytky látek, kousky papíru apod., aby nedošlo k zablokování rotačních kartáčů.



Používání **Turbohubice a Elektrohubice** zvyšuje účinnost při odstraňování z koberce vlasů, srsti, nití apod. Používání turbohubice nebo elektrohubice je velkým přínosem zejména v domácnostech, kde jsou psi nebo kočky a odstraňování srsti je obtížné.

Hubice Floor Care

Tato hubice je určena zejména pro vysávání tvrdých povrchů, náchylných na poškození, např.: podlah ze dřeva, mramoru, parket, ušlechtilé dlažby apod. Jemný a šetrný přírodní vlas kartáče zajišťuje maximální účinnost vysávání a chrání povrchy před poškozením.



Funkce ukazatele naplnění prachového sáčku

Pokud zvednete hubici nad vysávaný povrch a ukazatel naplnění prachového sáčku je červený, znamená to, že je nutno vyměnit prachový sáček. Indikátor naplnění prachového sáčku může být červený i v případě, že dojde k ucpání sací hadice nebo sacích trubek.

V tomto případě:

- vyjměte koncovku sací hadice z krytu vysavače,
- pokud indikátor naplnění bude bílý, vyčistěte sací hadici nebo sací trubky.

Prachový sáček

Vysavače Zelmer obsahují prachové sáčky SAFBAG nebo papírové sáčky. Množství sáčků je uvedeno v tabulce na str. 4 tohoto návodu. Papírové prachové sáčky nebo sáčky SAFBAG lze zakoupit v síti prodejen spotřebičů Zelmer nebo prostřednictvím přiloženého kuponu na adrese dovozce výrobků Zelmer.

Výměnu prachového sáčku je nutno provést v případě, že se znatelně sníží sací výkon vysavače, prachový sáček je naplněn nebo v případě, že bezpečnostní prvek se aktivoval.

V případě aktivace bezpečnostního prvku zkontrolujte propustnost sacích trubek, sací hadice a podlahové hubice.

Pokud se bezpečnostní prvek aktivuje a prachový sáček není zcela naplněn, zároveň je zajištěná propustnost sacích trubek a hadice, doporučujeme prachový sáček vyměnit, jelikož mohlo dojít k ucpání mikropórů na povrch sáčku jemným prachem, což ve značné míře sníží výkon vysavače.

Při vysávání odpadů z vlny může být sáček naplněn, přestože indikátor naplnění prachového sáčku je bílý. V tomto případě vyměňte prachový sáček za nový.

Firma Zelmer doporučuje používání sáčků nové generace: **SAFBAG**



SPACE ACTION FILTRATION BAG

Jejich technicko ekonomické přednosti převyšují 3–4 násobně hodnoty klasických papírových sáčků, které ovšem i nadále můžete používat.

Směr vkládání sáčků SAFBAG je znázorněn šipkou na sáčku. Tyto sáčky jsou provedené ze speciálního vícevrstvého porézního materiálu.

Ve srovnání s klasickými sáčky mají sáčky SAFBAG rozhodně lepší ekonomické a technické parametry.


- Díky značné elasticitě důkladně vyplní zásobník prachu vysavače, čímž umožní efektivnější naplnění sáčku větším množstvím prachu.
- Doba od vložení sáčku do okamžiku jeho výměny se průměrně ztrojnásobí, což snižuje náklady na provoz.
- Sáčky SAFBAG mají rozhodně lepší filtrační hodnoty, což znamená:
 - Dokonalejší zachytávání částic prachu.
 - Snadnější proudění vzduchu, které má vliv na životnost motoru a vysoký sací výkon.
 - V průběhu celé doby naplňování sáčku je udržován vysoký sací výkon vysavače.
 - Pozitivní dopad na zdraví, protože sáčky SAFBAG zachycují daleko menší částice prachu a vzduch vycházející z vysavače je čistší.
- Hygienická obsluha – sáčky SAFBAG jsou vybaveny uzávěrem.
- Materiál použitý na výrobu sáčků má veškeré ekologické atesty.



Papírový sáček

Vysavače typ 1117 jsou vybaveny pouze papírovými sáčky

Směr vkládání sáčků je znázorněn šipkou na sáčku.



Vysávání bez sáčku je nepřipustné !!!

Vstupní a výstupní filtr

Vstupní a výstupní filtr doporučujeme měnit při každé páté výměně sáčku nebo dříve, pokud zjistíte silné znečištění filtru.

Vstupní a výstupní filtry vždy měňte za originální nové filtry.




INFORMACE TYKAJÍCÍ SE OBSLUHY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VYSAVAČŮ

Vysavač typ 321 a 322

1. Výměna prachového sáčku

Při výměně prachového sáčku:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky,
- vyjměte hadici ze vstupního otvoru vysavače,
- uvolněte zámek předního víka, sejměte víko a položte jej bokem,
- vyjměte plný sáček ze zásobníku vysavače včetně úchytu filtru,
- úchyt filtru sundejte z plného sáčku a nasadte na nový sáček,
- uzavřete plný sáček a vyhodte jej,
- úchyt s vyměněným sáčkem zasuňte do vodítek v zásobníku vysavače až na doraz,
- volnou hranu sáčku ohněte tak, aby neležela na těsnění víka,
- nasadte přední víko tak, aby nedošlo k přimáčknutí sáčku.



Vysávání bez sáčku je nepřipustné

2. Výměna vstupního výstupního filtru


Při výměně vstupního filtru:

- sejměte přední víko,
- vyjměte sáček i s úchytem,
- vyměňte vstupní filtr na nový.



Při výměně výstupního filtru:

- zamáčkněte zámek na krytu výstupního filtru a sejměte kryt,
- vyjměte starý mikrofiltr (typ 321) nebo elektretový filtr (typ 322) a na jeho místo pečlivě vložte nový filtr, filtr elektretový (typ 322) vložte bílou stranou směrem dovnitř vysavače,
- nasadte a zacvakněte kryt výstupního filtru.



V průběhu vysávání je nepřipustné postavit vysavač do svislé polohy. Tímto by došlo k ucpání otvorů v krytu výstupního filtru. Zahřátý vzduch by neměl možnost proudění a mohlo by dojít k přehřátí motoru a jeho poškození, případně k deformaci plastových prvků.

3. Řemen

Řemen je prvek usnadňující práci s vysavačem a jeho přenášení.

- vysavač lze přenášet uchopením za rukojeť nebo pomocí přiloženého řemene,
- řemen lze upevnit po sejmutí předního víka vysavače, nasunutím na kolíky a do mezer v oblasti rukojeti vysavače,
- délku řemene lze nastavit individuálně dle potřeby.



Vysavač typ 400


1. Výměna prachového sáčku

Při výměně prachového sáčku:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky,
- vyjměte hadici ze vstupního otvoru vysavače,
- dle obrázku otevřete zásobník na prachový sáček.

Nejlépe položte vysavač na zadní kolečka, otevřete zásobník na prachový sáček a jeho přední část opřete o podlahu.

- směrem nahoru vyjměte prachový sáček a vyhoďte s odpadem,
- zasuňte přední část sáčku z tvrdé lepenky mezi vodičí drážky (viz obr.) až na dno zásobníku.



2. Výměna vstupního a výstupního filtru

Při výměně vstupního filtru:

- otevřete vysavač, stejně jako při výměně prachového sáčku,
- vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- nasadte nový filtr,
- zavřete vysavač.



Při výměně výstupního filtru:

Výstupní elektretový filtr je umístěn pod krytem upevněným čtyřmi háčky, dvěma nahoře a dvěma dole (viz. obr.).

- Zmačkněte háček na krytu výstupního filtru a vyjměte kryt z vysavače,
- vyjměte použitý elektretový filtr z uchycení a vyhoďte z odpadem,
- nasadte nový elektretový filtr (dbejte přitom na to, aby nový filtr byl správně upevněn),
- nasadte a zavřete kryt filtru – háčky by měly slyšitelně cvaknout.



Vysavač typ 1117

1. Výměna prachového sáčku

Při výměně prachového sáčku:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky,
- vyjměte hadici ze vstupního otvoru vysavače, potáhněte za zámek (viz. obr.) a postavte vysavač ve svislé poloze (přední kryt se automaticky překlápí do polohy vhodné k provedení výměny prachového sáčku),
- potáhněte za úchyt sáčku směrem nahoru, tak vyjměte sáček z drážek (viz. obr.), sáček vyhoďte s odpadem,
- na místo plného sáčku vložte nový prachový sáček, přičemž přední část sáčku z tvrdé lepenky zasuňte až na doraz do drážek v zásobníku vysavače (směr vkládání je označen šipkou na prachovém sáčku),
- zavřete víko, lehce zatlačte, až uslyšíte charakteristické cvaknutí,
- dbejte na to aby se sáček nedostal mezi víko a obal vysavače.



2. Výměna vstupního a výstupního filtru

Při výměně vstupního filtru:

- otevřete vysavač, stejně jako při výměně prachového sáčku,
- vyjměte kryt filtru (mřížku),
- vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- nasadte nový filtr,
- nasadte kryt filtru (mřížku),
- zavřete vysavač (postupujte stejně, jako při výměně prachového,
- mírným tlakem nasadte kryt filtru



Při výměně výstupního filtru:

- zmačkněte boční plochy krytu výstupního mikrofiltru a sejměte jej ze zadní části vysavače (viz. obr.)
- vyjměte použitý filtr z uchycení a vyhoďte z odpadem,
- na místo starého filtru pečlivě nasadte nový filtr (dbejte přitom na to, aby nový filtr byl správně upevněn)
- mírným tlakem nasadte kryt filtru.



Vysavače typ 1500 a 2500



1. Výměna prachového sáčku

Při výměně prachového sáčku:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky,
- zmáčkněte dva zámky na koncovce hadice avyjmete ji ze vstupního otvoru vysavače,
- potáhněte za zámek na předním krytu vysavače (viz. obr.) otevřete jej a zároveň postavte vysavač do svislé polohy (nejlépe položte otevřený vysavač na zadní kolečka, jeho druhá polovina se pak opře o přední část zásobníku vysavače),
- uvolněte pojistku přidržující přední část sáčku z tvrdé lepenky, zatáhněte směrem nahoru a vyjměte použitý prachový sáček, uzavřete sáček SAFBAG, a vyhoďte je s odpadem,



- přední část sáčku z tvrdé lepenky zasuňte do vodících drážek, až na doraz (viz. obr.)
- druhý konec lepenkové části sáčku zablokuje pojistkou,
- sáček rozložte v prostoru zásobníku vysavače,
- zavřete zásobník jemným tlakem ve směru korpusu vysavače, až uslyšíte charakteristické cvaknutí, dbejte na to, aby se prachový sáček nedostal mezi korpus a kryt zásobníku vysavače.



2. Výměna vstupního a výstupního filtru


Při výměně vstupního filtru:

- otevřete vysavač, stejně jako při výměně prachového sáčku,
- vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- nasadte nový filtr,
- zavřete vysavač (postupujte stejně, jako při výměně prachového sáčku).



Při výměně výstupního filtru (elektretového nebo filtru třídy „S“ – HEPA filtru):


- zvedněte kryt prostoru pro nesené příslušenství,
- zmáčkněte směrem dolů dva háčky, které jsou na krytu filtru a vyjměte jej,
- vyjměte kazetu s elektretovým filtrem, uvolněním háčků otevřete mřížku,
- vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- do kazety vložte nový filtr,
- vložte kazetu s filtrem do vysavače a nasadte kryt filtru, háčky by měly slyšitelně cvaknout.



Některé typy vysavačů jsou vybaveny filtrem třídy „S“ – tzv. HEPA filtrem, který zajišťuje používání vysavače po dobu cca 1 rok.

Při výměně výstupního HEPA filtru:

- zvedněte kryt prostoru pro nesené příslušenství,
- zmáčkněte směrem dolů dva háčky, které jsou na krytu filtru a vyjměte jej,
- vyjměte kazetu s HEPA filtrem a vyhoďte do smetí,
- vložte kazetu s novým HEPA filtrem,
- nasadte kryt filtru, háčky by měly slyšitelně cvaknout.






Vysavač typ 3000

1. Výměna prachového sáčku

Při výměně prachového sáčku:

- vyjměte zástrčku ze zásuvky,
- vyjměte hadici ze vstupního otvoru vysavače,
- uvolněte zámek předního víka a otevřete jej,
- vyjměte plný sáček ze zásobníku vysavače včetně úchyty filtru,
- ohněte blokádu a plný sáček vyjměte z úchyty filtru, uzavřete sáček SAFBAG (viz. obr.) a vyhoďte jej do smeti,
- lepenkovou část nového sáčku zasuňte do úchyty (směr nasunutí znázorňují šipky na sáčku),
- druhý konec lepenky zajistíte pojistkou,
- úchyt s vyměněným sáčkem zasuňte tak, aby vyčnívající část lepenky zapadla do pouzdra v prostoru zásobníku vysavače,
- zavřete přední víko lehkým tlakem, až uslyšíte charakteristické cvaknutí.




2. Výměna vstupního a výstupního filtru

Při výměně vstupního filtru:



- otevřete vysavač, stejně jako při výměně prachového sáčku,
- sejměte kryt filtru, vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- nasadte nový filtr a kryt,
- zavřete vysavač (postupujte stejně, jako při výměně prachového sáčku).

Dbejte na to, aby nový filtr byl pečlivě nasazen a jeho kryt těsně doléhal k jeho hranám.




Při výměně výstupního filtru (elektretového nebo filtru třídy „S“ – HEPA filtru):

- zvedněte kryt neseného příslušenství a zmáčkněte zámek 1 (viz. obr.) vyjměte kryt filtru 2 (viz. obr.),
- vyjměte kazetu s elektretovým filtrem, uvolněním háčků otevřete mřížku,
- vyjměte použitý filtr a vyhoďte s odpadem,
- do kazety vložte nový filtr,
- vložte kazetu s filtrem do vysavače a nasadte kryt filtru tak, aby 3 výstupky na spodní části filtru zapadly do otvorů v korpusu vysavače a horní háček byl zcvaknutý.



Některé typy vysavačů jsou vybaveny filtrem třídy „S“ – tzv. HEPA filtrem, který zajišťuje používání vysavače po dobu cca 1 rok.

- Při výměně výstupního HEPA filtru postupujte stejně, jako při výměně filtru elektretového, na místo použité kazety s HEPA filtrem vložte kazetu novou.



Vysavač Typ 4000

1. Vytahování a navíjení přívodní šňůry

Tlačítko pro navíjení přívodní šňůry je pod rukojetí vysavače (na pravé straně). Toto místo je označeno značkou **IIIIII** na rukojeti.


- Zmačkněte rukojeť v vytáhněte šňůru.

Při vytahování šňůry dbejte na žluté pružky označující konec šňůry.




- po ukončení práce zmačkněte rukojeť v označeném místě a navíjete přívodní šňůru. Při této činnosti přidržeťte šňůru aby nedošlo k jejímu zamotání a aby zástrčka prudce nenarazila na kryt vysavače.

2. Výměna prachového sáčku

- vyjměte hadici ze vstupního otvoru vysavače,
- uvolněte zámek předního víka, otevřete jej a vyjměte úchyt sáčku tahem nahoru



- přidržeťte sáček za jeho přední desku, ohněte blokádu což způsobí automatické vysunutí sáčku a uzavřete kryt sáčku SAFBAG
- přední lepenkovou desku nového sáčku zasuňte směrem k úchytu tak, aby se deska zachytila za žebra, výstupek vešel středem do okénka a druhý konec lepenkové desky zacvakněte,
- úchyt s vyměněným sáčkem zasuňte tak, aby vyčnívající část lepenkové desky zapadla do pouzdra v prostoru zásobníku vysavače,
- zavřete přední víko lehkým tlakem, až uslyšíte charakteristické cvaknutí.





3. Výměna vstupního a výstupního filtru

- otevřete vysavač, stejně jako při výměně prachového sáčku,
- sejměte kryt filtru, vyjměte použitý filtr, nasadte nový filtr, dbejte na to, aby nový filtr byl pečlivě nasazen a jeho kryt těsně doléhal k jeho hranám, zavřete vysavač.

Výstupní filtr (třídy „S“ – HEPA filtr nebo elektretový filtr):

- zvedněte kryt prostoru pro nesené příslušenství,
- zvedněte kryt neseného příslušenství a zmačkněte zámek 1, vyjměte kryt filtru 2,




- vyjměte kazetu s filtrem třídy „S“ – HEPA filtrem a vložte kazetu s novým HEPA filtrem,

Kazeta s HEPA filtrem zajišťuje účinný provoz vysavače po dobu cca jednoho roku.

- nasadte kryt filtru tak, aby 3 výstupky na spodní části filtru zapadly do otvorů v korpusu vysavače a horní háček byl zacvaknutý.

Některé typy vysavačů jsou vybaveny elektretovým filtrem.

- vyjměte mřížku s umístěným uvnitř filtrem, otevřete ji a vyměňte filtr
- vložte mřížku s filtrem do vysavače
- a nasadte kryt filtru tak, aby 3 výstupky na spodní části filtru zapadly do otvorů v korpusu vysavače a horní háček byl zacvaknutý.



Čištění a údržba vysavače

Před zahájením čištění nebo údržby vysavače zkontrolujte zda je vytážená zástrčka ze zásuvky. Povrch vysavače, případně vnitřek komory pro prachový sáček vyčistěte navlhčeným hadříkem (můžete použít prostředek na mytí nádobí) a vysušte nebo vytřete dosucha.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Občas vysajte podlahovou hubici a vysávací kartáč pomocí štěrbínové hubice.

Doporučujeme Vám po cca 300 hodinách práce odevzdat vysavač, k provedení údržby a případné opravy, do autorizovaného servisu.

Jak postupovat v případě že:

Vysavač vydává charakteristický zvuk signalizující aktivaci bezpečnostního prvku (u vysavačů vybavených tímto prvkem):

- zkontrolujte prachový sáček, sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte předmět, který snížil průchodnost sací soustavy, případně vyměňte prachový sáček.

Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše:

- snižte sací výkon, efektivita vysávání se tím nesníží

Prachový sáček byl poškozen:

- Vyměňte prachový sáček a filtry

Síťový jistič vypnul přívod proudu do zásuvkového okruhu:

- zkontrolujte zda li na jeden okruh nebylo připojeno v jednom okamžiku více větších spotřebičů,
- pokud jistič opakovaně vypíná přívod proudu po zapnutí vysavače, předejte vysavač do autorizovaného servisu za účelem provedení kontroly přístroje.

Vysavač nefunguje, je poškozen kryt vysavače nebo přívodní šňůra:

- předejte vysavač do autorizovaného servisu za účelem provedení kontroly přístroje.

Sací výkon vysavače je malý:

- vyměňte prachový sáček,
- vyměňte filtr,
- zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy.

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balící prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylenu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětovnému zužitkování.

Po ukončení životnosti spotřebičů zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odizolování, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. Zelmer Bohemia s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz



Základní záruční podmínky

1. ZELMER BOHEMIA s.r.o. ručí za to, že výrobek, na který se vztahuje tento záruční list, je kvalitní a bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že bude užíván dle návodu.
2. V případě oprávněné reklamace bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. (zák. Č.509/91 sb.).
3. Na výrobek se vztahuje 24-měsíční lhůta ode dne prodeje spotřebiteli. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- 12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku).
4. Při reklamaci výrobku v záruční době je nutno spotřebič řádně očistit, zabalit do původního obalu s příslušnými vložkami, přiložit platný záruční list a průvodní dopis s udáním důvodu reklamece a s Vaší přesnou adresou (popř. I číslem telefonu).
5. Záruka se nevztahuje na:
 - závady způsobené nesprávným používáním v rozporu s návodem,
 - mechanická poškození zaviněná uživatelem,
 - opravy prováděné neoprávněnou osobou.